



Philips  
Mini altoparlanti  
SoundSphere

Alluminio  
50 W



DS6800W

## Scopri l'emozione di una prestazione live

### Ossessionati dall'audio

Vivacizza la tua musica con un audio più profondo e più naturale grazie alla tecnologia SoundSphere degli altoparlanti. Collega questi eleganti altoparlanti direttamente al PC per sfruttare l'incredibile suono dei tuoi contenuti multimediali.

#### Qualità audio senza pari

- SoundSphere per un audio naturale più profondo e ampio
- FullSound migliora ogni dettaglio acustico per un audio ricco e potente
- Design bass-reflex per bassi profondi e definiti
- Potenza totale in uscita 2x25 W RMS

#### Design e rifiniture eleganti

- Design sofisticato con rifiniture in alluminio di alta qualità

#### Versatilità avanzata

- Ingresso AUX per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico
- Porta USB per caricare altri dispositivi

#### Controllo intuitivo

- Il telecomando completa il design e la finitura degli altoparlanti

# PHILIPS

## In evidenza

### SoundSphere



Immergiti nella gioia e nell'energia della musica con SoundSphere che ti permette di percepire ogni singola nota dell'artista. Offrendo un audio chiaro e naturale, SoundSphere crea un suono più profondo e ampio. Ne risulta un audio talmente realistico che ti sembrerà di essere davanti all'artista. Ogni altoparlante SoundSphere presenta un tweeter in grado di emettere i suoni in maniera più chiara e diffuso in tutte le direzioni. Il preciso crossover audio e l'attento posizionamento del woofer che avvolge il tweeter garantiscono interferenze minime e un audio più naturale.

### FullSound™



FullSound, tecnologia esclusiva di Philips, usa l'elaborazione digitale del segnale di ultima generazione per migliorare la resa sonora. Il contenuto musicale è analizzato in modo dinamico



ed è ottimizzato per consentirti di vivere la musica con grande resa dei dettagli e intensità.

### Design bass-reflex



Il carico acustico bass-reflex utilizza un bass pipe sintonizzato sul volume acustico della cassa altoparlante per riprodurre bassi profondi da strutture compatte. Il bass-pipe appositamente progettato aiuta il flusso d'aria e genera bassi profondi e potenti, anche ad alto volume, e riduce al minimo la turbolenza dell'aria che potrebbe causare deformazione.

### Porta USB integrata



Questo altoparlante dispone di una porta USB, per caricare in modo pratico il tuo dispositivo. Basta collegare il dispositivo con il cavo USB nel retro dell'altoparlante.

## Specifiche

### Altoparlanti

- Driver altoparlanti: 2 tweeter da 3/4" / 20 mm, 2 midwoofer da 3" / 8 cm
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 25 W

### Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Cavo per ingresso stereo da 3,5 mm, Cavo di alimentazione CA, Guida rapida, Certificato di garanzia, Foglio di garanzia internazionale

### Connettività

- Ingresso Aux

### Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni del prodotto: [altoparlanti] 145 (diametro) x 263 (altezza) mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 577 x 249 x 217 mm
- Peso del prodotto: 3 Kg
- Peso incluso imballaggio: 4,2 Kg

### Assorbimento

- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz



Data di rilascio  
2015-03-31

Versione: 5.0.4

12 NC: 8670 000 81005  
EAN: 87 12581 61801 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)