

Philips  
DVD-speler

DivX Ultra

DVP5140



# Verruim uw ervaring

Met DivX Ultra-weergave

U zult onder de indruk zijn van deze Philips DVD-speler. Waan uzelf in een nieuwe wereld van home entertainment terwijl u in uw eigen huiskamer volledig opgaat in DivX-films en Windows Media Audio.

## **Geweldige geluids- en beeldprestaties**

- Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit
- Enkelvoudige scart met RGB-connectiviteit voor video van hoge kwaliteit
- 12-bits/108-MHz videooverwerking voor scherpe en natuurlijke afbeeldingen
- 192-kHz/24-bits audio-DAC verbetert analoge geluidsinvoer

## **Speel alles af**

- Films: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- DivX Ultra-gecertificeerd voor het verbeterd afspelen van DivX-video's
- Muziek: CD, MP3-CD, CD-R/RW en Windows Media™ Audio
- Foto-CD (JPEG) met muziekweergave (MP3)

## **Past overal, ook onderweg**

- Ultra-plat ontwerp

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Kenmerken

## Progressive Scan

Progressive Scan verdubbelt de verticale resolutie van het beeld, wat resulteert in een merkbaar scherper beeld. In plaats van het veld met de oneven lijnen eerst naar het scherm te sturen en daarna het veld met de even lijnen, worden beide velden tegelijk geschreven. Zo wordt er direct een volledig beeld geschreven met de maximale resolutie. Op zulke snelheden neemt u een scherper beeld waar zonder lijnstructuur.

## Scart met RGB-connectiviteit

Scart met RGB is een kabelaansluiting die eenvoudige connectiviteit biedt voor videoweergave van hoge kwaliteit.

## 12-bits/108-MHz videoverwerking

12-bits Video DAC is een superieure digitaal-naar-analoog converter die elk detail van de authentieke beeldkwaliteit behoudt. De converter geeft subtiele schaduwen en vloeiendere kleurgradaties weer, zodat het beeld levendiger en natuurlijker wordt. De

beperkingen van de traditionele 10-bits DAC worden met name duidelijk wanneer grote schermen en projectors worden gebruikt.

## 192-kHz/24-bits audio-DAC

Dankzij samplen met 192 kHz kunt u een juiste weergave krijgen van de oorspronkelijke geluidscurves. Samen met een 24-bits resolutie wordt er nog meer informatie van de oorspronkelijke analoge geluidsgolf opgeslagen, waardoor de audioweergave enorm wordt verbeterd.

## Meerdere filmformaten met DivX

Het apparaat speelt bijna elk discformaat af en zorgt dan ook voor optimaal kijkplezier.

## DivX Ultra Certified

Met DivX-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX-mediaformaat bekijken. DivX is een MPEG-4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals

CD-R/RW en opneembare DVD's. DivX Ultra combineert DivX-weergave met fantastische functies, zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen en verschillende tracks en menu's, heel handig in één bestandsformaat.

## Muziek: Windows Media™ Audio

De speler speelt bijna elk type disc af en zorgt dan ook voor een optimaal luisterplezier.

## Foto-CD met MP3-CD-weergave

Een foto-CD is een CD-R of CD-RW waarop u MP3-foto's en digitale foto's kunt opslaan. Als u een foto-CD in de DVD-speler plaatst, verschijnt een schermmenu waarop de JPEG-en/of MP3-bestanden op de disc worden weergegeven. U hoeft alleen de gewenste muziek- en beeldbestanden te selecteren en op PLAY of OK te drukken, en u kunt uw foto's op TV bekijken terwijl tegelijkertijd uw muziek wordt afgespeeld.

## Ultra-plat ontwerp

Een sterk afgeslankte, fraaie behuizing.



# Specificaties

## Beeld/scherm

- Beeldformaat: 4:3, 16:9
- D/A-converter: 12-bits, 108 Mhz
- Beeldverbetering: Progressive Scan, Video-upsampling, Smart Picture

## Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 30 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: 100
- Vervorming en ruis (1 kHz): 85 dB
- Crosstalk (1 kHz): 100 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): 90 dB
- Geluidssysteem: Dolby Digital

## Videoweergave

- Media afspelen: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DivX, DVD+R/+RW
- Compressie-indelingen: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Afspeelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- Compressie-indeling: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps

## Stilstaande beelden weergeven

- Media afspelen: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Foto-CD, Kodak Picture CD

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Foto's spiegelen, Roteren, Diapresentatie met MP3-weergave, Zoom

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: Analoge audio-uitgang links/rechts, Composiet video-uitgang (CVBS), Scart, Digitale coaxiale uitgang, Component Video uit Progressive

## Gemak

- Kinderbeveiliging: Kinderslot, Beveiligingsniveaus voor kinderen
- Taalversies in beeldschermmenu: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Deens, Fins, Italiaans, Noors, Portugees, Turks, Spaans, Zweeds, Pools

## Vermogen


- Stroomvoorziening: 50 Hz, 230 V
- Energieverbruik: < 10 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,8 W

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Snelstartgids, Afstandsbediening, Wereldwijde garantiekaart, Gebruiksaanwijzing

## Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D):  
435 x 37 x 235 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D):  
490 x 82 x 320 mm



Publicatiedatum  
2011-01-06

Versie: 2.0.6

12 NC: 8622 810 13117  
EAN: 87 10895 93940 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)