

Philips
Sistema de cinema em casa
DVD

HDMI 1080p

HTS4600



Feito à medida do seu televisor plano

A combinação de extraordinárias funcionalidades e de um design assombroso cria uma experiência de entretenimento inesquecível. Divirta-se com este sistema de cinema em casa que se adapta ao seu televisor plano e à sua sala.

Ligue e desfrute de várias fontes

- A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz vídeo/música de unidades flash USB
- A Ligação MP3 reproduz música de leitores multimédia portáteis

Dê vida ao áudio e ao vídeo

- Dolby Virtual Speaker para som surround realista
- HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas
- Som surround DTS, Dolby Digital e Pro Logic II

Adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida

- Design sofisticado para qualquer televisor plano
- Configuração rápida e fácil para instalação sem problemas

Reproduz todos os seus filmes e música

- Reproduz WMV, DivX, WMA, MP3 e fotografias de máquina digital JPEG
- Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Sintonizador FM incorporado

PHILIPS

Destques

Dolby Virtual Speaker

Dolby Virtual Speaker é uma tecnologia de virtualização de áudio sofisticada que produz som surround rico e imersivo a partir de um sistema de dois altifalantes. Os algoritmos espaciais altamente avançados reproduzem de forma fiel as características sónicas que ocorrem num ambiente de 5.1 canais ideal. A reprodução de DVD é melhorada ao expandir o ambiente de 2 canais. Em combinação com o processamento Dolby Pro Logic II, qualquer fonte estéreo de alta qualidade é transformada em som surround multicanais real. Não precisa de comprar altifalantes, fios ou suportes de altifalantes extra para desfrutar de um som que preenche qualquer divisão.

HDMI 1080p

A tecnologia HDMI 1080p com melhoramento oferece-lhe imagens nítidas. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição padrão no esplendor da Alta Definição - com mais detalhes e imagens mais realistas. O varrimento progressivo (representado pelo "p" em "1080p") elimina a estrutura de linhas dos ecrãs de TV, para imagens cristalinas. Além disso, a HDMI estabelece uma ligação digital directa que pode transportar vídeo digital em Alta Definição descomprimido e áudio digital multicanais, sem conversões para analógico -

reproduzindo imagens e sons de qualidade perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade

Universal Serial Bus (Barramento Série Universal) ou USB é um protocolo standard para a ligação fácil de vários PC, periféricos e equipamento electrónico de consumidor. Os dispositivos com USB de Alta Velocidade possuem uma velocidade máxima de transferência de dados de 480 Mbps, muito mais que os 12 Mbps dos USB originais. Com a Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade, tudo o que precisa de fazer é ligar o seu dispositivo USB, seleccionar o filme, música ou fotografia e reproduzir à vontade.

Reproduz tudo

Reproduza praticamente qualquer formato multimédia: quer seja WMV, DivX, MP3 ou JPEG. Experimente a conveniência imbatível de uma grande capacidade de reprodução, e o luxo de partilhar ficheiros multimédia no seu TV ou sistema de cinema em casa, no conforto da sua sala.

Certificação DivX Ultra

Com o suporte DivX, pode desfrutar de vídeos com codificação DivX no conforto da sua sala de estar. O formato multimédia DivX

é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4, que permite guardar ficheiros grandes como filmes, apresentações de filmes e videoclips em suportes como discos CD-R/RW e DVD graváveis. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com funções fantásticas como legendas integradas, vários idiomas de áudio, várias faixas e menus num só formato de ficheiro conveniente.

Ligação MP3

A Ligação MP3 permite a reprodução de ficheiros MP3 no seu sistema de cinema em casa directamente a partir do seu leitor de música portátil. Basta ligar o leitor de MP3 à tomada de ligação MP3 incorporada e desfrutar da elevada qualidade de som oferecida pelo sistema Philips. A Ligação MP3 traz o entretenimento portátil ao conforto da sua sala.

Reproduz tudo

Reproduza praticamente qualquer disco: quer seja CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ou DVD+R DL. Experimente uma flexibilidade imbatível e a conveniência de reproduzir todos os seus discos num único dispositivo.



Especificações

Imagem/Visualização

- Melhoria de imagem: Varrimento Progressivo, Alta definição (720p, 1080i, 1080p), Melhoria de vídeo (720p, 1080i/p)
- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz

Som

- Sistema de som: Dolby Digital, DTS, Estéreo, Dolby Virtual Speaker
- Melhoria do Som: Amplificador Digital de Classe "D", Modo Nocturno
- Definições do Equalizador: Acção, Rock, Concerto, Classic, Drama, Jogos, Lounge, Desporto
- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Frequência de resposta: 180-14000 Hz
- Potência de saída (RMS): 2x 75 W, 150 W
- Potência total (RMS): 300 W
- Relação sinal/ruído: > 60 dB

Altifalantes

- Tipo de subwoofer: Controlo
- Controlador do subwoofer: Woofer de 6,5" de alta eficiência
- Controladores altifalante satélite: Tweeter de topo cónico de 1", Woofer full range de 3"
- Limites freq do altifalante satélite: 150-20000 Hz
- Impedância do altifalante satélite: 4 ohm
- Limites de freq do subwoofer: 45-150 Hz
- Impedância do subwoofer: 8 ohm

Reprodução de Vídeo

- Formatos de compressão: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, MPEG4
- Suporte de Reprodução: DVD-Vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sistema reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC

Reprodução Áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Taxa de bits MP3: 32-256 kbps e VBR

Reprodução de Fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de Reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unidade Flash USB, DVD-R/-RW
- Melhoria de imagem: Apresentação de diapositivos com música, Rodar, Zoom

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Bandas do Rádio: FM
- RDS: Nome da Estação
- Número de canais áudio predefinidos: 40

Conectividade

- Ligações Frontais/Laterais: Entrada MP3, USB de Alta Velocidade, Entrada áudio
- Ligações posteriores: Saída HDMI, Saída de Vídeo Componente, Interligação (a caixa de alimentação), Saída de vídeo composto (CVBS), Entrada coaxial digital 2x, Antena FM

Acessórios

- Acessórios Incluídos: Manual de início rápido, Manual do Utilizador, Telecomando, Antena FM, Cabo de alimentação, Folheto de garantia World Wide, 2 pilhas AAA, Cabo de interligação, Cabo RCA-SCART

Potência

- Alimentação: 50 Hz, 230 V
- Consumo de energia em modo de espera: < 1 W
- Consumo de energia: 60 W

Dimensões

- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 315 x 199 x 106 mm
- Peso da unidade (com suporte): 1,7 kg
- Largura do altifalante (com suporte): 180 mm
- Altura do altifalante (com suporte): 199 mm
- Profundidade altifalante (com suporte): 106 mm
- Peso do altifalante (com suporte): 1,1 kg
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 202 x 300 x 380 mm
- Peso do subwoofer: 5,6 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 565 x 395 x 396 mm
- Peso incl. embalagem: 12,7 kg

Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 40282 2
- Número de embalagens para o consumidor: 1

Dimensões da embalagem

- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 56,5 x 39,6 x 38,9 cm
- Peso líquido: 11,23 kg
- Tara: 1,84 kg
- Peso bruto: 13,07 kg
- EAN: 87 12581 40282 2
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa

Dimensões do produto

- Comprimento do cabo: 0 cm
- Dimensões do produto (L x A x P): 20 x 31,5 x 11 cm
- Peso: 2,2 kg



Data de publicação
2017-04-04

Versão: 5.0.11

12 NC: 8670 000 37883
EAN: 87 12581 40282 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com