



Philips
Casque hi-fi sans fil

Transmission FM

SBCHC8430



Léger et confortable

Sans fil

Oubliez les fils et goûtez aux plaisirs de la musique en toute liberté grâce à votre casque FM stéréo sans fil.

Vous finirez par les oublier

- Ajustable sur 3 axes pour un port confortable et des basses de qualité
- Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée.

Le son sans fil poussé à la perfection

- Élimine toute distorsion du son au niveau du signal d'entrée
- Haut-parleur 32 mm pour un son de grande qualité

Une disponibilité totale

- La transmission FM sans fil pour une liberté de mouvement
- Sélectionnez le canal offrant la meilleure réception
- Piles incluses pour une utilisation immédiate du produit

PHILIPS

Caractéristiques

Son

- Système acoustique: fermé
- Réponse en fréquence: 10 - 22 000 Hz
- Type d'aimant: Ferrite
- Sensibilité: 100 dB
- Diamètre du haut-parleur: 32 mm

Tuner/Réception/Transmission

- Séparation des chaînes: > 30 dB
- Fréquence Pilot Tone: 19
- Portée utile: 100 m
- Gamme de fréquences porteuses: 863 - 865 MHz
- Modulation: FM
- Nombre de canaux: 2

Praticité

- Coupure auto. de l'alimentation
- Témoin de niveau de piles faible
- Double PLL
- Durée de fonctionnement: +/- 15 h

Puissance

- Alimentation des écouteurs: 2 x 1,5 V AAA
- Alimentation du transmetteur: Adaptateur CA/CC 12 V/200 mA

Carton externe

- Poids brut: 6,03 kg
- Carton externe (l x l x H): 44,9 x 34,5 x 32,9 cm
- Poids net: 3,612 kg
- Tare: 2,418 kg

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 21,5 x 30,9 x 10,6 cm
- Poids brut: 0,867 kg
- Poids net: 0,602 kg
- Tare: 0,265 kg

Points forts

Ajustable sur 3 axes

Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.

Ultra-léger

Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de ce casque Philips améliorent le confort, pour un port prolongé.

Contrôle automatique du niveau

Ce circuit électronique « intelligent » règle automatiquement la sortie audio sur le volume le mieux adapté, afin d'éviter toute distorsion du son et garantir un plaisir d'écoute total.

Haut-parleur 32 mm

À la fois compacte et puissante, l'enceinte 32 mm diffuse un son sans distorsion quelle que soit la puissance d'entrée.

Transmission FM sans fil

Grâce à la transmission FM sans fil (haute fréquence), qui passe même à travers les murs, vous pouvez écouter de la musique lorsque vous vous trouvez dans une autre pièce.

2 canaux de transmission

Avec deux canaux de transmission à votre disposition, votre confort d'écoute n'est jamais perturbé : vous avez en effet la possibilité de passer à tout moment sur le canal offrant la meilleure réception.

Batterie incluse

Utilisez tout de suite votre produit en y insérant directement les piles qui l'accompagnent.

