



„Philips“ NULL  
Apsauga nuo įtampos  
svyravimų

**6 lizdai**

5 USB įkrovimo jungtys  
900 J  
Televizoriaus koaksialinis

**SPN7061WA**



## Apsaugokite ir įkraukite elektroninius prietaisus

USB įkrovimas ir televizoriaus koaksialinio laido apsauga nuo viršįtampių.

Turi 6 įžemintus „Schuko“ išvadus. Integruota 35 W USB įkrovimo jungtis mobiliesiems prietaisams. Skirta įrenginiams apsaugoti nuo elektros energijos viršįtampių. Automatiškai išjungia sistemos maitinimą, kad apsaugotų nuo per didelio kiekio paskesnių viršįtampių

### Apsauga

- Dvipolis jungiklis

### Visiška apsauga

- 900 džaulių apsauga nuo viršįtampių
- Apsaugotosios koaksialiosios jungtys
- Maitinimo blokavimo įtaisas
- 100 000 EUR ribota prijungtos įrangos garantija.

### Savaiminis patogumas

- 6 lizdai
- 2 m maitinimo laidas
- Patvarus pintas laidas
- 1 x C tipo prievadas, maks. 15 W išėjimas
- 4 x A tipo prievadai, maks. 20 W išėjimas

# PHILIPS

# Specifikacijos

## Pakavimo matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 18 x 37 x 5 cm
- Grynas svoris: 0,72 kg
- Bendras svoris: 0,84 kg
- Pakuotės svoris: 0,12 kg
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95229 11583 5
- Pakuotės tipas: Kartonas
- Išdėstymo tipas: Abu

## Išorinė kartoninė dėžutė

- Outer carton (L x W x H): 38 x 37 x 18 cm

- Bendras svoris: 5,6 kg
- Pakuotės svoris: 1,28 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
- GTIN: 1 48 95229 11583 2
- Grynas svoris: 4,32 kg

## Gaminio matmenys

- Kabelio ilgis: 200 cm

## Vidinė dėžutė

- GTIN: 2 48 95229 11583 9
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1

# Ypatybės

## 6 lizdai

Vieną maitinimo lizdą paverčia šešiais ir suteikia galimybę prie vieno kintamosios srovės lizdo prijungti kelis prietaisus.

## 1 x C tipo prievadas

1 x C tipo prievada, maks. 15 W išėjimas

## 4 x A tipo prievada

4 x A tipo prievada, maks. 20 W išėjimas

## 900 džaulių apsauga nuo viršįtampių

Apsaugokite vertingą elektroninę įrangą nuo atsitiktinių įtampos šuolių, kuriuos gali sukelti žaibas, variklis, elektros generatorius ir kiti veiksniai.

## Apsaugotosios koaksialiosios jungtys

Jungtys nukreipia koaksialųjį signalą per apsaugą nuo įtampos svyravimų ir apsaugo nuo įtampos šuolių bei svyravimų.

## Dvipolis jungiklis

Perjungia energijos tiekimo ir neutralią grandinę, kad būtų užtikrintas saugus apkrovos grandinės izoliavimas.

## 2 m maitinimo laidas

Tiekia energiją įtaisui, kuris yra už 2 m nuo kintamosios srovės lizdo.

## 100 000 EUR ribota garantija

Siekiant apsaugoti prijungtą įrangą per gaminio garantijos laikotarpį. Ribotos garantijos suma – 100 000 EUR.



Išleidimo data 2022-05-10

Versija: 6.1.2

12 NC: 8670 001 72869  
EAN: 48 95229 11583 5

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)