



Philips
Wewnętrzna nagrywarka

DVD

16x Nagrywarka

SPD6000FD



Po prostu wydrukuj swoją etykietę

Obsługa dwóch formatów i drukarka etykiet w jednym

Twoja płyta, Twój projekt. Po co pisać odręcznie, skoro możesz stworzyć własną, profesjonalną etykietę, która odzwierciedla Twoją osobowość!

Nadzwyczajna niezawodność i solidność

- Bezpieczne i niezawodne nagrywanie poprzez łącze bezprzewodowe
- Dynamiczna kalibracja zapewnia wysokiej jakości szybki zapis
- Pewnie odtwarza dyski DVD we wszystkich napędach i urządzeniach
- Najlepsza jakość szybkiego zapisu płyt DVD

Wygoda

- Dwa formaty
- Skonfiguruj i używaj po kilku minutach na dowolnym komputerze
- Nagrywarka CD/DVD i drukarka w jednym
- Instrukcje krok po kroku w 10 językach
- Łatwiejsza instalacji — Plug & Play
- Obróć płytę i oznacz ją wg 3 punktów zawartych w instrukcji

Doskonała wydajność

- Maksymalna szybkość zapisu 16X na płytach DVD+R/-R

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Szybkość zapisu

- **DVD+R:** Maks. 16X (21 600 KB/s) metodą CAV
- **DVD-R:** Maks. 16X (21 600 KB/s) metodą CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10 800 KB/s) metodą Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4X (5400 KB/s) metodą CLV
- **LightScribe:** nośniki 1,6X DVD+R, 1,6X CDR
- **CD-R:** 48x (7200 KB/s) metodą P-CAV

Szybkość nagrywania płyt CD-RW i DVD+RW

- **DVD+RW:** 8X (10 800 KB/s) metodą CLV
- **CD-RW:** 24X (3600 KB/s) metodą Z-CLV dla płyt UltraSpeed
- **DVD-RW:** 6X (8100 KB/s) metodą CLV

Szybkość odczytu

- **DVD ROM:** 16X (21 600 KB/s) metodą CAV
- **CD-R:** 48X (7200 KB/s) metodą CAV
- **Rozmiar bufora:** 2 MB

Możliwości połączeń

- **Interfejs:** Interfejs IDE (ATAPI)
- **Inne połączenia:** Wejście prądu stałego 12 V, Wyjście analogowe audio L/P 2x, Złącze interfejsu IDE, Zworka ustawień Master/Slave

Wygoda

- **Łatwa instalacja:** Plug & Play
- **Łatwa obsługa:** Podręcz. „Jak to zrobić”, krok po kroku

Oprogramowanie

- **Ahead Nero Suite 6:** Nero Burning Rom 6, InCD 4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1, EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

Akcesoria

- **Akcesoria w zestawie:** 4 śruby mocujące, Płyta CD-ROM z oprogram. + podręcz., Podręcznik użytkownika

Wymagania systemowe

- **Pojemność dysku twardego:** 650 MB
- **System operacyjny komputera:** Windows® 2000 oraz XP
- **Procesor:** Pentium 4, 1,3 GHz lub szybszy
- **Pamięć RAM:** 128 MB

Wymiary

- **Wymiary produktu (SxGxW) w calach:** 145 x 170 x 1,3 mm
- **Waga produktu:** <0,9 kg

Zasilanie

- **Typ zasilacza:** 5/12 V, stabilizowany
- **Pobór mocy:** 12 W W

Specyfikacja techniczna

- **Wilgotność:** 5–90% RH (bez skraplania)
- **Zakres temperatur eksploatacji:** 5–50 °C
- **Standardy bezpieczeństwa:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Standardy EMC:** EN55022, EMS5024, FCC część 15
- **Czas dostępu:** CD: <120 ms (typowy), DVD: <140 ms (typowy)

Dane opakowania

- **I2NC:** 908210008067
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962056
- **Waga brutto:** 0,9 kg
- **Wysokość:** 41,3 mm
- **Długość:** 170 mm
- **Szerokość:** 145 mm

Karton wewnętrzny

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962056
- **Waga brutto:** 1,2 kg
- **Wysokość:** 262 mm
- **Długość:** 104 mm
- **Szerokość:** 213 mm
- **Ilość:** 1

Karton zewnętrzny

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962053
- **Waga brutto:** 3 kg
- **Długość:** 35,6 mm
- **Szerokość:** 23 mm
- **Wysokość:** 23 mm
- **Ilość:** 2

Karton zewnętrzny 2

- **Ilość:** 104

Zalety produktu

funkcja Seamless Link

Łączy bezprzerwowo zapobiega uszkodzeniu dysku spowodowanemu przez błędy zapisu

Kalibracja dynamiczna

Kalibracja dynamiczna optymalizuje jakość zapisu na dyski DVD dla szybkich napędów dysków DVD+RW.

zgodność DVD

Kompatybilność DVD zapewnia możliwość odtworzenia dysków DVD własnej produkcji we wszelkich możliwych odtwarzaczach i napędach DVD-ROM.

Najlepsza jakość zapisu

Zastosowanie łącza bezprzewodowego oraz technologii kalibracji dynamicznej pozwoliły firmie Philips uzyskać stabilny i bezpieczny proces zapisu płyt DVD+R/-R z maksymalną szybkością 16x.

Instrukcja obsługi w wielu językach

Instrukcja obsługi z wieloma wersjami językowymi prowadzi użytkownika przez cały proces instalacji w jego języku ojczystym.

Plug & Play

Funkcja Plug & Play umożliwia zainstalowanie i dodawanie nowych elementów zestawu i ich uruchamianie bez potrzeby wykonywania skomplikowanych czynności instalacyjnych lub technicznych.

Proste etykiety

Wystarczy, że obrócisz płytę, a urządzenie zapisze na niej Twoją osobistą etykietę. W ten sposób możesz nie tylko zapisywać swoje wspomnienia i cyfrową muzykę, ale także oznaczać je profesjonalnymi etykietami, a nie pismem odręcznym.

Szybkość zapisu 16X płyt DVD+R/-R

Maks. szybkość zapisu 16X na płytach DVD+R i DVD-R

Szybkość zapisu DVD-R 16X

Szybkość zapisu DVD-R 16x

Szybkość zapisu płyt +R DL 8x

Nowy napęd z silniejszą wiązką lasera skracającą czas nagrywania płyt dwuwarstwowych

LightScribe

Dzięki technologii LightScribe Direct Disc Labeling możesz pozbyć się plamiących markerów i niepraktycznych naklejek! Wystarczy obrócić w napędzie płytę CD lub DVD ze specjalną powłoką i „wypalić” na niej niezwykle etykiety, które wyglądają jak profesjonalne. Dołączone oprogramowanie umożliwia umieszczanie na etykietach tekstu oraz grafiki, a nawet dodawanie etykiety w późniejszym czasie. Wyszukiwanie zarchiwizowanych filmów, muzyki, zdjęć i danych jeszcze nigdy nie było tak łatwe.

Obsługa dwóch formatów +/- płyt DL

Nowy napęd umożliwiający zapis na dwuwarstwowych płytach +R i -R o pojemności 8,5 GB

