



Philips
Hudobný mikrosystém

CD, MP3-CD, USB, FM
70 W



MCM2350

Vneste silu do svojich skladieb

Prostredníctvom tohto mikrosystému od spoločnosti Philips počúvajte svoje obľúbené skladby na prenosnom hudobnom prehrávači s rozhraním USB Direct a zvukovým vstupom a prehrávajte disky MP3-CD a CD-R/RW. Maximálny výstupný výkon 70 W a reproduktory Bass Reflex sú zárukou mohutného zvuku a dramatických basov.

Obohat'te svoj zvukový zážitok

- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Maximálny výstupný výkon 70 W RMS

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
- USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3
- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Jednoduché používanie

- Motorizovaný CD menič dáva pohodlný prístup
- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

PHILIPS

Hlavné prvky

Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktora rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Zvukový vstup



Pripojenie pomocou zvukového vstupu umožňuje priame prehrávanie súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu aj výnimočne pohodlnú

obsahu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených režimov Vyvážený, Čistý, Silný, Prijemný a Jasný, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytáčať z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3



Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.



Dátum vydania
2017-07-20

Verzia: 5.0.5

12 NC: 8670 001 22354
EAN: 04 89518 56057 60

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

Technické údaje

Zvuk

- Vylepšenie zvuku: digitálne ovládanie zvuku
- Maximálny výstupný výkon (RMS): 70 W

Reproduktory

- Typy reproduktorov: Reproduktor s kužeľ. klenbou
- Hlavný reproduktor: 2 pásmový, 4" basový reproduktor, Systém repr. Bass Reflex

Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program
- Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB jednotka Flash
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhl. dozadu/rýchle vyhl. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM Mono, FM Stereo
- Predvolené stanice: 20
- Anténa: FM fixná zvinutá anténa
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie

Pripojiteľnosť

- Zvukový vstup (3,5 mm): áno
- USB: USB hostiteľ

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Radiobudík, USB alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Typ displeja: LED displej
- Typ vkladania: zásobník

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Manuál používateľa
- Diaľkové ovládanie: 21-tlačidlóvé diaľkové ovládanie

Rozmery

- Hmotnosť brutto: 6,4 kg
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x H): 140 x 182 mm
- Výška hlavného reproduktora: 260 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 227 mm
- Výška hlavnej jednotky: 121 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 180 mm
- Hmotnosť netto: 5,06 kg
- Hĺbka balenia: 315 mm
- Výška balenia: 245 mm
- Šírka balenia: 476 mm

Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz