

Philips



**MX3910D**



## Mais vida para seus filmes e músicas

Transforme sua sala em um home theater digital. Você desfrutará de graves mais profundos e potentes com um som surround multicanal envolvente e confortável, que traz mais vida para seus filmes e músicas.

### **Som e imagens incomparáveis**

- Amplificador digital classe "D" para desempenho sonoro de qualidade
- Som surround de alta qualidade DTS 5.1, Dolby Digital Pro Logic II
- Vídeo componente c/ Progressive Scan para uma melhor qualidade de imagem
- Cinema Center Speaker™ para uma experiência de cinema real.

### **Na prática, reproduz qualquer formato de disco**

- Filmes: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Música: CD, CD-R/RW e CD de MP3

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificações

• :

## Principais especificações do

### Amplificador classe D

O amplificador digital classe "D" converte o sinal analógico em digital e depois faz sua amplificação digital. O sinal passa por um filtro de desmodulação para a saída final. A saída digital amplificada oferece todas as vantagens do áudio digital, como qualidade aprimorada de som. Além disso, o amplificador digital classe "D" possui um índice superior a 90% de eficácia, se comparado aos amplificadores AB convencionais. Esta alta eficiência se traduz em um amplificador potente e compacto.

### DTS, Dolby Digital 5.1 e PL2

O decodificador integrado DTS e Dolby Digital elimina a necessidade do decodificador externo, processando os seis canais de informações de áudio para proporcionar uma experiência de som de alta qualidade e uma sensação incrivelmente natural de ambientação e realismo dinâmico. O Dolby Pro Logic II oferece cinco canais de processamento surround de qualquer fonte de áudio estéreo.

### Progressive Scan

O Progressive Scan duplica a resolução vertical da imagem, resultando em uma imagem muito mais nítida. Em vez de enviar para a tela primeiro o campo composto pelas linhas ímpares e, depois, enviar o campo com as linhas pares, os dois campos são projetados ao mesmo tempo. A imagem completa é criada instantaneamente, usando a resolução máxima. Nessa velocidade, o olho humano vê uma imagem mais nítida, sem estrutura linear.

### Cinema Center Speaker™

Recrie e desfrute da experiência de cinema real na sua própria casa com o Cinema Center Speaker™. Com a amplificação do som, fornecida por quatro woofers multidirecionais e um tweeter de alta frequência, posicionados precisamente em diferentes ângulos, o som fica mais encorpado, sendo fácil distinguir os sons de primeiro plano e de fundo, ação e diálogo. A reprodução natural e clara fornecida pelos novos e revolucionários woofers de 2 polegadas traz uma sensação incrível, fazendo você se sentir não apenas no cinema, mas dentro da tela!

### Filmes em formatos variados

A capacidade de reprodução de múltiplos formatos permite reproduzir a maioria dos discos, para maximizar a compatibilidade e o prazer visual.

### Música em formatos variados

A capacidade de reprodução de múltiplos formatos permite reproduzir a maioria dos discos, para maximizar a compatibilidade e o prazer auditivo.



Data da emissão 2006-12-28

Versão: 2.0

12 NC: 9073 100 12069  
EAN: 87 10895 83986 0

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus respectivos donos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)