

Philips
Micro-Hi Fi-system

MP3

MCM240



Unikt ljud - utmärkt ljud - väggmonterbar

Du är trendig och framåtsträvande, unik innovation och stil tilltalar dig. Det kommer även den mycket snygga MCM240 att göra med sitt dynamiska ljud, sin MP3-CD-uppspelning och sin tunna design som gör att den kan hängas på väggen.

Ju längre du kan lyssna, desto roligare

- 10 timmar med MP3-CD-musik

Berika din ljudupplevelse

- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre bas
- 2x5 W RMS/2x10 W musikeffekt/400 W PMPO

Starta dagen som du vill

- Väcknings- och insomningsfunktion
- Digital mottagare med 40 förinställda kanaler för extra bekvämlighet

Se hur din skiva snurrar

- Frontmatad CD-lucka med visningsfönster
- Supertunn och flexibel design som kan väggmonteras

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Ljud

- **Uteffekt:** 2x10 watt musikeffekt
- **Ljutförbättring:** Digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost)

Högtalare

- **Huvudhögtalare:** 2-vägs, Basreflexhögtalare, 3 tums woofer, Piezo tweeter

Ljuduppspelning

- **Uppspelningsmedia:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva
- **Skivuppspelningslägen:** Programmerbar för 40 spår, Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning
- ID3 Tag Support
- **Typ av laddare:** Front, Motoriserad

Mottagare/mottagning/överföring

- Automatisk digital kanalsökning
- **RDS:** Stationsnamn, Programtyp, Radio-text
- **Kanalförinställningar:** 40
- **Radioband:** FM-stereo, MW
- **Mottagarförbättringar:** Autospara

Anslutningar

- **Aux-in:** Line-in
- **Hörlur:** 3,5 mm
- **Andra anslutningar:** FM-antenn, MW-antenn

Praktiskt

- **Larm:** CD-larm, Radiolarm/radioväckning, Insomningsfunktion
- **Klocka:** På huvudskärmen
- **Skärmtyp:** LCD
- **Färg på bakgrundsbelysning:** Blå
- **Eco Power-vänteläge:** 1 watt

Tillbehör

- **Tillbehör:** FM/MW-antenn, Skruvar för väggmontering, 2 st
- **Fjärrkontroll:** 23-tangenter med batteri

Storlek

- **Utrustningens mått (B x H x D):** 250 x 245 x 96 mm
- **Huvudhögtalarens mått (B x H x D):** 166 x 245 x 90 mm
- **Förpackningens mått (B x H x D):** 330 x 313 x 303 mm
- **Vikt inkl. förpackning:** 5,6 kg

Produktfördelar

10 timmar med MP3-CD-musik

MP3 betyder "MPEG 1 Audio layer-3" och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

