

Philips
DVD-speler

DivX

DVP3144



Films van PC weergeven op TV

Uw droomspeler met een onberispelijke, levensechte beeldkwaliteit en de mogelijkheid om bijna elk soort disc af te spelen! Met deze Philips DVD-speler kunt u genieten van een fantastische film- en muziekervaring.

Brengt audio en video tot leven

- 12-bits/108-MHz videooverwerking voor scherpe, natuurlijke afbeeldingen
- 192 kHz/24-bits audio-DAC verbetert analoge geluidsinvoer
- Hoogwaardige uitgangen voor analoge en digitale audio
- Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit

Speelt al uw films en muziek af

- Geeft DivX, MP3, WMA en foto's (JPEG) gemaakt met een digitale camera weer
- Geschikt voor CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Past overal, in elke levensstijl

- Ultra-plat ontwerp dat overal past



PHILIPS
sense and simplicity

DVD-speler
DivX

Specificaties

Beeld/scherm

- **D/A-converter:** 12-bits, 108 Mhz
- **Beeldverbetering:** Progressive Scan, Video-upsampling

Geluid

- **D/A-converter:** 24-bits, 192 kHz
- **Frequentierespons:** 30 - 20.000 Hz
- **Signaal-ruisverhouding:** 100
- **Vervorming en ruis (1 kHz):** 85 dB
- **Crosstalk (1 kHz):** 100 dB
- **Dynamisch bereik (1 kHz):** 90 dB
- **Geluidssysteem:** Dolby Digital

Videoweergave

- **Media afspelen:** CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- **Compressieformaten:** MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- **Afspielsysteem voor videodiscs:** PAL, NTSC

Audio afspelen

- **Media afspelen:** CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio-CD
- **MP3-bitsnelheden:** 32 - 320 kbps
- **Compressieformaat:** MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

Stilstaande beelden weergeven

- **Media afspelen:** DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Foto-CD, Kodak Picture CD
- **Compressieformaat van foto:** JPEG
- **Beeldverbetering:** Foto's spiegelen, Roteren,

Zoom, Diapresentatie

Multimediatoepassingen

- **Afspeelformaat:** DivX, JPEG-afbeeldingen, MP3

Connectiviteit

- **Aansluitingen aan de achterkant:** Analoge audio links/rechts uit, Component Video uit
Progressive, Samengestelde video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale uitgang, Scart

Gemak

- **Kinderbeveiliging:** Kinderslot, Beveiligingsniveaus voor kinderen
- **Taalversies in beeldschermmenu:** Nederlands, Duits, Nederlands, Deens, Fins, Frans, Italiaans, Noors, Portugees, Spaans, Turks, Zweeds, Pools

Vermogen

- **Energieverbruik:** < 10 W
- **Stroomvoorziening:** 50 Hz, 230 V
- **Stroomverbruik in stand-bystand:** < 0,8 W

Accessoires

- **Meegeleverde accessoires:** 2 AAA-batterijen, Afstandsbediening, Wereldwijde garantietaak, Gebruiksaanwijzing

Afmetingen

- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 415 x 82 x 282 mm
- **Afmetingen van set (B x H x D):** 360 x 37 x 209 mm

DVP3144/12

Productkenmerken

Speelt alles af

Geeft vrijwel elk gewenst mediaformaat weer - ongeacht of het DivX, MP3, WMA of JPEG is. Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home theatre-systeem in uw eigen huiskamer.

192 kHz/24-bits audio-DAC

Dankzij samplen met 192 kHz kunt u een juiste weergave krijgen van de oorspronkelijke geluidscurves. Samen met een 24-bits resolutie wordt er nog meer informatie van de oorspronkelijke analoge geluidsgolf opgeslagen, waardoor de audioweergave enorm wordt verbeterd.

Progressive Scan

Progressive Scan verdubbelt de verticale resolutie van het beeld, wat resulteert in een merkbaar scherper beeld. In plaats van het veld met de oneven lijnen eerst naar het scherm te sturen en daarna het veld met de even lijnen, worden beide velden tegelijk geschreven. Zo wordt er direct een volledig beeld geschreven met de maximale resolutie. Op zulke snelheden neemt uw oog een scherper beeld waar zonder lijnstructuur.



Publicatiedatum
2009-02-06

Versie: 1.0.5

12 NC: 8670 000 30771
EAN: 87 12581 34005 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com