

Philips
Внешний жесткий диск

МУЛЬТИМЕДИА
320 ГБ
Порт USB 2.0

SPE9015CC



Хранение мультимедийных файлов

Воспроизводите все сохраненные файлы на ТВ

Надёжно сохраните любимое домашнее видео, музыку и воспоминания, а потом наслаждайтесь ими в комфортной обстановке вашей гостиной.

Прямое подключение к любому ТВ

- Композитное и S-video подключение

Наслаждайтесь оптимальным качеством звука

- Dolby Digital и DTS

Легко использовать

- Интерфейс с пультом ДУ

Сверхбыстрый перенос файлов

- Соединение высокоскоростного USB 2.0 с чипом Prolific

Прочность и надежность

- Высококачественный толстый алюминиевый корпус

PHILIPS

Характеристики

Хранение на медианосителе

- Емкость жесткого диска: 320 ГБ
- Тип жесткого диска: 3,5" жесткий диск
- Скорость вращения: 7200 об/мин
- Скорость передачи: 480 Мбит/с
- Время доступа (типичное): 8,5 мс
- Кэш-память: 8 МБ

Возможности подключения

- Интерфейс: Высокоскор. USB2.0 / AV - выход
- Аудиовыход -- аналоговый: Аудио Л/П (cinch)
- Аудиовыход - цифровой: АС3 ч/з SPDIF (Оптич.)
- Видеовыход - аналоговый: Видеовыход Composite, S-Video

Аксессуары

- Кабель USB: Да
- Краткое руководство пользователя: Да
- Адаптер переменного тока: Да
- Руководство пользователя CD-ROM: Да
- CD-ROM: Да
- кабель AV: Да
- Пульт ДУ: Да

Требования к системе

- Операционная система ПК: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
- Процессор: Pentium 4 1 ГГц, 128 МБ ОЗУ

Данные упаковки

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31593 1
- Высота: 130 мм
- Ширина: 215 мм
- Длина: 290 мм
- Вес брутто: 2,54 кг
- Вес упаковки: 0,39 кг
- Вес нетто: 2,15 кг

Внешняя упаковка

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32006 5

- Высота: 320 мм
- Длина: 545 мм
- Ширина: 235 мм
- Вес брутто: 10,96 кг
- Вес нетто: 10,2 кг
- Вес упаковки: 0,762 кг

Воспроизведение мультимедиа

- Аудиоформаты: MP3, MPEG 4, WMA, АС3, WAV, OGG Vorbis
- Форматы изображений: JPG
- Субтитры: SUB (формат микроDVD), SRT (формат SubRIP) SMI (SAMI), встроенная поддержка нескольких субтитров
- Форматы видеосигнала: MPEG 1 (AVI, APG), MPEG 2 (AVI, VOB), MPEG 4 (DivX, VOD), ISO, DivX Home Theatre, Xvid

Размеры изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 16,7 x 4,5 x 16,7 см
- Вес: 1,59 кг

Размеры упаковки

- EAN: 87 12581 34703 1
- Количество изделий в комплекте: 1
- Тип упаковки: Картонная коробка
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 21,5 x 13 x 29 см
- Вес нетто: 2,144 кг
- Вес брутто: 2,54 кг
- Вес упаковки: 0,396 кг

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 34705 5
- Количество потребительских упаковок: 4
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 54,5 x 23,5 x 32 см
- Вес нетто: 8,576 кг
- Вес брутто: 11,16 кг
- Вес упаковки: 2,584 кг

Основные

Сверхтолстый алюминиевый корпус

Высококачественный алюминиевый корпус защищает жесткий диск от износа, защищает данные и гарантирует долгосрочное использование. Также служит для звукоизоляции работы диска, обеспечивая бесшумность работы.

Высокоскоростной USB 2.0

Жесткий диск с USB 2.0 и чипом Prolific для сверхбыстрого переноса данных.

Dolby Digital и DTS

Получите максимум от вашей стереосистемы благодаря воспроизведению цифровой музыки. Жесткий диск работает с системой Dolby Digital 5.1, так что вы услышите великолепное объемное звучание цифровой музыки и видеозаписей.

Композитное и S-video подключение

Подключите к телевизору посредством композитного или S-video видеосигнала с удобством стандарта Plug and Play. Разъемы совместимы почти с каждым телевизором и даже работают с адаптером SCART (не входит в комплект поставки).

Интерфейс с пультом ДУ

Контролируйте мультимедийное содержание благодаря пульту ДУ от Philips. Его интуитивно понятная навигация позволяет просто перемещаться по фильмам, изображениям и музыкальным дорожкам.



Дата выпуска 2017-06-29

Версия: 3.0.7

12 NC: 8670 000 31663
EAN: 87 12581 34703 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com