



Philips
Uniwersalny pilot

4 w 1 — do TV/DVD/odb. sat./
wzmacniacza

SRU7140



Niewielki pilot do kina domowego

Współpracuje z ponad 1200 markami

Jeśli posiadasz płaski telewizor i odpowiednio dobrany do niego domowy zestaw audiowizualny, ten elegancki, superpłaski pilot z przesuwaną kłapką stanowi doskonałe uzupełnienie! Pilot obsługuje wszystkie podstawowe funkcje domowego zestawu audiowizualnego, a przy tym ma niewielkie wymiary i atrakcyjny wygląd.

Lekka elegancja

- Niewielki pilot zwiększa swoje rozmiary po rozsunięciu
- Bezpośredni dostęp do podstawowych przycisków — dodatkowe są ukryte

Jedno rozwiązanie dla większości urządzeń i marek

- Pilot 4 w 1 do obsługi telewizora, dekodera, DVD i amplitunera

Duża wygoda

- Pilot uczy się kodu podczerwieni dowolnego innego pilota
- Gotowy do użycia ze sprzętem Philips

PHILIPS

Dane techniczne

Udogodnienia

- Obsługiwane urządzenia: Telewizory, Magnetowid, DVD, SAT, TV KABLOWA, CD/MD, AMPLITUNER, Wzmacniacz
- Funkcje TV: Następny/poprzedni program, Zwiększ./zmniejsz. głośn., wycisz., Tryb pracy/gotowości, Przyciski numeryczne, Wybór urządzenia AV, zewnętrzne, Sterowanie menu, Regulacja koloru/jasności, Przyciski telegazety, Przyciski szybkiego tekstu, Poprzedni program, Wyłącznik czasowy, 16:9, Instrukcja, informacje
- Funkcje dotyczące telegazety: Fast text
- Funkcje DVD: Przyciski transportu, Sterowanie menu systemu, Sterowanie menu płyty, Przyciski numeryczne
- Funkcje magnetowidu: Przyciski transportu (6), Showview, VCR plus, Sterowanie menu
- Funkcje SAT/CBL: Przyciski numeryczne, Sterowanie menu, Instrukcja, informacje, Favourites, Funkcje tekstowe
- Łatwa instalacja: Automat. wyszukiwanie stacji
- Kroki instalacji: 2
- funkcja klawisza kopiowania
- Obsługa języka: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/ FIN/P/GR
- Liczba przycisków: 31
- Fabrycznie zaprogram. dla Philips
- Certyfikaty: Oznaczenie CE
- Bryzgoszczelny

Zasilanie

- Czas eksploatacji baterii: 12 miesięcy

- Liczba baterii lub akumulatorów: 2
- Menedżer oszczędzania energii: Automatyczne włączanie/wyłączanie

Możliwość wykorzystywania podczerwieni

- Zasięg działania: 7 m
- Nadawcze diody LED: 1
- Uniwersalna baza kodów IR
- Ilość marek w bazie danych: Ponad 1200
- Zakres częstotliwości nośnej: 28 – 70 kHz
- Kąt transmisji: 90 stopnie
- Funkcja uczenia się kodów IR
- Zakres częstotliwości uczenia: 30–60 kHz

Akcesoria

- Bateria: Tak, litowa bateria pastylkowa CR2032 3 V

Karton zewnętrzny

- Długość: 306 mm
- Szerokość: 70 mm
- Wysokość: 160 mm
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31448 4
- Ilość: 3

Dane opakowania

- 12NC: 867000026263
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30765 3
- Wysokość: 26 mm
- Długość: 302 mm
- Szerokość: 155 mm

Zalety

Funkcjonalność uczenia

Funkcjonalność uczenia oznacza proces, w którym pilot rozpoznaje i zapamiętuje sygnały podczerwieni innych pilotów, aby umożliwić ich wykorzystanie. Jeśli kodów danego urządzenia nie ma w bazie danych, można je dodać przez odczytanie ich z oryginalnego pilota.

Pilot 4 w 1 do domowych urządzeń AV

Zamiast zajmujące pół stołu piloty na jeden skuteczny przyrząd, który umożliwi obsługę telewizora, tunera satelitarnego (lub przystawki telewizyjnej), odtwarzacza/nagrywarki DVD i amplitunera (AMP), niezależnie od marki lub modelu.

Możliwość rozsunięcia części pilota

Rozsuwany pilot stanowi stylowy, ciekawy i bardzo wygodny sposób sterowania domowym zestawem audiowizualnym.

Możliwość rozsunięcia części pilota

Rozsuwany pilot składa się z dwóch części: wierzchnia, przesuwana posiada przyciski z najczęściej używanymi funkcjami natomiast spodnia posiada przyciski z dodatkowymi funkcjami.



Data wydania 2017-04-04

Wersja: 1.2.6

12 NC: 8670 000 26263
EAN: 87 12581 30765 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com