

Philips
Microsistem Hi-Fi clasic

Tweeter cu folie

150 W

MCM761



Obsedat de sunet

Bucurați-vă de muzică de înaltă fidelitate

Sunetul de calitate vă stă la dispoziție prin intermediul microsistemului clasic Hi-Fi Philips. Convertiți muzica direct în format MP3 cu ajutorul USB Direct. Nu este nevoie de calculator. Design elegant, cu boxe cu finisare de lemn pentru un aspect clasic care nu se va demoda.

Mai multe surse, mai multe opțiuni

- Transformați CD-urile preferate în MP3
- Savurați muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Casetofon cu oprire automată

Pentru o experiență audio mai bogată

- Tweeter cu neodim, pentru o fidelitate audio impresionantă
- Incredible Surround™ pentru o experiență audio de excepție
- Controlul frecvențelor înalte și joase asigură obținerea sunetului dorit
- Putere totală de ieșire 150 W RMS

Ușor de utilizat

- Încărcare automată CD
- Tuner digital RDS cu 40 de posturi presetate
- Funcțiile timer cu funcție Sleep și Wake-Up

PHILIPS
sense and simplicity



asimpleswitch.com

Repere

Tweeter cu folie de neodim

Tweeter-ul cu neodim este un tweeter monopolar care produce sunete dinamice și clare. Este o caracteristică des utilizată în sistemele audio de vârf pentru reproducerea sunetelor cu fidelitate perfectă. Conurile convenționale și tweeter-ele cu dom se bazează pe principiul unei bobine mobile direcționale, în timp ce tweeter-ul cu neodim generează frecvențe într-un model complet de 180°. În cazul tonalităților ridicate, amplitudinea spectrului sonor este îmbunătățită semnificativ, punctul optim este extins pentru a obține un sunet amplu, clar și natural chiar și de la sistemele audio compacte.

Incredible Surround™

Incredible Surround este o tehnologie audio de la Philips care mărește considerabil câmpul sonor și oferă o experiență audio incredibilă.

Prin deplasarea electronică a fazei, Incredible Surround combină sunetele canalelor din stânga și dreapta, măbind virtual distanța dintre cele două difuzoare. Cu cât distanța este mai mare, cu atât se îmbunătățește efectul stereo, creând o dimensiune a sunetului mult mai naturală. Prin Incredible Surround, veți cunoaște sunetul surround total, profund și amplu, fără să folosiți difuzoare suplimentare.

Control înalte și joase

Frecvențele înalte (treble) și cele joase (bass) controlează nivelul sunetelor de înaltă și joasă frecvență ale sistemului audio. Utilizând tastele Sus și Jos, ascultătorul poate crește sau descrește nivelul frecvențelor înalte sau joase, accentuând sau diminuând aportul acestora. De asemenea, pot fi acceptate nivelurile prestabilite, pentru a asculta muzica la setările inițiale. Controlul frecvențelor înalte și al

basului vă permite să ascultați muzică așa cum doriți.

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Conectați memoria flash la portul USB al sistemului dvs. Hi-Fi Philips. Muzica dumneavoastră stocată în format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum puteți savura momentele preferate împreună cu familia și prietenii.

Transformați CD-urile preferate în MP3

Conectați dispozitivul USB de stocare în masă la portul USB al sistemului audio Philips și începeți înregistrarea melodiilor preferate de pe CD-uri pe dispozitivul USB sau MP3 player - printr-o singură apăsare și fără calculator. Astfel, printr-o înregistrare digitală MP3, vă puteți crea propriile fișiere MP3.



Specificații

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: incredibil surround, control pentru sunete înalte și joase
- Putere de ieșire: 2 x 75 W RMS

Difuzoare

- Driver boxe: Woofer de 5,25", Tweeter cu folie
- Caracteristici superioare boxe: Cu 2 direcții, grile pentru boxe detașabile
- Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Unitate flash USB
- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, repetare piesă/integrală/programare, repetare/redare aleatorie/programare
- Altele: Acceptă etichete ID3
- Cassette deck technology: Full Logic
- Moduri redare casetă: Autoreverse, control electronic viteză, oprire automată completă, Contor pentru casetă
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, redare program, repetare, aleator, Stop

Înregistrare audio

- Mediu de înregistrare: bandă
- Caracteristici înregistrare: nivel automat de înregistrare, Sincronizare pentru începerea înregistrării pe CD, Înregistrare One Touch

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: stereo FM, AM, MW
- Presetări de posturi: 40
- Antenă: Antenă FM, antenă MW
- RDS: știri, Radio Text, reglare ceas prin RDS, nume post de radio
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală,

scanare automată, Instalare facilă (plug & play)

Conectivitate

- Ieșire audio/video: Căști (3,5 mm)
- Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm
- USB: Port USB

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, alarmă casetă, Alarmă USB
- Ceas: pe afișajul principal, timer Sleep
- Tip încărcător: monitorizat, tavă
- Caracteristici superioare afișare: Mod DIM
- Tip ecran: Afișaj VFD

Accesorii

- Cabluri/conexiune: cablu de alimentare
- Telecomandă: 32 de taste cu 2 baterii AA
- Altele: Antenă FM/MW, Ghid de inițiere rapidă
- Manual de utilizare: limbi multiple
- Garanție: Certificat de garanție în întreaga lume

Dimensiuni

- Greutate brută: 11 kg
- Dimensiuni boxă principală (L x A): 175 x 203 mm
- Înălțime boxă principală: 252 mm
- Adâncime unitate principală: 340 mm
- Lățime ambalaj: 495 mm
- Înălțime unitate principală: 252 mm
- Înălțime ambalaj: 396 mm
- Lățime unitate principală: 179 mm
- Adâncime ambalaj: 343 mm

Alimentare

- Sursă de alimentare: 50/60 Hz
- Sursă de alimentare: 110 - 240 V

Verde

- Eco Power standby: 1 W



Data apariției 2011-09-29

Versiune: 1.0.3

12 NC: 8670 000 50399
EAN: 87 12581 46880 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com