

Philips
Interní mechanika

DVD

20x Zapisovací mechanika

SPD25 I 4BD



Multifunkční jednotka SATA

Důvěryhodné jméno pro spolehlivé ukládání

Interní jednotka DVD RW Philips čte a zapisuje dvojrstvé formáty a všechny formáty DVD a CD. Instalace je snadná i pro nezkušené uživatele. A protože pochází od spoluvůrců optických médií Blu-ray, DVD a CD, můžete si být jistí výjimečnou spolehlivostí.

Důkaz nejmodernější technologie

- Zapisovací mechanika pro dvojrstvá média +R, -R a DL
- Podporován formát DVD-RAM

Vynikající výkon

- 8× zápis DVD+R DL
- Úložná kapacita 8,5 GB na jednostranném, dvojrstvěm disku
- Úžasná 20x rychlost zápisu

Pohodlí

- Standard Plug & Play pro snadnější instalaci
- Duální formát

Extrémní spolehlivost a robustnost

- Dynamická kalibrace zajišťuje kvalitní zápis při vysoké rychlosti
- Bezpečné a spolehlivé přepisování s funkcí Seamless Link

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Rychlost zápisu

- DVD+R: 20X (27 000 KB/s)
- DVD-R: 20X (27 000 KB/s)
- DVD+R DL: 16X (21 600 KB/s)
- DVD-R DL: 12X (16 200 KB/s)
- CD-R: 48X (7 200KB/s)
- DVD-RAM: 12X (16 200 KB/s)

Rychlost přepisování

- DVD+RW: 8X (10 800 KB/s)
- DVD-RW: 6X (8 100KB/s)
- CD-RW: 32X (4 800 KB/s)

Rychlost čtení

- DVD ROM: 16X (21 600 KB/s)
- CD-R: 48X (7 200KB/s)
- RAM: 12X (16 200 KB/s)
- Doba přístupu: 140
- Velikost vyrovnávací paměti: 2 MB

Možnosti připojení

- Rozhraní: SATA
- Další připojení: Vstup pro napájení 12 V DC, Analogový audio výstup levý/pravý, Připojení ke stejnosměrnému napětí, Digitální výstup audio, Konektor rozhraní IDE, Mústek Master/Slave

Pohodlí

- Snadná instalace: Standard Plug & Play

Systémové požadavky

- Místo na pevném disku: 650 MB
- Operační systém PC: Windows® Vista, XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE
- Procesor: Procesor Pentium 4 1,3 GHz nebo vyšší
- paměť RAM: 128 MB

Technické údaje

- Vlhkost: 20 - 80 % rel. vlhk. (bez kondenzace)
- Rozsah provozní teploty: 5 - 50 ° C
- Rozsah teploty při uskladnění: -40 - 80 ° C
- Bezpečnostní normy: EN60950, EN60825, ULI950
- Normy EMC: EN55022, EMS55024, FCC Part 15

Vnější obal

- Hrubá hmotnost: 9,72 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 48 x 47 x 22 cm
- Čistá hmotnost: 8,82 kg
- Hmotnost obalu: 0,9 kg

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 22,8 x 20,5 x 9,1 cm
- Hrubá hmotnost: 1,097 kg
- Čistá hmotnost: 0,882 kg
- Hmotnost obalu: 0,215 kg

Zvýraznění výrobku

Dynamická kalibrace

Dynamická kalibrace optimalizuje kvalitu zápisu DVD u vysokorychlostních mechanik DVD+RW.

Zapisovací mechanika pro disky +/- DL

Nová zapisovací mechanika umožňuje zápis na dvouvrstvá média +R i -R 8,5 GB

Standard Plug & Play

Technologie Plug & Play umožňuje instalovat a přidávat komponenty bez nutnosti složité instalace nebo technických příprav.

Seamless Link

Funkce Seamless Link předchází ztrátám disků způsobeným chybami při zápisu

Úložná kapacita 8,5 GB

Jednostranný, dvouvrstvý disk s úložnou kapacitou 8,5 GB

DVD RAM

Je podporován formát DVD-RAM, díky čemuž je tento výrobek skutečně multinahrávací mechanikou, podporující všechny formáty disků CD a DVD.

20x rychlost zápisu

Díky nejnovější technologii tato jednotka dosáhla maximální, 20x rychlosti zápisu. To z ní činí nejlepší jednotku na světě co do rychlosti a stability.

