



Philips  
draadloze draagbare  
luidspreker

Bluetooth®  
Zwart

BT51B

## Maak ruimte om te dansen

Neem uw muziek mee met de Bluetooth-luidspreker die in uw zak past. Deze kleine luidspreker biedt u zes uur afspeeltijd en helder geluid, zelfs bij maximaal volume. Het draadloze bereik is 10 m. Meer dan genoeg ruimte om de hele kamer door te dansen.

### **Altijd klaar om te vertrekken**

- Heel licht. Weegt slechts 90 g
- Heel klein. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Draadloos bereik tot 10 m

### **Eenvoudig te koppelen. Eenvoudig op te laden.**

- Aanzetten en direct koppelen met Bluetooth
- Opladen via USB. Inclusief micro-USB-kabel

### **Een kleine luidspreker. Helder geluid op vol volume.**

- 1,5 inch luidspreker met volledig bereik. Kraakhelder geluid
- 5 uur afspeeltijd
- Anti-clipping-functie. Verhoog het volume zonder vervorming

# PHILIPS

# Specificaties

## Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 W
- Geluidssysteem: Mono

## Ontwerp en afwerking

- Kleur: Zwart

## Connectiviteit

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m

## Compatibiliteit

- ander Bluetooth-compatibel apparaat
- werken met: iOS tot 10.2, Bluetooth 4.2 of lager

## Vermogen

- Batterijtype: Lithium-polymeer (ingebouwd)
- Gebruikstijd van accu: 5 uur

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Snelle installatiehandleiding, Wereldwijde garantiekaart
- Kabel: USB-oplaadkabel

## Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Gewicht (incl. verpakking): 0,18 kg
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 8,1 x 9,5 x 11,3 cm
- Gewicht van het product: 0,135 kg

# Kenmerken

## Kleine luidspreker. Helder geluid.

Met een gewicht van slechts 90 g merkt u nauwelijks dat u deze kleine luidspreker draagt. De 1,5 inch luidspreker met volledig bereik zorgt voor kraakhelder geluid, zelfs wanneer u het volume verhoogt.

## 5 uur afspeeltijd. Opladen via USB.

Een volledig opgeladen batterij geeft u 5 uur afspeeltijd. Opladen duurt minder dan 3 uur en is eenvoudig met de meegeleverde micro-USB-kabel.

## Bluetooth-connectiviteit

Koppelen met uw Bluetooth-apparaat is eenvoudig. Zet de luidspreker aan en u kunt deze koppelen. Het draadloze bereik is 10 m.

## Anti-clipping-functie

Met de anti-clipping-functie kunt u muziek luider afspelen zonder dat de hoge kwaliteit verloren gaat, zelfs wanneer de batterij bijna leeg is. De functie is compatibel met verschillende ingangssignalen van 300 mV tot 1000 mV en beschermt uw luidsprekers tegen schade door vervorming. Met deze ingebouwde functie wordt het muzieksignaal gecontroleerd wanneer het door de versterker gaat en worden pieken binnen het bereik gehouden, zodat audiovervorming door clipping wordt voorkomen zonder het volume te beïnvloeden. Hoe leger de batterij, hoe minder muzikale pieken een draagbare luidspreker kan voortbrengen, maar dankzij de anti-clipping-functie worden pieken door een bijna lege batterij verminderd en blijft uw muziek vervormingsvrij.

## Heel licht. Weegt slechts 90 g

Heel licht. Weegt slechts 90 g

## Heel klein. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

Heel klein. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

## Draadloos bereik tot 10 m

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

## Opladen via USB.

Inclusief micro-USB-kabel



Publicatiedatum  
2024-03-29

Versie: 7.1.5

EAN: 69 51613 99571 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)