



Philips
Station d'accueil avec
Bluetooth

pour iPod/iPhone



AD533

Écoutez la musique depuis votre iPod/iPhone

Avec ses enceintes Bass Reflex intégrées, cette station d'accueil produit des basses riches et profondes et un son puissant. Son connecteur intelligent vous permet de recharger votre iPod/iPhone sans avoir à le sortir de son étui de protection.

Son limpide

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Technologie de protection contre les interférences des téléphones portables
- Puissance de sortie totale de 8 W RMS

Profitez de votre musique préférée

- Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément
- MP3 Link pour transporter votre musique

Polyvalence accrue

- Diffusez sans fil la musique de votre iPod/iPhone en Bluetooth
- Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui
- Design compact pour tous les intérieurs et tous les modes de vie

PHILIPS

Caractéristiques

Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod mini, iPod Classic, iPod Touch, iPod nano 6e génération, iPod Touch 4e génération, iPod Touch 3e génération, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod Touch 2e génération, iPod nano 5e génération

Compatibilité iPhone

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Son

- Système audio: stéréo
- Réglage du volume: Haut/bas
- Puissance de sortie: 8 W RMS

Connectivité

- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

- Profils Bluetooth: A2DP
- Portée Bluetooth: 10 m à hauteur du regard
- Version Bluetooth: 2,1

Puissance

- Alimentation: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Accessoires


- Adaptateur CA/CC

Praticité

- Support de recharge: iPod, iPhone

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 260 x 103 x 131 mm
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 354 x 136 x 167 mm
- Poids du produit: 1,8 kg
- Poids (emballage compris): 1,3 kg



Points forts

Diffusion de musique en Bluetooth

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Parce qu'elle crée des connexions sans fil entre différents appareils Bluetooth, cette technologie permet à votre chaîne Philips de diffuser la musique de votre iPod ou iPhone en toute simplicité et à tout moment.

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Station d'accueil iPhone/iPod avec étui



Le port à ressort de la station d'accueil, au design intelligent, est compatible avec les iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il fonctionne également lorsque ceux-ci sont placés dans leur étui de protection (pour la plupart des modèles) ; il vous suffit alors de placer votre iPhone ou iPod tel quel. Vous pouvez ensuite profiter pleinement de votre musique, en toute simplicité.



Date de publication
2017-04-10

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 000 90761
EAN: 87 12581 64678 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com