

Philips  
Radio Original

**Bluetooth**

DAB+  
Ładowanie przez USB

**ORT7500**



## Oryginalne radio

Przypomnij sobie dobre czasy dzięki temu oryginalnemu radiu. Urok lat 50-tych zapożyczony z wzornictwa radia Philips z roku 1955 łączy się z doskonałą jakością dźwięku, zapewniając potężne basy i krystalicznie czysty dźwięk radia DAB+ i FM, a także bezprzewodowe odtwarzanie muzyki z inteligentnych urządzeń za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

### Wygodne użytkowanie

- Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewnia łatwy odczyt informacji przy słabym świetle
- Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych
- Funkcja automatycznej synchronizacji zegara zapewnia wyświetlanie dokładnej godziny bez problemów
- Wbudowany wyświetlacz zegara
- Ładowanie przez USB

### Współczesne wzornictwo w stylu retro

- Współczesna reinterpretacja wyjątkowego wzornictwa Philetta

### Wolność dzięki bezprzewodowej technologii Bluetooth®

- Odtwarzanie muzyki z telefonu i komputera dzięki technologii Bluetooth

### Dźwięk radia w doskonałej jakości

- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
- Wysokiej jakości zestaw stereo
- Zgodność z DAB+ i FM zapewnia najlepszy odbiór stacji radiowych
- Cyfrowe strojenie z pamięcią 30 stacji zapewnia dodatkową wygodę

# PHILIPS

## Zalety

### Bezprzewodowa technologia Bluetooth



Odtwarzanie muzyki z telefonu i komputera dzięki technologii Bluetooth

### System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

### Zgodność z DAB+ i FM

Zgodność z DAB+ i FM zapewnia najlepszy odbiór stacji radiowych

### Cyfrowe strojenie z pamięcią 30 stacji

Cyfrowe radio to dodatkowa muzyka różnych gatunków, którą możesz cieszyć się w zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że znajdziesz

żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

### Ładowanie przez USB

Port ładowania USB umożliwia ładowanie urządzeń mobilnych, takich jak smartfony, telefony iPhone czy tablety iPad

### Automatyczna synchronizacja zegara



Dzięki funkcji automatycznego ustawiania zegara w radiobudziku nie trzeba samodzielnie wprowadzać godziny. Zegar jest zsynchronizowany z sygnałami radiowymi, nawet kiedy urządzenie jest wyłączone. W razie pilnej potrzeby radiobudzik jest aktualizowany samoczynnie w ciągu minuty, a standardowa synchronizacja z sygnałami radiowymi gwarantuje wyświetlanie zawsze dokładnej godziny. Od wyjęcia urządzenia z pudełka aż do ewentualnej awarii prądu to urządzenie firmy Philips zawsze podaje dokładną godzinę — niezawodnie i bez żadnych problemów.

### Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem



Podświetlany wyświetlacz LCD zapewnia łatwy odczyt informacji i umożliwia obsługę urządzenia przy słabym świetle.

### Wbudowany wyświetlacz zegara



Wbudowany wyświetlacz zegara

### Wyjątkowe wzornictwo Philetta



Twórcy tego radioodbiornika czerpali inspirację z oryginalnego radia z 1955 roku. Współczesna wersja urządzenia zapożycza ważne elementy z tamtego legendarnego modelu firmy Philips, znanego również jako Philetta „254”. W tamtych czasach to małe radio zadziwiło użytkowników prostym wzornictwem, wspaniałym dźwiękiem i krystalicznie czystym odbiorem. Doświadczenia firmy Philips związane z odbiornikami radiowymi sięgają 1927 roku. W ciągu kilku dekad wiele modeli zyskało sławę i stało się gratką dla kolekcjonerów.

# Dane techniczne

## Dźwięk

- Regulacja głośności: obrotowy (cyfrowy)
- System dźwięku: stereo

## Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

## Możliwości połączeń

- Antena: Antena FM (75 omów)
- Bluetooth
- Wejście audio (3,5 mm)

## Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Pasma tunera: DAB — zakres III, FM
- Liczba zaprogramowanych stacji: 30 (DAB), 30 (FM)
- Funkcja DAB: smart scan, menu, wyświetlacz informacyjny
- Zakres częstotliwości FM: 87,5–108 MHz
- Zakres częstotliwości DAB: 174,9–239,2 MHz

## Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: LCD

## Moc

- Rodzaj zasilania: Wejście AC
- Wejście zasilania: 100–240 V, 50/60 Hz

## Akcesoria

- Skrócona instrukcja obsługi
- Gwarancja: Broszura gwarancyjna
- Przewód zasilający sieciowy (VDE i UK)
- Przewód AUX

## Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W):  
325 x 175 x 167 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W):  
390 x 250 x 247 mm

## Bluetooth®

- Profile: A2DP, AVRCP
- Wersja: BT 2.1

## Ładowanie przez USB

- Tak
- 5 V, 1 A

## Zegar

- Typ: Cyfrowo
- Format czasu: 12-godzinny, 24-godzinny

