

Philips  
Kubusvormig  
microgeluidssysteem

dock voor iPhone/iPod

DCM109



## Bezeten van muziek

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Sluit uw iPhone/iPod-speler aan. Luister naar uw muziek met één druk op de knop. Geweldig geluid en een stijlvol ontwerp. Ga lekker zitten en geniet van uw muziek, de hele dag en zoals u het wilt.

### Geniet van uw favoriete muziek

- Muziek afspelen en opladen van iPod/iPhone
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

### Superieure geluidskwaliteit

- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Totaal vermogen van 10 W RMS

### Ontwerp dat past in uw interieur

- Compacte vormgeving past in elke ruimte en bij elke levensstijl
- Geïntegreerde dock voor optimaal muziekplezier onderweg zonder rommel

**PHILIPS**

# Specificaties

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Overig: Ondersteuning van ID3-tag
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen
- Dock-afspeelmodi: Snel vooruitspoelen en terugspoelen, Volgende en vorige nummer, Afspelen en onderbreken

## Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 5 W RMS
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control
- Volumeregeling: omhoog/omlaag

## Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 3,5 inch woofer
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo
- Voorkeurzenders: 20
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

## Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

## Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, iPod-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer

- Ladertype: Bovenzijde
- Schermtype: LCD-display
- Kleur van achtergrondverlichting: wit
- Oplaadapparaat: iPhone, iPod

## Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod met kleurendisplay, iPod 5e generatie, iPod touch, iPod classic, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod touch 2e generatie

## Accessoires

- Kabels/aansluitingen: MP3 LINK-kabel
- Afstandsbediening
- Gebruiksaanwijzing: meerdere talen
- Overig: Snelstartgids
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

## Afmetingen

- Bruto gewicht: 5,48 kg
- Afmetingen van hoofd luidspreker (B x D): 150 x 197 mm
- Hoogte van de hoofd luidspreker: 152 mm
- Diepte hoofdunit: 250 mm
- Breedte van de verpakking: 531 mm
- Hoogte hoofdunit: 152 mm
- Hoogte van de verpakking: 302 mm
- Breedte hoofdunit: 150 mm
- Diepte van de verpakking: 202 mm

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 50 Hz
- Stroomvoorziening: 220 - 240 volt

## Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

# Kenmerken

## Muziek afspelen van iPod/iPhone

Muziek afspelen en opladen van iPod/iPhone.

## MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen



Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

## Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

## Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.



Publicatiedatum  
2017-07-30

Versie: 1.0.5

12 NC: 8670 000 58749  
EAN: 87 12581 51900 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)