

Philips
Cube-
mikromusiikkijärjestelmä

- iPhone/iPodin telakka

DCM109



Hulluna ääneen

Kotiisi sopiva ääni

Telakoi iPhonesi tai iPodisi. Kuuntele musiikkia vain yhtä ohjainta käyttäen. Korkeatasoinen ääni ja tyylikäs muotoilu. Istu alas ja vietä rento päivä musiikin parissa.

Nauti lempimusiikistasi

- iPod-/iPhone-musiikkitoisto ja -lataus
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- USB Direct MP3 -musiikkitoisto
- Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Erinomainen äänenlaatu

- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Kokonaislähtöteho 10 W RMS

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi

- Kompakti laite sopii kaikkialle
- Integroitu telakointiasema kannettavan musiikin toistoon ilman kaapelisotkuja

PHILIPS

Tekniset tiedot

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- Muuta: ID3-tunnisteiden tuki
- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, toisto/tauko, seuraava/edellinen, ohjelmoitu toisto, toisto, satunnaistoisto, pysäytys
- Telakointitoistotilat: nopeutus eteen- ja taaksepäin, seuraava ja edellinen kappale, toisto ja keskeytys

Ääni

- Lähtöteho: 2 x 5 W RMS
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -bassotehostus, digitaalinen äänensäätö
- Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas

Kaiuttimet

- Kaiutinelementit: 3,5" bassokaiutin
- Kaiutintyyppit: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM-stereo
- Pikavalinnat: 20
- Virittimen parannukset: automaattinen digitaaliviritys

Liitännät

- Ääni-/videolähtö: Kuulokkeet (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, radioherätys, iPod-herätys, USB-hälytys
- Kello: päänäyttö, uniajastin

- Lataajan malli: päältä ladattava
- Näyttötyyppi: LCD-näyttö
- Taustaväri: valkoinen
- Latauslaite: iPhone, iPod

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod, iPod mini, iPod nano, Väriinäytöllinen iPod, iPod, 5. sukupolvi, iPod touch, iPod classic, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano, 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod touch, 2. sukupolvi

Lisätarvikkeet

- Kaapelit/liitäntä: MP3 Link -kaapeli
- Kaukosäädin: KYLLÄ
- Käyttöopas: monikielinen
- Muuta: Pikaopas
- Takuu: Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat

- Kokonaispaino: 5,48 kg
- Pääkaiuttimen mitat (L x S): 150 x 197 mm
- Pääkaiuttimen korkeus: 152 mm
- Päälaitteen syvyys: 250 mm
- Pakkauksen leveys: 531 mm
- Päälaitteen korkeus: 152 mm
- Pakkauksen korkeus: 302 mm
- Päälaitteen leveys: 150 mm
- Pakkauksen syvyys: 202 mm

Virta

- Virtalähde: 50 Hz
- Virtalähde: 220-240 V

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Kohokohdat

iPod-/iPhone-musiikkitoisto

iPod-/iPhone-musiikkitoisto ja -lataus.

MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto



Äänenpakkaustekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienemmiksi äänenlaadun heikkenemättä merkittävästi. MP3- ja WMA-pakkausformaattien ansiosta voit nauttia digitaalisesta musiikista Philips-soittimessa. Lataa MP3- tai WMA-kappaleita Internetin laillisilta musiikkisivuilta tai muunna CD-levyjesi parhaat palat MP3- tai WMA-musiikkitiedostoiksi ja siirrä ne laitteeseesi.

USB Direct MP3 -musiikki



Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -ominaisuuden avulla.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.



Julkaisupäivä 2013-05-10

Versio: 1.0.5

12 NC: 8670 000 58749
EAN: 87 12581 51900 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com