

Philips Streamium
Wireless Music Center

Streamium

WACS7000



Lyssna på all din musik i alla rum

Total musikupplevelse och -frihet

Lagra all din musik på 80 GB hårddisken och lyssna på trådlöst strömmad musik centralenheten till slavenheten. Upplev CD-ripping med hög hastighet. Du kan dessutom spela upp musik från din GoGear eller iPod genom att använda 2-i-1-dockningsenheten (tillval).

Obegränsad lyssnarglädje - trådlöst

- Streama trådlöst mellan Music Center och station(er)
- 80 GB hårddisk för lagring och uppspelning av upp till 1 500 CD-skivor
- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- Dockningsenhet för GoGear och iPod (tillval)
- Streama trådlöst från PC via UPnP

Enkel navigering och kontroll

- Mitt rum, min musik: Lyssna på olika musik i varje rum
- Musiken följer mig: ta med dig musiken från rum till rum
- Utsändning av musik för samtidig uppspelning på alla stationer
- Rippa CD-skivor med automatisk musikinformationssökning via Gracenote
- 2-vägs LCD-fjärrkontroll med alfanumerisk sökning

Ljud med hög kvalitet

- Supersoundpanel för ren och djup basåtergivning
- Digital klass D-förstärkare ger ljud med hög kvalitet

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Ljud

- **Equalizer-inställningar:** Klassisk, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutral
- **Ljutförbättring:** DBB (Dynamic Bass Boost) 3 steg, Equalizer, Incredible Surround, Diskant- och baskontroll, Digital klass D-Förstärkare, Smart equalizer
- **Volymkontroll:** Volymkontroll upp/ner
- **Uteffekt:** 40 W + 40 W musikeffekt

Högtalare

- **Inbyggda högtalare:** 2
- **Högtalartyper:** Superljudspanel, Integrerad subwoofer, Ej löstagbar

Ljuduppspelning

- **Komprimeringsformat:** MP3, WMA, PCM
- **Uppspelningsmedia:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- **Skivuppspelningslägen:** Nästa/Föregående spårsökning, Nästa/Föregående albumsökning, Programmerbar för 99 spår, Repeat/Shuffle/Program, Snabbt framåt/bakåt
- **ID3 Tag Support**
- **Typ av laddare:** Kortplats
- **MP3-bithastighet:** 8–320 kbps och VBR
- **WMA-bithastighet:** 16–128 kbit/s
- **Uppspelningsläge för hårddisk:** Album, Genre, Spellista, Alla spår, Samma artist, Samma genre, Okomprimerade spår
- **Streamingläge för hårddisk:** Wi-Fi-streaming till 5 slavenheter, "Mitt rum, min musik", "Musiken följer mig", "Utsändning av musik"
- **uppspelningsläge för PC Link:** Strömmande MP3 via nätverk, Trådlös Wi-Fi-anslutning
- **USB Direct-lägen:** Snabbspolning bakåt/framåt, Spela upp/paus, Föregående/nästa, Stopp

Ljudinspelning

- **Bithastighet:** 128, 160, 192, 256 och 320 kbit/s
- **Inspelningsmedia:** HDD
- **Inspelningshastighet:** 1 x, 4 x
- **Format för ljudfiler:** MP3

Lagring

- **Hårddiskkapacitet:** 80 GB

Mottagare/mottagning/sändning

- **Radioband:** FM

- Automatisk digital kanalsökning
- Autospara
- **Antal förinställda kanaler:** 60

Anslutningar

- **Ljudingång (cinch):** Analog AUX (center/station)
- **Audio-cinch-utgång:** Analog ljudutgång (center)
- **Andra anslutningar:** DIN-anslutning
- **Hörlur:** 3,5 mm
- **Antenn:** FM-dipol
- **Trådlösa anslutningar:** Trådlöst LAN (802,11g)
- **Effekt:** 220 V 50 Hz
- **Trådlös universell Plug & Play:** Aktiverad
- **Nätverksansluten:** Ethernet (RJ 45) 1x

Bekvämlighet

- **Skärmtyp:** LCD
- Bakgrundsbelysning
- **Färg på bakgrundsbelysning:** Vit
- **OSD-språk (On-screen Display):** Engelska, Holländska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska
- **Digital innehållshantering:** WADM-programvara medföljer
- **Eco Power-vänteläge:** 1 watt
- **Väggmontering/Takbildvisningsavstånd:** Väggmontering
- **Klocka:** På huvudskärmen

Tillbehör

- **kablar:** Ethernet-kabel
- **CD-ROM:** Installations-CD-skiva, WADM- och verktygsprogramvaror.
- **Fjärrkontroll:** 2-vägs 6-raders display, 1-vägs fjärrkontroll
- **Batterier:** 4 x AAA + 2 x AA
- **Garantisedel:** Garantisedel
- **Snabbstartguide:** Engelska, franska, spanska
- **Bruksanvisning:** Engelska, franska, spanska, italienska, tyska

Mått

- **Vikt på huvudkartong:** 15,5 kg
- **Produktmått (B x D x H):** 608 x 175 x 303 mm
- **Vikt:** 12,93 kg
- **Förpackningsstorlek (B x D x H):** 682 x 400 x 236 mm

Effekt

- **Strömförsörjning:** 100-240 VAC, 50/60 Hz

Produktfördelar

Streama trådlöst

Med trådlös streaming behöver du inte hämta och lagra stora musikfiler i din ljudenhet. Istället kan du lyssna på dina favoritlåtar samtidigt som de kontinuerligt strömmas till alla musikstationer. Ta med dig musiken från rum till rum med funktionen "Musiken följer mig" – du behöver inte upprepa navigering och uppspelning. Den önskade musiken sänds samtidigt från centralenheten till alla slavenheter. Och tack vare funktionen "Mitt rum-min musik" kan alla familjemedlemmar lyssna på sin egen musik från den lagrade samlingen i alla rum som är försedda med Wireless Music Center eller Wireless Music slavenhet.

80 GB hårddisk / 1 500 CD-skivor

Tack vare hårddisken på 80 GB har du gott om utrymme att lagra dina digitala ljudfiler – upp till 1 500 CD-skivor ryms. Utrymmesbesparande, smart hantering av ljudsamling, enkel åtkomst och allt på ett ställe.

USB Direct - MP3/WMA

Med USB Direct-läget kan du helt enkelt välja musiken på en USB-enhet och spela upp allt innehåll. Du behöver bara ansluta USB-enheten och kan sedan spela upp musik eller exportera innehåll från den.

Universell Plug & Play

Universell Plug & Play är en branschstandardteknik som gör att du kan ansluta till alla enheter som har funktioner för universell Plug & Play och ta emot eller överföra musik. I ditt Wireless Music Center används universell Plug & Play så att du på ett enkelt och standardiserat sätt kan ansluta till andra enheter som har funktioner för universell Plug & Play. Du kan enkelt ansluta ditt Wireless Music Center till andra medieenheter och ta emot eller överföra innehåll.

Superljudspanel

Supersoundpanel är en innovativ, platt högtalarpanel där den senaste tekniken används för att ge högkvalitativt fullregisterljud från en platt och kompakt högtalarenhet.



Publiceringsdatum
2009-02-02

Version: 12.1.22

12 NC: 9073 100 13386
EAN: 87 10895 96606 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com