

Philips Streamium
Безжичен музикален
център



Streamium



WAC3500D

Свържете, излъчвайте и слушайте всичката си музика в една система

За истинско удобство безжичният музикален център тип "всичко в едно" WAC3500D с 80 GB твърд диск ви дава възможност да излъчвате музика от компютъра си, да свързвате своя iPod, да включвате USB устройства по метода Plug & play, както и да слушате музика от твърдия диск - всичко това с превъзходен звук.

Всичката ви музика в една безжична система

- Излъчване и копиране на музика от компютър с дърпане и пускане
- 80 GB твърд диск за записване и възпроизвеждане на 1500 компактдиска
- Прикрепете и заредете своя iPod и слушайте музика с качествен звук
- Plug & Play директно от вашата USB флаш памет

Лесна навигация и управление

- Буквено-цифрово търсене с дистанционно управление
- Търсене по изпълнител, албум, песен или жанр на голям дисплей
- Правете цифров запис с автоматично търсене на данни за песента Gracenote

Висококачествени звукови характеристики

- 2x40W RMS, Hi-Fi звук
- Цифров усилвател клас D за качествен звук

Възможности за разширяване

- Разширете системата си с добавяне на до 5 Wi-Fi станции



PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Звук

- **Настройки на еквалайзера:** Класика, Джаз, Поп, Рок, Техно, Неутрален
- **Подобрение на звука:** 3 нива динамично усилване на басите, Еквалайзер, Incredible Surround™, Регулиране на високите и басите, Цифров усилвател клас "D", Интелигентен еквалайзер
- **Музикална мощност:** 160 W
- **Регулиране на силата на звука:** Сила на звука нагоре/надолу
- **Изходна мощност:** 2x40W (RMS)

Високоговорители

- **Вградени високоговорители:** 2
- **Основен високоговорител:** Двухлентови, 5" високоговорител за ниски честоти

Аудио възпроизвеждане

- **Формат на компресиране:** MP3, WMA
- **Носители за възпроизвеждане:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Режими на възпроизвеждане на диска:** Търсене на следваща/предшна песен, Бързо напред/назад, Повторно изпълнение
- **Поддръжка на ID3 тагове**
- **Тип устройство за зареждане:** Чекмедже
- **MP3 побитови скорости:** 32 - 320 kbps и VBR
- **Побитова скорост при WMA:** 16-128 kbps
- **Режим възпроизвеждане на твърд диск:** Албум, Жанр, Списък за изпълнение, Всички записи, От същия изпълнител, От същия жанр
- **Режим поточно предаване на твърд диск:** Wi-Fi поточно към 5 станции, "Моята стая, моята музика", "Музиката ме следва", "Излъчване на музика"
- **Примерни честоти:** 8-48 kHz (MP3), 16-48 kHz (WMA)
- **режим на възпроизвеждане PC Link:** Поточно MP3 през мрежата, Безжична връзка Wi-Fi
- **USB преки режими на работа:** Възпроизвеждане/пауза, Назад/напред, Стоп
- **Интернет радио:** Live365, Radioio, Bluebeat

Аудио запис

- **Носители за запис:** HDD
- **Скорост на запис:** 1 x, 4 x
- **Звуков файлов формат:** MP3

Носители за съхранение на данни

- **Капацитет на твърдия диск:** 80 GB

Тунер/приемане/предаване

- **Обхвати на тунера:** FM

- Автоматична цифрова настройка
- Автоматично запамятаване
- **Брой настроени канали:** 60

Възможности за свързване

- **Аудио вход чинчове:** Аналогов AUX (Център)
- **Други връзки:** Ethernet
- **Слушалка:** 3,5 мм
- **Антенa:** FM дипол
- **Безжични връзки:** Безжична локална мрежа (802.11g)
- **Мощност:** 220 V - 240V / 50 Hz
- **Езици на екранното меню:** Plug & Play: Включено
- **Кабелна локална мрежа:** Ethernet (RJ 45) 1x

Удобство

- **Тип на дисплея:** LCD
- **Фоново осветление**
- **Цвят на фоновото осветление:** бял
- **Езици на екранното меню:** Английски, Холандски, Френски, Немски, Италиански, Испански
- **Цифрово управление на съдържанието:** Включен WADM софтуер
- **Икономичен режим на готовност:** 1 ват
- **Жак за слушалки**
- **Часовник:** На основния дисплей

Акcesoари

- **Кабели:** Ethernet кабел
- **CD-ROM:** PMM, WADM
- **Дистанционно управление:** Еднопосочно дистанционно
- **Батерии:** 2 x AAA
- **Гаранционна карта:** Гаранционна карта
- **Докинг станция:** DC I050 поставка и кабели за iPod
- **Акcesoари в комплекцията:** Захранващ кабел, FM антена
- **Ръководство за бърз старт:** Английски, френски, испански, италиански, фламандски, немски, шведски, фински, норвежки, датски
- **Ръководство за потребителя:** Английски, френски, испански, италиански, фламандски, немски, шведски, фински, норвежки, датски

Размери

- **Тегло на общия кашон:** 12,5 кг
- **Размери на кашона (ШxДxВ):** 368 мм x 546 мм x 312 мм
- **Размери на изделието (ШxДxВ):** 505 мм x 280 мм x 220 мм
- **Тегло на апарата:** 9,00 кг

Акценти на продукта

80 GB твърд диск/1500 компактдиска

Твърдият диск с 80 GB предлага много голям капацитет, на който да съхранявате цифровите си аудио файлове, като побира лесно до 1500 аудио компактдискове. Интелигентно и икономично по място управление на аудио колекция, лесен достъп и всичко на едно място.

Усилвател клас D

Class 'D' Digital Amplifier приема аналогов сигнал, преобразува го в цифров и след това усилва сигнала по цифров път. После сигналът постъпва в демодулационен филтър, за да се получи крайният изходен сигнал. Усиленият цифров сигнал има всички преимущества на цифровото аудио, включително и по-добро качество на звука. В допълнение, усилвателят Class 'D' има ефективност над 90% в сравнение с традиционните AV усилватели. Тази висока ефективност означава мощен усилвател с малки размери.



Дата на издаване
2009-02-03

Версия: 5.1.15

12 NC: 8670 000 33142
EAN: 87 12581 35771 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com