

Philips
Mikromuusikasüsteem

• 100 W

MCM3000



Külluslik ja võimas heli

Helist haaratud

Moodne Philipsi mikromuusikasüsteem MCM3000/12 loob wOOx-tehnoloogia abil meeleolu oma täpse ja võimsa bassiheliga. Ühendage seade USB Directi kaudu või esitage CD-sid või MP3-CD-sid ning nautige pakutavat külluslikku heli.

Piiritu kuulamisrõõm

- USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks
- MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Rikastage oma muusikaelamust

- wOOx™-i kõlaritehnoloogia sügava ja võimsa bassi jaoks
- Kõrgsageduskõlar täpse ja loomuliku heli jaoks
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks
- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks
- Väljundvõimsus 100 W RMS

Lihtne kasutada

- Mootoriga CD-laadija mugavaks ligipääsuks
- Radio Data System jaamade andmete ja andmeteenuste jaoks
- Äratus- ja unetaimeri funktsioonid

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Tehnoloogia wOOx™

Tehnoloogia wOOx on revolutsiooniline idee, mille abil kuulete ja tunnete sügavat bassi, mis on külluslikum kui mis tahes muul helisüsteemil. Spetsiaalsed kõlarimagnetid töötavad koos wOOx bassiradiaatoriga ja täpne häälestus peamagneti ja kõrgsageduskõlari vahel tagab sujuva ülemineku keskmiste ja madalate ning kõrgete sageduste vahel. Topeltvedrustus ja kihiline konstruktsioon tagavad madala ja täpse, moonutusteta bassi. wOOx loob erakordselt sügava ja dünaamilise bassi, kasutades kogu kõlarikasti mahtu, et muusika mõju tõeliselt võimendada.

Radio Data System (RDS)

Süsteemiga Radio Data System (RDS) leiate raadiojaamad ka siis, kui te sagedusi ei mäleta. Tavarežiimis kuvab RDS jaama nime, mitte saatesagedust, muutes jaama leidmise kiireks ja lihtsaks. RDSi abil saavad jaamad ka otse raadioekraanile tekstisõnumeid saata (näiteks uudiseid ja jaama teavet). Euroopas levinud RDSi tekst saadetakse raadiokanaliga samal sagedusel. Võite valida tavalise RDS-kuva (jaama nimi) või tellida täiendavaid tekstiteenuseid.

Kõrgsageduskõlar

Kõrgsageduskõlarid esitavad kõrgeid ja keskmisi helisagedusi selgelt, võimendades kõlarite esitatava heli üldist selgust. Moonutusteta ja erivärvinguta heli väljastavad kõlarid esitavad üksikasjalikku, täpset häält ja puhta tooniga instrumentaalheli, tasakaalustades bassikõlaritega ühendatult üldist heli.

Digitaalne helijuhtimine



Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse

dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine



Helitihendustehnoloogiaga saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada ilma nende helikvaliteeti märkimisväärselt halvendamata. MP3 ja WMA on kaks tihendusvormingut, mida saate Philipsi meediamängijas kuulata. Laadige MP3- või WMA-vormingus muusikapalu alla volitatud veebisaitidelt või looge need ise, salvestades oma CD-d MP3- või WMA-vormingus ja siirdades need failid meediamängijasse.

USB Direct



USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

Spetsifikatsioon

Heli

- Väljundvõimsus: 2 x 50 W RMS
- Heli täiustused: Digitaalne heli juhtimine, 4 režiimi, Dünaamiline bassivõimendi, Valjus

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: Kõrgsageduskõlar
- Põhikõlar: wOOx bassiradiaator, Kahesuunaline

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Plaatide esitusrežiimid: 20 programmeeritavat valikut, Kordus/üks/kõik/programm, Juhuesitus, Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine
- ID3-sildi tugi
- Laadija tüüp: Alus, Mootoriga
- USB Directi režiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Programmeeritud esitus, Kordus, Juhuesitus, Stopp

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Automaatne digitaalhäälestus
- RDS: Jaama nimi, Programmi tüüp
- Salvestatavad jaamad: 20
- Tuuneri täiendused: Automaatsalvestus
- Tuuneri sagedusribad: FM stereo

Ühenduvus

- USB: USB host
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend

- Kuularid: 3,5 mm
- 3,5 mm stereosisend: MP3 Link
- Muud liidesed: FM antenn

Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamisega
- Kell: Peaekraanil
- Ekraani tüüp: VFD-ekraan
- Unetaimer

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: FM antenn, Toitekaabel, Üleilmse garantii voldik
- Kaablid: MP3-sisendi kaabel
- Kaugjuhtimispult
- Kiirjuhend: Inglise, saksa, hollandi, prantsuse, hispaania, itaalia keeles
- Kasutusjuhend: 16 keeles

Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz

Mõõtmed

- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 230 x 141 x 230 mm
- Põhikõlari mõõtmed (L x K x S): 139 x 259 x 210 mm
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 512 x 305 x 276 mm
- Kaal (koos pakendiga): 6,8 kg
- Seadme kaal: 5,7 kg



Väljalaske kuupäev
2013-05-10

Version: 2.0.11

12 NC: 8670 000 74194
EAN: 87 12581 59252 3

© 2013 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

www.philips.com