



Philips
Digital PhotoFrame

- 17,8 cm (7")
- Formato 16:10



SPF1207

"...não conseguia parar de rir nesse dia!"

Mantenha os momentos mais memoráveis vivos durante todo o ano com a Photoframe da Philips. Esta moldura compacta é fácil de utilizar, tem uma grande memória de armazenamento e decora qualquer casa.

Visor superior para uma visualização fantástica

- imagen Pro para cores nítidas e vibrantes e tons de pele naturais
- Dê um novo brilho às memórias mais antigas com RadiantColor

Funcionamento simples e intuitivo, e excelente conveniência

- Acompanhe as horas com relógios divertidos
- Apresentação automática a partir do cartão de memória
- Menu rápido e simples para navegar, procurar e organizar

Design verde

- As nossas embalagens são pequenas para reduzir os materiais usados
- Ligar/desligar automático do ecrã a horas predefinidas para economizar energia

PHILIPS

Especificações

Imagem/visualização

- Ângulo de visualização: @ C/R > 10
- Vida útil a 50% de brilho: 20000 hr
- Rácio de aspecto: 16:10
- Resolução do painel: 480 x 234
- Área de visualização efectiva: 432 x 234 (13,9 x 8,7 cm)
- Brilho: 150 cd/m²
- Rácio de contraste (típico): 500:1

Suporte de armazenamento

- Memória incorporada (RAM): 128 MB (para 100 fotografias de alta definição)
- Tipos de Cartão de Memória: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, Memory Stick, Memory Stick Pro

Funcionalidades

- Leitor de cartões: Incorporado (1x)
- Formato fotos suportado: Fotografia JPEG
- Colocação: Horizontal, Vertical
- Botões e controlos: 3 botões
- Modo de reprodução: Navegação em ecrã total, Apresentação de diapositivos, Navegação em miniatura
- Aprovações regulamentares: CE, GOST

Acessórios

- Acessórios incluídos: Adaptador CA-CC
- Manual do utilizador: Holandês, Português, Francês, Alemão, Italiano

Dimensões

- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P):

- 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Peso: 0,345 kg
- Limite de temperaturas (funcionamento): 0 °C a 40 °C
- Limite de temperaturas (armazenamento): -20 °C a 70 °C

Alimentação

- Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Saída CC em volts: 5 V
- Modo de consumo suportado: Alimentação CA
- Saída CC em amperes: 0,65 A
- Consumo de energia: 3 W

Dimensões da embalagem

- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 24,5 x 18,4 x 8,6 cm
- Peso líquido: 0,42 kg
- Peso bruto: 0,612 kg
- Tara: 0,192 kg
- EAN: 87 12581 56522 0
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa

Embalagem exterior

- Embalagem exterior (C x L x A): 25,3 x 18,2 x 19,8 cm
- Peso líquido: 0,84 kg
- Peso bruto: 1,378 kg
- Tara: 0,538 kg
- GTIN: 1 87 12581 56522 7
- Número de embalagens para o consumidor: 2



Destaques

As nossas embalagens são pequenas

Nós fazemos as nossas embalagens o mais pequenas possível para reduzir ao mínimo os materiais utilizados na produção, bem como o combustível gasto durante o transporte.

Acompanhe as horas com relógios divertidos

Mude para o modo de relógio quando não necessitar de ver fotografias. A sua PhotoFrame transforma-se instantaneamente num relógio.

Início automático da apresentação de diapositivos

A apresentação de fotografias é iniciada automaticamente depois de introduzir o cartão de memória.

imagen Pro para cores vibrantes

A tecnologia de melhoramento de imagem exclusiva da Philips analisa automaticamente as suas fotografias para corrigir a cor e para ajustar um contraste perfeito. O imagen Pro é uma tecnologia de melhoramento de imagem mais avançada que inclui os 3 elementos essenciais do imagen que proporcionam maior precisão e profundidade da cor e contraste inteligente. Além destes elementos, o imagen Pro oferece ainda tons da pele melhorados, imagens mais nítidas e visualização de fotografias sem cintilação, o que é muito importante em imagens fixas.

RadiantColor

RadiantColor é uma tecnologia exclusiva da Philips para a apresentação de fotografias mais pequenas no formato ideal 4:3 ampliando a cor nas extremidades de uma fotografia que não seja de ecrã completo para os lados do ecrã, eliminando as barras negras e a distorção do formato.



Data de publicação
2013-09-02

Versão: 1.2.7

12 NC: 8670 000 69002
EAN: 87 12581 56522 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com