

Philips
Enceinte sans fil

Bluetooth®

Puissance de sortie : 4 W
10 heures d'autonomie

TAVS300



Rétro moderne

Un son qui vous ressemble. Cette enceinte Bluetooth® portable au style rétro offre 10 heures d'autonomie, un son impeccable et une entrée auxiliaire permettant une connexion à n'importe quelle source. Les finitions en bois et laiton dans un pur style années 50 apportent une touche de magie indémodable.

Style rétro, performances modernes.

- Boîtier en bois rétro. Finitions années 50.
- Boutons et sélecteur de volume couleur laiton
- 10 heures d'autonomie
- Entrée auxiliaire, pour une connexion à presque toutes les sources.

Au goût du jour

- Un son clair et détaillé. Haut-parleur de 1,75" à gamme étendue.
- Une membrane passive intensifie les basses
- Puissance de sortie de 4 W
- Jusqu'à 10 m de portée sans fil

Simple à appairer, simple à utiliser.

- Boutons de lecture/pause, marche/arrêt/source, Bluetooth® sur l'enceinte
- Charge USB. Câble micro-USB inclus
- Dimensions : environ 111 x 53 x 88 mm
- Poids : 275 g

PHILIPS

Enceinte sans fil

Bluetooth® Puissance de sortie : 4 W, 10 heures d'autonomie

Caractéristiques

Accessoires

- Accessoires fournis: Guide d'installation rapide, Livret de garantie internationale
- Câble: Câble de recharge USB

Son

- Puissance de sortie (RMS): 4 W
- Système audio: Mono

Connectivité

- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
- Version Bluetooth®: 5
- Entrée audio (3,5 mm)

Alimentation

- Type de batterie: lithium-polymère (intégrée)
- Autonomie pile: jusqu'à 10 h

Compatibilité

- autre appareil Bluetooth
- compatible avec: jusqu'à iOS 10.2, Bluetooth 4.2 ou inférieur

Dimensions

- Dimension de l'emballage (l x P x H): 14,5 x 9,2 x 13 cm
- Poids du produit: 0,275 kg
- Poids (emballage compris): 0,473 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 11,05 x 5,3 x 8,75 cm

TAVS300/00

Points forts

Pur style rétro

Cette enceinte Bluetooth® de style rétro semble tirée des années 50 : boîtier en bois à l'ancienne, grille et sélecteur de volume couleur laiton. Les finitions rappellent le temps où le jazz était à la mode et le rock'n'roll venait d'être inventé.

10 heures d'autonomie

La batterie offre 10 heures d'autonomie par charge complète. Elle se recharge en 4 heures environ, en toute facilité grâce au câble micro-USB inclus. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton Bluetooth® pour lancer l'appairage de cette enceinte avec votre appareil Bluetooth®.

Son net et basses puissantes.

Du classique à l'électro. Ce n'est pas parce que ce haut-parleur a l'esthétique des années jazz qu'il ne convient qu'au jazz. Quels que soient vos goûts musicaux, le haut-parleur de 1,75" à gamme étendue diffuse un son limpide. Le radiateur passif intensifie les graves, pour des basses fréquences puissantes.

Une écoute facile

Le bouton de lecture/pause en haut de l'enceinte vous permet de contrôler facilement votre musique. Augmentez et diminuez le volume via le sélecteur de style rétro. Lorsque l'enceinte est allumée, appuyez sur le bouton de marche/arrêt pour basculer entre les différentes sources. La portée sans fil est de 10 m, ce qui est idéal pour les longs après-midi de farniente au jardin ou au parc.

Toute votre musique. Quelle que soit la source.

L'entrée Aux 3,5 mm à l'arrière de l'enceinte vous permet de connecter pratiquement n'importe quelle source audio externe. Platine, lecteur MP3, lecteur de CD : munissez-vous du câble approprié, et vous pourrez diffuser toute votre collection musicale.



Date de publication
2022-05-15

Version: 7.0.2

12 NC: 8670 001 61694
EAN: 48 95229 10127 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com