

Sound in einer neuen Form



Sound und Musikgenuss in neuer Form und Dimension. Faszinierendes außergewöhnliches Design und inspirierende Innovation vereint dieses kleine Wunderwerk mit unerwartet kräftigem Klang für Ihr Zuhause.

Eine neue Dimension für Ihr Audioerlebnis

- Einmaliges, innovatives Soft-Design
- Kleine Stellfläche passt zu jedem Stil
- Hochmodernes Aluminium-Gehäuse

Unerwartet stark

- Integrierte Lautsprecher mit XSL-Akustik für dynamischen Sound
- Dynamic Bass Boost liefert tiefere, dramatischere Bässe

Bedienungsfreundlich

- Touchscreen für einfache Navigation
- Digitaler Tuner mit Programmspeicher
- Motorisierte CD-Lade für bequemen Zugriff
- Fernbedienung



PHILIPS

Technische Daten

Sound

- **-Wege-Front-Lautsprecher:** 2
- **Lautsprecher-Erweiterung:** Abnehmbare Lautsprecherabdeckungen
- **Lautsprecher-Typen:** Bassreflex-Lautsprecher-System
- **Magnettyp:** Neodym
- **Ausgangsleistung (RMS):** 2 x 2 W + 4 W
- **Verbesserung der Soundqualität:** Fortschrittliches Soundsystem, Dynamic Bass Boost
- **Soundsystem:** Stereo
- **Lautstärkeregelung:** Digital
- **Woofer:** 1 Zoll

Audio-Wiedergabe

- **Wiedergabemedien:** CD, CD-R, CD-RW
- **Disc-Wiedergabemodi:** Schnellvorlauf/ Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat Play, Shuffle-Wiedergabe
- **Lademechanismus:** Motorisiert
- **Programmierbare Titel:** 20

Tuner/Empfang/Übertragung

- **Antenne:** FM-Antenne
- **Antennenposition:** Extern
- **Autom. digitales Tuning**
- **Frequenz-Bänder:** FM

Anschlussmöglichkeiten

- **Gleichspannungseingang:** 10 V
- **Kopfhörer:** 3,5 mm

Komfort

- **Hintergrundbeleuchtung**
- **Farbe der Hintergrundbeleuchtung:** Blau
- **Uhr/Version:** Digital
- **Display-Ziffern:** 7
- **Verbesserte Display-Eigenschaften:** Helligkeitsregler, Funktionsanzeige, Touchscreen-Steuerung
- **Displaytyp:** LCD

Zubehör

- **AC/DC-Adapter**
- **Mitgeliefertes Zubehör:** Betriebsanleitung, Garantiezertifikat
- **Fernbedienung:** 17 Tasten

Abmessungen

- **Abmessungen Verpackung (W x H x T):** 413 x 278 x 313 mm
- **Abmessungen Produkt (W x H x T):** 213 x 178 x 213 mm
- **Gewicht:** 3,4 kg
- **Gewicht (inkl. Verpackung):** 4,4 kg

Leistung

- **Adapter-Typ:** 10 V 1,200 mA

Wichtige Produktinfos

XSL-Akustik

XSL-Akustik sorgt bei der ShoqBox für dynamischen Sound und kräftigen Bass. Durch die Kombination von klaren Höhen und Tönen im mittleren Bereich mit leistungsstarken Bässen wird eine beeindruckende Klangwiedergabe erzielt. Fortschrittliche Lautsprechertreiber mit Hightech-Material aus Titankonen und Neodymmagneten erzeugen einen Schalldruck, der fast doppelt so kräftig wie bei einem herkömmlichen Lautsprechertreiber gleicher Größe ist. Die exakte Abstimmung zwischen dem Lautsprechertreiber, der speziellen Akustikarchitektur und den Schaltkreisen garantiert eine überragend dynamische Klangleistung bei kleinen Gehäusen.

Touchscreen

Über den Touchscreen können Sie Ihr Gerät bequem über Schaltflächen am Bildschirm statt über konventionelle Tasten am Gerät bedienen. Schalten Sie das Gerät einfach ein, und auf dem LC-Display wird die Touchscreen-Benutzerschnittstelle mit allen verfügbaren Bedienoptionen angezeigt. Der Touchscreen kombiniert LC-Display-Technologie mit Drucksensoren und einem leistungsstarken digitalen Mikroprozessor. Wenn Sie mit dem Finger einen bestimmten Bereich des Bildschirms berühren, wird das entsprechende Signal an den Prozessor gesendet, der den Befehl sofort ausführt.

Digitaler Tuner mit Programmspeicher

Motorisierte CD-Lade

Dynamic Bass Boost

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Fernbedienung

Kleine Stellfläche

Einmaliges, innovatives Design

Hochmodernes Aluminium-Gehäuse



Ausstellungsdatum
2005-12-21

Version: 4.0

12 NC: 9073 101 01249
EAN: 87 10895 81325 9

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen. © 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle Rechte vorbehalten.
www.philips.com