

PHILIPS

Batterie externe USB

30 000 mAh

Ports de charge USB-A et USB-C

QC 3.0 et PD

Blanc

DLP1930CW



Batterie externe puissante avec un bloc d'alimentation portable de secours

Oubliez les problèmes d'autonomie : rechargez votre appareil grâce à une grande capacité de 30 000 mAh. 3 ports USB (USB-A et USB-C). Charge rapide grâce au port USB-C PD 3.0 d'une puissance maximale en sortie de 20 W ou au port USB-A QC 3.0 d'une puissance maximale en sortie de 18 W.

Excellente conception de charge

- Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités
- Technologie Quick Charge pour optimiser la vitesse de charge
- 50 % de charge en 30 minutes
- Charge PPS (Programmable Power Supply, ou alimentation programmable) via USB-C
- Les 3 ports USB chargent trois appareils simultanément

Chargeur portable

- Rechargez vos appareils à volonté, même en déplacement
- Fonctionne n'importe où, idéal lorsque vous n'avez pas accès à 1 prise secteur
- Charge rapide via USB-C PD 3.0 20 W ou USB-A QC 3.0 18 W

Confirmation de fonctionnement immédiate

- Afficheur LCD indiquant l'état de charge

Points forts

Afficheur LCD pour l'état de charge

Afficheur LCD indiquant l'état de charge

PPS (Programmable Power Supply)

La norme PPS (Programmable Power Supply) ou alimentation programmable s'applique à la technologie de charge rapide pour les appareils USB-C. Cette technologie adapte la tension et l'intensité en temps réel, en fonction du niveau de charge de l'appareil afin de lui fournir une puissance maximale. Un moyen intelligent de réduire le temps de charge en toute sécurité.



Protection intelligente

Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités

Charge rapide USB-C ou USB-A

Chargez rapidement votre appareil grâce au port USB-C PD 3.0 d'une puissance maximale en sortie de 20 W ou au port USB-A QC 3.0 d'une puissance maximale en sortie de 18 W.

Caractéristiques

Accessoires

Mode d'emploi: Mode d'emploi

Câbles: Câble USB-C

Alimentation

Sortie: USB et USB-C 5 V/3 A

Puissance d'entrée: USB-C \ micro-USB 5 V/2 A

Capacité de la pile: 30 000mAh 111 Wh

Carton externe

Nombre de produits emballés: 21

Carton externe (L x l x H): 39 x 35 x 23 cm

Carton externe (L x l x H):

15,4 x 13,8 x 9,1 pouces

Poids brut: 15,96 kg

Poids net: 12,978 kg

Poids à vide: 2,982 kg

Poids brut: 35,185 lb

Poids net: 28,611 lb

Poids à vide: 6,574 lb

GTIN: 1 48 95229 13428 4

Dimensions du produit emballé

Nombre de produits inclus: 1

Dimensions de l'emballage (L x H x P):

9,5 x 19,5 x 5 cm

Dimensions de l'emballage (L x H x P):

3,7 x 7,7 x 2,0 pouces

Poids brut: 0,698 kg

Poids net: 0,618 kg

Poids à vide: 0,08 kg

Poids brut: 1,539 lb

Poids net: 1,362 lb

Poids à vide: 0,176 lb

EAN: 48 95229 13428 7

Dimensions du produit

Dimensions du produit (L x H x P):

7,2 x 14,2 x 4,09 cm

Dimensions du produit (L x H x P):

2,8 x 5,6 x 1,6 pouces

Poids: 0,618 kg

Poids: 1,362 lb

Carton interne

Nombre de produits emballés: 7

Carton interne (L x l x H): 36,5 x 11 x 20,5 cm

Carton interne (L x l x H):

14,4 x 4,3 x 8,1 pouces

GTIN: 2 48 95229 13428 1

