

Philips
Miniaturní DVD kino

MCD149

Proměňte jakoukoli místnost v kino

Přicházíte do styku s tou nejvyspělejší a nejúžasnější technologií - nyní se seznamte se žhavou kombinací Micro Hi-Fi systému s přehrávačem DVD, WMA-CD a MP3-CD! Uvolněte se s oblíbenými filmy a hudbou. Domácí zábava již nikdy nebude stejná!

Vychutnejte si oblíbené filmy, fotografie a hudbu

- Přehrávání DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrazových disků CD
- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.
- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
- Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Vstup Aux-in pro zlepšení zvuku z televize
- Celkový výstupní výkon 200 W RMS (systém 2.1)

Začněte den podle sebe

- Budík a časovač vypnutí
- Digitální tuner se 40 předvolbami pro mimořádné pohodlí

PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

Digital Sound Control



Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Progressive Scan

Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal půlsnímek s lichými řádky a poté půlsnímek se sudými řádky, jsou oba půlsnímky zapsány současně. V každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takovéto rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění řádek.



Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon: Celkový zvukový výkon 2 x 50 W + 100 W RMS
- Vylepšení zvuku: 4 režimy nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost
- Zvukový systém: Dolby Digital

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: 4" basový reproduktor
- Typ subwooferu: Pasivní

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD+RW, DVD-Video, Obrazové disky CD, Video CD/SVCD, DivX, DVD
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, PBC, Zpomalený chod, Zvětšení, OSD, Rodičovský zámek, Obnovit přehrávání od místa zastavení
- Region DVD: 2
- Vylepšení videa: Progressive Scan

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť na 20 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program, Náhodné přehrávání
- Typ zavádění: Horní
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Funkce Opakovat, Náhodně, Funkce stop

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV stereo
- Automatické digitální ladění: Ano
- Předvolby stanic: 40

Možnosti připojení

- Výstup video - analogový: Komponentní video Y Pb Pr (cinch), Kompozitní CVBS (žlutý cinch), S-Video (Hosiden), Konektor Scart
- Vstup Aux: 1x (L/R)/RCA
- Další připojení: Dig. koax. audio výstup, Anténa VKV, Výstup
- USB: Port USB

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Časovač, Buzení rádiem
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Typ displeje: Bílý displej FTD
- Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Španělština, Francouzština, Angličtina, Němčina, Italština, Portugalština
- úsporný pohotovostní režim: 1 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kabel kompozitního videa (Y), anténa VKV
- Dálkové ovládání: 38 tlačítek a lithiová baterie
- Kabely: D-sub

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 218 x 90 x 221,5 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 125 x 250 x 232 mm
- Hmotnost včetně balení: 13 kg
- Rozměry subwooferu (Š x V x H): 199 x 311 x 390 mm



Datum vydání 2009-03-15

Verze: 1.0.9

12 NC: 8670 000 32902
EAN: 87 12581 35623 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com