

Philips
Microsistema de música

Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
Puerto USB para cargar

BTM2310



Relajate con buena música

Obsesionados por el sonido

Escuchá la música de tu smartphone, transmití el contenido de tu biblioteca a través de Bluetooth y reproducí CD de MP3 en este sistema de música Philips todo en uno de diseño compacto. Cargá todos tus dispositivos inteligentes, ya sean smartphones o tablets, con el puerto de carga USB incorporado.

Fácil de usar

- Sintonización digital con presintonías para más comodidad
- Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso

Enriquece tu experiencia acústica

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes
- Potencia de salida máxima de 15 W
- Control digital del sonido

Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- Entrada de audio para reproducción de música portátil
- USB directo para reproducir música en MP3 fácilmente
- Transmisión inalámbrica de música mediante Bluetooth

PHILIPS

Destacados

Transmisión inalámbrica de música



Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, podés disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Potencia de salida máxima de 15 W

Potencia de salida máxima de 15 W

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW



MP3 significa MPEG 1 Audio nivel 7,6 cm (3"). Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

USB directo para música en MP3



Con la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes acceder fácilmente a más música digital a través del USB directo integrado.

Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de audio desde reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión es también extremadamente cómoda, ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Sistema de bocinas Bass Reflex



El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de

dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.


Sintonización digital con preselección



Simplemente selecciona la estación que quieres presintonizar y mantén presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, podrás acceder rápidamente a tus estaciones favoritas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.

Cargador de CD mecánico

La estética tapa frontal le agrega aun más estilo al moderno diseño del sistema y se desliza suavemente hacia arriba y abajo con sólo pulsar un botón cada vez que quieras cambiar la música. Siéntate, relájate y disfruta de un sonido dinámico mientras observas la reproducción a través de la cubierta transparente.



Especificaciones

Sonido

- Optimización del sonido: control de sonido digital
- Potencia de salida máxima (RMS): 15 W

Parlantes

- Controladores de los parlantes: Woofer de 3"
- Tipos de parlantes: sistema de parlantes Bass Reflex

Conectividad

- USB: Host USB
- Perfiles de Bluetooth: A2DP
- Entrada de audio (3,5 mm)

Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetición/Shuffle/Programación
- Formato de reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetir, modo aleatorio, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM fija en forma de espiral
- Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Presintonías: 20
- Optimización del sintonizador: sintonización

automática digital, exploración automática,
Instalación simple (Plug & Play)

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal, temporizador
- Tipo de cargador: bandeja
- Tipo de pantalla: Pantalla LED

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Antena FM, Manual del usuario
- Control remoto: Control remoto de 21 botones

Dimensiones

- Peso bruto: 4,67 kg
- Peso neto: 3,55 kg
- Profundidad del parlante principal: 125 mm
- Ancho del parlante principal: 150 mm
- Profundidad de la unidad principal: 247 mm
- Altura de la unidad principal: 121 mm
- Ancho de la unidad principal: 180 mm
- Altura del embalaje: 312 mm
- Ancho del embalaje: 577 mm
- Profundidad del embalaje: 185 mm
- Altura del parlante principal: 238 mm



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 3.0.7

EAN: 69 59033 84805 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com