

Philips
Prenosný CD prehrávač



AX2301

Ochrana proti otrasom

CD prehrávač AX2301 si obľúbite kvôli jednoduchému prístupu k prenosnej hudbe. Nájdete v ňom všestranný CD prehrávač, neprerušovanú hudbu a všetko, čo potrebujete pre počúvanie hudby na cestách, v atraktívnom, kovovo-striebornom tvare slzy.

Zdokonalený výkon basov

- Digitálne dynamické zvýraznenie basov - skvelé basy pri ľubovoľnej hlasitosti

Ochrana proti otrasom

- ESP - aby hudba pri pohybe neskákala

Užite si všetky druhy diskov

- Prehráva CD, CD-R a CD-RW disky

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Zvuk

- Akustická spätná väzba
- D/A konvertor: 1-bitový
- Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
- Výstupný výkon: 2 x 4mW RMS
- Odstup signálu od šumu: > 82dB
- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálne dynamické zosilnenie basov
- Ovládanie hlasitosti: Analógové ovládanie hlasitosti

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: 30 programovateľných stôp, Rýchlo dopredu/dozadu, Pozastavené, Funkcia Introskan, Zopakovať prehrávanie, Pokračovať v prehr. od zastavenia, Náhodné prehrávanie
- Ochrana elektron. preskočenia (CD): 45

Pripojiteľnosť

- DC vstup: 4,0 mm, 4,5 V, stredový +
- Slúchadlo: 3,5 mm
- Výstup: 3,5 mm

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: displej LCD
- Označenia: Stav batérie, CD funkcie, DBB, ESP



(Elektronická ochrana preskočenia), čas, skladba

Príslušenstvo

- Adaptér AC/DC: AY3170(300mA)
- Slúchadlá: SBC HE035
- Zahnuté príslušenstvo: Manuál používateľa

Rozmery

- Rozmery Ebox (Š x V x H): 0 x 0 x 0 mm
- Puzdro: Teplovzdorný plášť
- Rozmery hlavnej lepenky: 233 x 345 x 256 mm
- Množstvo hlavnej lepenky: 3
- Váha hlavnej lepenky: 2,5" kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 210 x 300 x 60 mm
- Typ balenia: Uzatvorené
- Rozmery produktu (ŠxHxV), v palcoch: 125x135x30mm
- Hmotnosť produktu: 0,24 kg

Príkon

- Čas prehrávania CD na batérie: 72
- Typ batérie: AA, LR6, UM3
- Druh batérie: Nabíjateľná
- Nabíjateľná

Hlavné prvky

Digitálne dynamické zosilnenie basov

Digitálne dynamické zvýraznenie basov je inteligentná podpora basov, ktorá maximálne posilňuje basy pri vysokých hlasitostiach bez skreslenia zvuku a pri nízkych hlasitostiach bez narušenia spodných basových frekvencií.

Technologicky vyspelá elektronika nepretržite monitoruje hlasitosť a úroveň basov a obidve precízne meria, aby sa predišlo skresleniu zvuku, takže výsledné basy sú optimalizované. Digital Dynamic Bass Boost umožňuje pôžitok z jedinečného basového výkonu - bez ohľadu na zvolenú úroveň zvuku.

Elektronická ochrana pred preskočením

Ochrana elektronického preskočenia zaisťuje, že hudba neskáče, aj keď je prehrávač vystavovaný úderom a otrasom pri behu alebo inom pohybe. Zatiaľ čo sa vaše CD prehráva, hudba sa nepretržite zaznamenáva do vyrovnávacej pamäte prehrávača, ktorá dočasne hudbu ukladá. Aj keď je zariadenie náhodou alebo pri športe vystavené úderom alebo otrasom, vy budete naďalej počuť neprerušenú hudbu uloženú vo vyrovnávacej pamäti. Medzičasom sa laser rýchlo znovu zameria na bod, pri ktorom sa otras vyskytol, a obnoví prehrávanie, aby znovu naplnilo vyrovnávaciu pamäť.

Prehráva CD, CD-R a CD-RW

Prehráva CD, CD-R a CD-RW disky



Dátum vydania
2011-07-21

Verzia: 2.0.3

12 NC: 9073 101 01061
EAN: 87 10895 80670 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com