

Philips
Reproductor de DVD

Karaoke

DVP3005K



Ver, escuchar y reproducirlo todo

¿Te dijeron alguna vez que menos es más? Te presentamos el reproductor de DVD con la mejor relación precio-calidad. Sin complicaciones. Un sencillo aparato que reproduce prácticamente todos los formatos de disco e incluso tus fotos digitales, sin cambiar en absoluto la calidad.

Increíble rendimiento de audio y video

- Barrido progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- Procesamiento de video de 12 bits/108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- Salidas de audio analógico y digital de alta calidad

Reproduce todos los formatos

- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Música: CD, CD-R/RW y CD MP3
- Fotos: Picture CD (JPEG)

Se adapta a cualquier lugar y situación

- Diseño compacto
- Diseño ultradelgado

Tu karaoke personal

- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa



PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Imagen / pantalla

- **Relación de aspecto:** 16:9, 4:3
- **Convertor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Optimización de la imagen:** escaneado progresivo, Ajuste inteligente de la imagen

Sonido

- **Convertor D/A:** 24 bits, 96 KHz
- **Relación señal / ruido:** >95 dB
- **Distorsión y ruido (1 KHz):** 80 dB
- **Cruce (1 KHz):** 90 dB
- **Rango dinámico (1 KHz):** 85 dB
- **Sistema de sonido:** Dolby Digital
- **Optimización del sonido:** Virtual Surround 3D, modo nocturno, Control de sonido inteligente

Reproducción de video

- **Soporte de reproducción:** CD, CD-R, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (modo de video), DVD-Video
- **Formatos de compresión:** MPEG1, MPEG2
- **Sistema de reproducción discos de video:** NTSC, PAL

Reproducción de audio

- **Soporte de reproducción:** CD, CD-R, MP3-CD, CD-RW
- **Formato de compresión:** PCM, MP3
- **Codificación MP3:** 32 - 256 Kbps

Reproducción de imágenes fijas

- **Soporte de reproducción:** Picture CD, DVD+R/+RW
- **Formato de compresión de imágenes:** JPEG
- **Optimización de la imagen:** Girar fotografías, Girar, Secuencia de diapositivas, Zoom

Conectividad

- **Otras conexiones:** Salida progresiva video por componente, Salida de video combinada (CVBS), Salida izq./der. de audio analógico, Salida coaxial digital
- **Conexiones frontales / laterales:** Micrófono

Comodidad

- **Protección para niños:** Control para padres, Bloqueo infantil
- **Idiomas de los menús en pantalla:** Inglés, Español, Portugués brasileño
- **Karaoke:** Volumen de micrófono

Potencia


- **Alimentación de energía:** 50/60 Hz, 110-240 V
- **Consumo de energía:** 10 W
- **Consumo en modo de espera:** < 0.8 W

Accesorios

- **Baterías:** 2 AA
- **Cables:** 1 cable AV
- **Control remoto:** 3141 017 90181
- **manual de usuario:** Inglés, español, portugués brasileño
- Tarjeta de garantía

Dimensiones

- **Dimensiones del set (An x Al x Pr):** 360 x 37 x 265 mm
- **Peso del aparato:** 1.98 kg
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 415 x 82 x 352 mm
- **Peso con empaque incluido:** 2.98 kg



Características destacadas

escaneado progresivo

La función de barrido progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Video DAC 12 bits/108 MHz

El video DAC de 12 bits es un convertidor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una graduación más suave de colores, ofreciendo una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

Películas multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

Música multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

Picture CD (JPEG)

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas en tu propia sala.

Diseño ultradelgado

Un atractivo gabinete de bajo perfil.

Karaoke

La función de karaoke del reproductor de DVD ofrece más diversión y te permite disfrutar del mejor audio cuando cantas. Para mejorar tu actuación, puedes agregar el efecto de "eco" a tu voz. Los controles de tonalidad permiten elegir el tono más apropiado para cada rango de voz.



Fecha de publicación
2007-10-15

Versión: 7.0

12 NC: 8622 810 12175
EAN: 87 10895 85764 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com