

Philips
DVD Mini Hi-Fi sistemi



FWD831

Sanal surround ses ile müzik keyfi

Şık ve çarpıcı FWD831, evinizin rahatlığında eğlence deneyiminizi zenginleştiren mükemmel bir ses çıkışı sağlıyor. Bu güçlü 3 yollu hoparlör sistemi ve Incredible Surround özelliğiyle ses deneyiminizi zenginleştirin.

Film deneyiminizi zenginleştirin

- En iyi görüntü kalitesi için Progresif Tarama özelliğine sahip komponent video
- Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital

Etkileyici güç ve bas

- MAX bass port ile 3 kanallı Hoparlör Sistemi
- 2x75W RMS/150W Toplam Güç

Daha uzun dinleme, daha büyük keyif

- DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD oynatır
- Daha büyük bir rahatlık için 40 istasyon ayarlı dijital radyo
- Karaoke ile evinizde sınırsız karaoke keyfi

Kapsamlı ses özellikleri

- En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Incredible Surround™ ses performansını geliştirir
- 3 aşamalı Dinamik Bas Kuvvetlendirme

PHILIPS

sense and simplicity

Özellikler

Progresif Tarama

Progresif Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.

DVD, MP3, WMA, Picture CD çalar

DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD oynatır

Dijital Ses Kontrolü



Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ ses performansını genişleterek, tüm çevrenizde fazladan hoparlörler varmış izlenimini yaratır.

3 aşamalı Dinamik Bas Kuvvetlendirme

3 aşamalı Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dolby Dijital

Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.

Karaoke

DVD oynatıcınızdaki Karaoke özelliği, sonsuz eğlence, maksimum ses ve şarkı söyleme zevki sunar. Sesinize 'eko' efekti ekleyerek performansınızı geliştirebilirsiniz. Perde kontrolleri, kendi ses aralığınıza en uygun ses perdesini seçmenize olanak verir.

2x75W RMS/150W Toplam Güç

2x75W RMS/150W Toplam Güç



Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış Gücü: 150W RMS
- Ses Geliştirme: 3 aşamalı Dinamik Bas Kuvvetlendirme, Sanal Atmosfer Kontrolü, Dijital Ses Kontrolü, Incredible Surround
- Ses Sistemi: Dolby Dijital

Hoparlörler

- Ana Hoparlör: 3 yönlü, 2" tweeter, 2 x 5,25" woofer, Bas Refleks Hoparlör Sistemi
- Hoparlör Sayısı: 2

Video Oynatma

- Yükleyici Türü: Motorlu
- Disk Sayısı: 1
- Çalma Ortamı: DVD, Video CD, Picture CD, SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Disk Çalma Modları: A-B Tekrarlama, Disk Menüsü, OSD, Hızlı İleri, Hızlı Geri, Yavaş İleri, Yavaş Geri, İleri/geri arama, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma, Tekrarlama, Bölüm tekrarlama, Aç, Büyütme
- Video Geliştirme: Progresif Tarama

Resim Oynatma

- Çalma Ortamı: Picture CD, Kodak Picture CD
- Resim sıkıştırma formatı: JPEG
- Görüntü geliştirme: Slayt Gösterisi, Fotoğrafları çevirin, Döndürme, Büyütme

Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Disk Çalma Modları: Önceki/Sonraki Şarkı Arama, Tekrar/Rasgele/Program
- Programlanabilen Parça Sayısı: 16

Tuner/Alım/İletim

- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Tuner Bantları: FM Stereo, MW
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma,

- Kolay Kurulum (Tak ve Çalıştır)
- Ayarlanmış istasyon: 40

Bağlanılabilirlik

- Ses Bağlantıları: RCA Aux girişi
- Kulaklık: 3,5 mm
- Mikrofon: Çift Mikrofon soketi
- Diğer bağlantılar: Progresif Komponent Video çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, S-Video çıkışı, Subwoofer çıkışı, Dijital çıkış (cinch), FM Anteni, MW Anteni

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, Radyo Alarmı, Kapanma zamanlayıcısı
- Ekran Tipi: FTD
- Karaoke: Eko kontrolü, Tuş kontrolü, MIC ses seviyesi
- Saat: Ana ekranda
- OSD Dilleri: İngilizce, Portekizce, İspanyolca, Tayca
- Eko Güç Bekleme: 1 watt

Aksesuarlar

- Uzaktan kumanda: 40 tuşlu, pilli
- Kullanım Kılavuzu: 16 dilde
- Standart Paket İçeriği: Uluslararası Garanti
- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Hızlı başlangıç kılavuzu, YPbPr komponent video kablosu, FM/MW Anten, AC Güç Kablosu, Video Kablosu

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 177 x 292 x 341 mm
- Ana hoparlör boyutları (G x Y x D): 165 x 410 x 285 mm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 568 x 423 x 458 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 18,95 kg

Güç

- Güç kaynağı: 200-240 V, 50Hz



Yayın tarihi 2009-03-13

Sürüm: 1.0.3

12 NC: 8670 000 30934
EAN: 87 12581 34146 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com