

Philips
Dijital AV alıcı sistemi

HTR5000



Her şeyi duyun

DVD oynatıcınızı, Kaydedicinizi, hatta VCR'inizi eksiksiz bir Ev Eğlence Sistemine dönüştürmeyi mi düşünüyorsunuz? Tek yapmanız gereken, aygıtınızı bu şık dijital alıcı sistemi ile eşleştirmek ve kendi ortamınızda film ve müziklere dalıp gitmek.

Üstün ses performansı

- Kompakt, güçlü ses için gelişmiş Class D Amplifier™
- Konik Tweeter'lar yüksek frekanslarda SACD sesi güçlendirir
- DTS, DolbyDigital ve ProLogic II surround ses

Hızlı ve basit kurulum

- doğrudan bağlantı için 6 kanal analog giriş
- Dijital koaksiyel ve optik girişler
- Eksiksiz ev eğlencesini başlatmak için kolay kurulum

Daha fazla seçenek için birden fazla kaynak

- TV
- DVD SACD Oynatıcı
- Dahili FM/MW tuner

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler**Ses**

- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 40 - 20 000 Hz
- Sinyal gürültü oranı: >60 dB
- Bozulma ve Gürültü (1kHz): >65 dB
- Çapraz Karışma (1kHz): >35 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): >85 dB
- Ses Sistemi: Dolby Dijital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ses Geliştirme: Tiz ve Bas Kontrolü, Gece Modu, Sınıf "D" Dijital Amplifikatör
- Ekolayız ayarları: Bilimkurgu, Konser, Drama, Aksiyon, Dijital, Klasik, Jazz, Rock
- Toplam Ses Gücü (RMS): 700 W
- Çıkış gücü (RMS): 6 x 115W

Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM Stereo, MW
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Otomatik hafızaya alma
- Ayarlanmış Kanal Sayısı: 40
- RDS: İstasyon Adı

Bağlanılabilirlik

- Ön / Yan bağlantılar: Kulaklık çıkışı
- Diğer bağlantılar: TV girişi (ses, cinch), AUX girişi, Çok kanallı analog ses, Dijital optik giriş, Dijital koaksiyel giriş, Dijital koaksiyel çıkış, Hat çıkışı, FM Anteni, MW Anteni

Güç

- Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz
- Güç tüketimi: 180 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 1 W

Hoparlörler

- Uydur Hoparlörü: 2 yönlü, Manyetik korumalı ön bölge

- Uydur hoparlör frekans aralığı: 140-20000 Hz
- Uydur hoparlör empedansı: 3 ohm
- Uydur hoparlör sürücülere: 1" konik tweeter, 3" orta ses aralığında woofer
- Merkez Hoparlör: 2 yönlü, Manyetik korumalı
- Orta frekans aralığı: 140-20000 Hz
- Merkez hoparlör empedansı: 3 ohm
- Merkez hoparlör sürücülere: 1" konik tweeter, 2x 3" orta ses aralığında woofer
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer frekans aralığı: 40-140 Hz
- Subwoofer empedansı: 3 ohm
- Subwoofer sürücüsü: 6,5 inç yüksek verimli woofer

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Ses Kablosu, Koaksiyel dijital ses kablosu, Hızlı Kullanım Kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, FM/MW Anten, Garanti belgesi, Uzaktan kumanda pilleri
- Piller: 2 x AA
- Uzaktan kumanda: 3139 238 04482
- Kullanım Kılavuzu: İng,Fra,Alm,İta,İsp,Fla,İsv,Por,Dan,Fin,Leh,Rus,Yun
- Garanti Kartı

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 435 x 53 x 359 mm
- Set ağırlığı: 4 kg
- Surround Hoparlör boyutları (G x Y x D): 95 x 175 x 65 mm
- Orta hoparlör boyutları (G x Y x D): 220 x 95 x 75 mm
- Subwoofer boyutları (G x Y x D): 130 x 340 x 360 mm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 639 x 312 x 444 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 15,2 kg

Ürün özellikleri**6x Sınıf "D" Dijital Amplifikatör**

Mükemmel ses söz konusu olduğunda, seste bozulmaya yer yoktur. Dijital amplifikatörler, standart analog amplifikatörlere göre çok daha az ısındıklarından, daha küçük set boyutlarına olanak verir. Philips Class D Amplifiers™, EMI (Elektromanyetik Karışma) önleyici ve kontrol edici özellikte tasarlandığından, rakipler tarafından kullanılan dijital amplifikatörlerden üstün, son derece güçlü ses verir. Class D Amplifiers™ ayrıca, seste bozulmayı ortadan kaldıran ve ses kalitesinde kayıpları engelleyen kapalı halka tasarımından yararlanır. Sonuçta, çok daha küçük boyutlu bir cihazdan, çok gelişkin ses performansı elde edilir.

Konik Tweeter'lar

LEXAR'dan yapılmış son derece hafif ve sert bir yansıtıcı zar kullanarak daha yüksek ses frekanslarının verilebilmesini sağlayan Konik Tweeter'lar, sesteki en ufak yükseliş alçalmaları bile yakalar ve en yüksek frekanslardaki SACD sesi güçlendirir. Yansıtıcı diskin özel konik şekli, daha yüksek frekanslarda daha geniş bir ses dağılımı sağlar. Bunun sonucunda, inanılmaz net ve keskin yüksek tonlar, genel ses aralığında da daha dengeli ses dağılımı elde edilir.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Dahili DTS ve Dolby Dijital dekode, bir surround ses deneyimi ile şaşırtıcı doğrulukta bir ambiyans ve dinamik bir gerçekçilik sunmak için tüm altı kanallı ses verisini işleyerek harici bir dekode kullanma gereksinimini ortadan kaldırır. Dolby Pro Logic II, herhangi bir stereo kaynaktan beş kanallı surround ses işleme özelliği sunar.

6 kanal analog giriş

Alıcınızdaki 6 kanal analog giriş, çok kanallı DVD/SACD Çalar'ınızın analog çıkışına doğrudan bağlanmanıza olanak verir.

Dijital koaksiyel ve optik girişler

Dijital koaksiyel ve optik girişler, alıcınızda en yüksek kalitede dijital ses giriş bağlantıları sunar. Tek bir kablo kullanarak AV donanımınızdan Dolby Dijital, MPEG2, PCM ve DTS sesleri alıcınıza dijital olarak aktarabilirsiniz.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Philips, sisteminizin ilk kurulmasında size kılavuzluk etmek için, bağlanma ve resim ve ses almanın temel adımlarında size kılavuzluk etmek için açık seçik çizimler ve renklerle kolay bir yaklaşım sergileyen bir Hızlı Başlangıç Kılavuzu vermektedir. Bu temel adımlar, paket kutusundaki tek bir sayfada açıkça anlatılmakta, böylece kurma hızlı ve basit hale getirilmektedir.



Yayın tarihi 2009-02-01

Sürüm: 6.0.15

12 NC: 9073 100 12552
EAN: 87 10895 87727 5© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com