

Philips
Hordozható CD-lejátszó



EXP221



Adja át magát az MP3 zene élvezetének!

Divatos és könnyen kezelhető MP3-CD-lejátszót keres? Az eXp221 hordozható MP3-CD-lejátszó MP3-CD-lemezenként 10 órányi digitális dinamikus mélyhangkiemelésű zenével biztosítja a lenyűgözően gazdag hangzást.

Teljes MP3-CD élmény

- MP3-CD lejátszás – MP3 lejátszása, mint a normál audio-CD
- 10 órányit meghaladó zene egyetlen MP3-CD lemezen
- CD, CD-R és CD-RW lemezek lejátszása

Jogproof kezelőfelület

- 100 másodperces Magic ESP™

Fejlett basszus teljesítmény

- Digit. dinam. mélyhangkiemelés - optimális basszus mindig

Könnyen használható

- LCD kijelző a számok/albumok gyors kereséséhez az MP3-CD-ken

PHILIPS

Műszaki adatok**Hang**

- Akusztikus visszajelzés
- D/A átalakító: 1 bit
- Frekvenciaátvitel: 20 - 20 000 Hz
- Kimenő teljesítmény: 2 x 5 mW RMS
- Jel-zaj arány: > 85 dB
- Hang javítása: Digit. dinam. mélyhangkiemelés
- Hangerőszabályzó: Analóg hangerőszabályozó

Hanglejátszás

- Adathordozók lejtátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Lemezlejátszási módok: 50 darab programozható zeneszám, Tartás, Következő/előző album keresés, Következő/előző zeneszám keresés, Ismétlés: egy/album/mind, Lejtátszás folytatása a leállítástól, Album/mind véletlenszerű lejtátszása
- Elektronikus ugrásvédelem (CD): 45
- Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Joliet, UDF
- Magic ESP (MP3-CD): 100
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-320 kb/s

Csatlakoztathatóság

- Egyenáram bemenet: 4,0 mm, 4,5 V, közép +
- Fülhallgató: 3,5 mm
- Kimenő vonal (line out): 3,5 mm

Kényelem

- Kijelző típus: Folyadékkristályos kijelző (LCD)
- Javaslato: album száma, akku állapota, CD funkciók, DBB, ESP, idő, sáv

Tartozékok

- AC/DC adapter: AY3162 (400 mA)
- Fejhallgató: SBC HE035
- Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv

Méretetek

- Ebox méretetek (Sz x Ma x Mé): 0 x 0 x 0 mm
- Burkolat: Hóálló törzs
- Fődoboz mérete: 304 x 156 x 253 mm
- Fő kartondoboz mennyisége: 6
- Fő kartondoboz súlya: 4,5 kg
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 250 x 49 x 140 mm
- Csomagolás típusa: D-doboz
- Termék méretei (szxméma), hüvelyk: 125x135x30 mm
- Termék súlya: 0 25 kg

Aram

- Akkus játékidő CD: 12
- MP3-CD lejtátszási idő elemmel: 14
- Akku típusa: AA, LR6, UM3

Termékkijelölések**MP3-CD lejtátszás**

Az MP3 az „MPEG I Audio layer-3” elnevezése. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájllok tízed akkora méretre csökkenthetők hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabvány hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.

10 órányi MP3 zene egyetlen CD-n**CD-t CD-R és CD-RW lejtátszása****100 másodperces Magic ESP™ magic ESP****Digit. dinam. mélyhangkiemelés**

A digitális dinamikus mélyhangkiemelés intelligens mélyhangkiemelő, amely nagy hangerőnél is torzítás mentesen erősíti fel a mélyhangokat, kis hangerő mellett pedig nem veszélyezteteti az alsó mélyhangfrekvenciákat. A technológiailag fejlett elektronika állandóan figyeli a hangerő és a mélyhang szinteket, pontosan végzi mindkettő kalibrálását, hogy kivédje a hangtorzulást, és így optimális mélyhangokat nyerjen. A digitális dinamikus mélyhangkiemelés elősegíti a kiváló mélyhangteljesítmény élvezetét – a választott hangerőszinttől függetlenül.

LCD a zenék gyors eléréséhez

Kiadás dátuma 2006-07-07

Verzió: 2.0

12 NC: 9073 101 00908
EAN: 87 10895 79155 7

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Minden jog fenntartva.

www.philips.com