

Philips
DVD Micro Theater



MCD149

Transformați orice cameră într-un cinematograful

Doriți să fiți la curent cu cele mai tari noutăți din domeniu - acum vă puteți satisface curiozitatea cu cel mai spectaculos sistem Micro Hi-Fi 2-in-1 cu redare DVD, WMA-CD și MP3-CD! Relaxați-vă cu melodiile și filmele dvs. preferate, pentru o experiență de neuitat!

Bucurați-vă de filmele, fotografiile și melodiile preferate

- Redă DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) și Picture CD
- Savurați muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile
- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală
- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii

Pentru o experiență audio mai bogată

- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Aux-in, pentru a îmbunătăți sunetul televizorului
- Putere totală de ieșire 200W RMS (sistem 2.1)

Începeți ziua cum doriți

- Timer cu funcție Sleep și Wake-Up
- Reglare digitală cu 40 de presetări pentru mai mult confort

PHILIPS

sense and simplicity

Repere

Digital Sound Control



Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Scanare progresivă

Tehnologia Progressive Scan dublează rezoluția verticală a imaginii, pentru o imagine mult mai clară. În loc să trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de semicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în același timp. Este creată instantaneu o imagine completă, de rezoluție maximă. La această viteză, ochiul uman percepe o imagine mai clară, fără a distinge structura liniilor.



Specificații

Sunet

- Putere de ieșire: 2x50W + 100W RMS
- Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost
- Sistem audio: Dolby Digital

Boxe

- Difuzor principal: Woofer de 4"
- Tip subwoofer: Pasiv

Redare video

- Medii de redare: DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DivX, DVD
- Moduri redare disc: repetare A-B, Unghi, PBC, Redare lentă, Zoom, OSD, Restricționare acces minori, Reluare redare de la oprire
- DVD Region: 2
- Caracteristici superioare video: Scanare progresivă

Redare audio

- Medii de redare: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Moduri redare disc: 20 de piese programabile, Repetare piesă/integrală/program, Redare aleatorie
- Tip încărcător: Tabel de pagini
- Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/ Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Repetare, Shuffle, Stop

Tuner/Recepție/Transmisie

- Mărci de tunere: FM Stereo

- Reglare automată digitală
- Setări prestabilite stație: 40

Conectivitate

- Ieșire video - analogică: Component Y Pb Pr (RCA), CVBS Compozit (galben), S-Video (Hosiden), SCART
- Intrare AUX: 1 x (S/D) / RCA
- Alte conexiuni: Ieșire coaxială audio digitală, Antenă FM, Ieșire line-out
- USB: Port USB

Comoditate

- Alarmer: Alarmă CD, Timer Sleep, Alarmă radio
- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: FTD alb
- Limbi OSD: Spaniolă, Franceză, Engleză, Germană, Italiană, Portugheză
- Eco Power Standby: 1 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu video Compozit (Y), antenă FM
- Telecomandă: 38 de taste și baterie cu Litiu
- Cabluri: D-sub

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 218 x 90 x 221,5 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 125 x 250 x 232 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 13 kg
- Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 199 x 311 x 390 mm



Data apariției 2009-03-13

Versiune: 1.0.9

12 NC: 8670 000 32902
EAN: 87 12581 35623 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com