

Philips
Büyük Dahili Sürücü, IDE

DVD

22x Yazıcı

SPD6007BM



Tek bir cihazda DVD yazın ve etiketleyin

Sizin diskiniz, sizin projeniz. Anılarınızı yansıtan profesyonel bir etiket yaratmak yerine el yazısı kullanmaya hiç gerek yok.

Üstün Performans

- İnanılmaz 22x yazma hızı
- Tek yüzü, çift katmanlı diskte 8,5 GB depolama kapasitesi

Güvenilirlik ve Sağlamlıkta Son Nokta

- Dinamik Kalibrasyon, yüksek hızda yazma kalitesi sağlar.
- Seamless Link ile güvenli ve güvenilir tekrar yazma

En son teknolojiye şahit olun

- lightScribe fonksiyonlu sürücü
- +R ve -R, DL medya için çift katmanlı yazıcı
- DVD-RAM formatı desteklenir

Kullanılabilirlik

- Bu sürücü tüm CD ve DVD formatlarını okuyabilir ve yazabilir
- Daha kolay kurulum için Tak ve Çalıştır özelliği

PHILIPS

sense and simplicity

Özellikler

LightScribe

LightScribe Doğrudan Disk Etiketleme, kirliliği kalemleri ve biçimsiz yapışkan etiketleri geçmişte bırakıyor! Sadece özel olarak kaplanmış kaydedilebilir/tekrar kaydedilebilir CD ya da DVD'nizi alın, sürücüye tekrar koyun ve profesyonel ipek kaplamalı etiketlerin görünümünde muhteşem etiketler yaratın. Birlikte verilen yazılımı kullanarak metinlerle kişiselleştirilmiş grafikleri karıştırabilir ve hatta daha sonraki bir tarihte etikete ekleme yapabilirsiniz. Arşivinizdeki filmleri, müzikleri, fotoğrafları ve veri dosyalarını bulmayı her zamankinden çok daha kolaylaştırıyor.

Tüm CD - DVD formatları desteklenmektedir

Bu sürücü CD-ROM, CD-R(W), DVD-ROM, DVD+R(W), DVD-R(W), DVD+R DL, DVD-R

DL ve DVD-RAM formatlarını destekler. Artık hangi disklerin sürücünüze uygun olduğunu düşünmenize gerek yok!

DVD-RAM

DVD-RAM formatı desteklenmekte, bu da ürüne tüm CD ve DVD formatlarını destekleyen gerçek bir Çoklu Kayıt sürücüsü işlevi kazandırmaktadır.

22x yazma hızı

Bu sürücü, en gelişmiş teknolojiler sayesinde 22x yazma hızına ulaşmaktadır. Bu sayede dünyadaki en tutarlı ve en hızlı sürücü olmaktadır.

8,5 GB depolama kapasitesi

Tek yüzü, çift katmanlı bir diskte 8,5 GB veri veya 4 saat DVD kalitesinde video saklayın

Dinamik Kalibrasyon

Dinamik Kalibrasyon, yüksek hızlı DVD+RW sürücülerinin DVD yazma kalitesini optimize eder.

seamless link

Seamless Link, yazma hataları sonucunda ortaya çıkan veri kaybının önüne geçer

Tak ve Çalıştır

Tak ve Çalıştır, yeni bir bileşeni kurabilmenizi veya ekleyebilmenizi ve bu bileşeni, karmaşık kurulum prosedürleri izlemeye veya teknik analiz yapmaya gerek kalmadan çalıştırabilmenizi sağlar.



Teknik Özellikler

Okuma Hızı

- CD-ROM: 48x (7200 kB/sn)
- DVD-ROM: 16x (21600 kB/sn)
- Erişim süresi: 110 msn
- Arabellek boyutu: 2 MB

Yazma Hızı

- DVD+R: 22x (29700 kB/sn)
- DVD-R: 22x (29700 kB/sn)
- DVD-RAM: 12x (16200 kB/sn)
- DVD+R DL: 16x (21600 kB/sn)
- DVD-R DL: 12x (16200 kB/sn)
- CD-R: 48x (7200 kB/sn)

Tekrar Yazma Hızı

- DVD+RW: 8x (10800 kB/sn)
- DVD-RW: 6x (8100 kB/sn)
- CD-RW: 32x (4800 kB/sn)

Bağlanabilirlik

- Diğer bağlantılar: DC güç bağlantısı, Ana/İkincil seçim anahtarı
- Arayüz: IDE / PATA arayüzü

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Tak ve Çalıştır

Sistem Gereksinimleri

- PC OS: Microsoft Windows® Vista, XP, 2000 SP4
- İşlemci: Pentium 4 1.3 GHz veya üzeri İşlemci
- RAM hafıza: 256 MB
- Sabit disk alanı: 650 MB

Teknik spesifikasyonlar

- Çalışma sıcaklığı aralığı: +5 ... +50 °C
- Saklama sıcaklık aralığı: -40 ... +80 °C
- Nem oranı: %20 ... 80 BN (yoğuşmasız)
- Güvenlik standartları: EN60950, EN60825
- EMC standartları: EN55022, EN55024

Güç

- Güç girişi: DC 5V 1A / 12V 2A
- Güç tüketimi: maks. 25 W

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 14,82 x 4,2 x 17 cm
- Ağırlık: 0,75 kg

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D):
14,82 x 4,2 x 17 cm
- Brüt ağırlık: 0,75 kg
- Net ağırlık: 0,75 kg
- EAN: 87 12581 47686 1
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton

Dış Karton

- Dış karton (L x G x Y): 37,8 x 31,7 x 23,8 cm
- Brüt ağırlık: 10,3 kg
- Net ağırlık: 7,5 kg
- Dara ağırlığı: 2,8 kg
- EAN: 87 12581 47687 8
- Ambalaj sayısı: 10



Yayın tarihi 2012-04-30

Sürüm: 2.1.1

12 NC: 8670 000 51503
EAN: 87 12581 47686 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com