

Philips
Цифрова фоторамка

17,8 см (7")

Пропорции на дисплея 4:3

SPF2027



"...наистина не трябваше да го правиш!"

Оживете отново незабравимите лица и моменти с тази фоторамка. Тя е проектирана за лесно използване и екологичност. Не се съмнявайте, докато се наслаждавате на своите снимки, че сте направили правилния избор за околната среда.

Най-висококачествен дисплей за удивително изживяване при гледане

- imagen Pro за резки, реалистични цветове и естествени тонове на кожата
- Съотношение на размерите на картината 4:3 за най-добър образ без изкривяване
- Добавете ново излъчване към старите спомени с RadiantColor

Просто и интуитивно обслужване и значителни удобства

- Автоматично слайдшоу от USB или карта с памет
- Автоматична ориентация на снимките в портретен или пейзажен режим
- Забавлявайте се с колажи: показвайте няколко снимки в един изглед

Опазващ околната среда "зелен" дизайн

- Екологична фоторамка
- Автоматично включване/изключване на дисплея в зададени часове с цел пестене на енергия



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Спецификации

Картина/дисплей

- Зрителен ъгъл: при C/R > 10, 120° (хор.) / 100° (верт.)
- Живот, до 50% яркост: 20000 ч
- Съотношение на размерите на картината: 4:3
- Разделителна способност на екрана: 800 x 600
- Яркост: 250 cd/m²
- Съотношение на контраста (типично): 300:1

Възможности за свързване

- USB: USB 2.0 хост, USB 2.0 подчинен

Носители за съхранение на данни

- Капацитет на вградената памет: 512 MB (за 500 снимки)
- USB: USB флаш устройство
- Типове карти с памет: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Карта Multimedia Card, xD карта, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (с адаптер), MS Pro Duo (с адаптер)

Удобство

- Поддържан формат на фотографии: JPEG снимки, JPEG файлове до 10 MB, До 20 мегапиксела
- Четец на карти: Вграден (1x)
- Разполагане: Автоматична ориентация според снимката, Пейзажно, Портретно
- Бутони и регулатори: 3 бутона, 4-посочен бутон навигация/въвеждане
- Режим възпроизвеждане: Преглед в цял екран, Слайдшоу, Преглед като миниатюри
- Поддръждане на албуми: Създаване, Изтриване, Редактиране, Преименуване
- Фото ретуш: Копиране, Изтриване, Завъртане, Мащабиране и отрязване
- Настройки за слайдшоу: В случаен ред, В последователност, Ефект при преход, Колаж (няколко снимки)
- Функция за настройка: Дисплей-часовник вкл./изкл., Напомняне за събития с функция "дрямка", Слайдшоу
- Одобрения от регулаторните органи: CE, GOST, Швейцария, С-Tick
- Други удобства: Съвместим със заключване "Кенсингтън"

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: AC-DC адаптер, Ръководство за бързо инсталиране, Ръководство за потребителя на CD-ROM
- Ръководство за потребителя: Арабски, Чешки, Датски/норвежки, холандски, английски, фински, френски, немски, Гръцки, италиански, Корейски, Малайски, полски, португалски, руски, опростен китайски, испански, шведски, Традиционен китайски, турски

Размери

- Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 206,4 x 139,3 x 103 мм
- Тегло: 0,345 кг
- Температурен диапазон (работен): от 0°C до 40°C
- Температурен диапазон (съхранение): от -20°C до 70°C

Мощност

- Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 50/60 Hz
- Постоянно напрежение, волта: 9 V
- Поддържан режим на захранване: Захранване от мрежата
- Изходен ток, ампера: 1 A
- Консумирана мощност: (С включена система) 5,6 W

Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 22,5 x 19 x 9 см
- Нето тегло: 0,6 кг
- Бруто тегло: 0,95 кг
- Тегло на опаковката: 0,35 кг
- EAN: 87 12581 50380 2
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Картон

Външен кашон

- Външен кашон (Л x Ш x В): 23,4 x 19 x 19,8 см
- Нето тегло: 1,2 кг
- Бруто тегло: 2,1 кг
- Тегло на опаковката: 0,9 кг
- GTIN: 1 87 12581 50380 9
- Брой потребителски опаковки: 2

Акценти

imagen Pro за реалистични цветове

Изключителната технология за подобряване imagen на Philips автоматично анализира снимките, за да се коригират цветовете и да се настрои оптимален контраст. imagen Pro е по-авангардно подобряване на образа, което включва 3 основни елемента от imagen, за постигане на по-добра точност на цветовете, дълбочина на цвета и интелигентен контраст. Освен тях, imagen Pro предлага подобрен цвят на кожата, по-резки образи и гледане на снимка без трепкане, което е много важно при неподвижните образи.

Идеални пропорции на дисплея 4:3

Цифровият фото дисплей Philips гарантира, че вашите снимки ще се изобразяват със съотношение 4:3 за най-добър образ.

Цвят RadiantColor

RadiantColor е изключителна технология на Philips за показване на по-малки снимки с оптимални пропорции 4:3 чрез разтегляне към страните на екрана на цветовете по ръбовете на снимки, които са по-малки от размера на екрана, като се премахват черните полета и геометричните изкривявания.

Автоматично слайдшоу

Автоматичното слайдшоу се стартира от всяко USB устройство или карта с памет за всички онези моменти, за които не искате да отделите време за копиране на снимките във вашата фоторамка.

Автоматична ориентация

Автоматичното определяне на портретна/пейзажна ориентация на снимките се извършва от датчик, който разпознава ориентацията на фото дисплея и показва всяка снимка в необходимия режим.

Ефект на колаж от няколко снимки

Това е ефект за слайдшоу, с който снимките се показват в колаж, автоматично събиращ заедно различни снимки на случаен принцип, за да се избягнат неугледните рамки, които могат да се получат при снимки с по-малък размер от този на екрана.

Екологична фоторамка

Фоторамките Philips са проектирани и произведени съобразно нашите принципи за екодизайн, насочени към минимизиране на цялостното вредно въздействие върху околната среда чрез по-ниско потребление на енергия, премахване на опасните вещества, снижаване на теглото, по-ефективни опаковки и по-добра пригодност за рециклиране.

Автоматично включване/изключване на дисплея

С таймера си PhotoFrame може да се включва и изключва в избрани от вас часове, като се намалява разходът на енергия с цел опазване на околната среда и спестяване на до една трета от разходите на PhotoFrame за електроенергия.



Дата на издаване
2011-11-29

Версия: 1.0.2

12 NC: 8670 000 56066
EAN: 87 12581 50380 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com