



Philips
Detské bezdrôtové
slúchadlá na uši

Bezdrôtové slúchadlá na uši
Svietiace náušníky
Rodičovská kontrola z aplikácie
Hlasitosť obmedzená na
< 85 dB



TAK4206PK

Jasné a výrazné

S týmito odolnými a flexibilným slúchadlami na uši rozjasníte svoj štýl! Panely v náušníkoch je možné rozsvietiť rôznymi farbami a hlasitosť je obmedzená na 85 dB. Rodičia môžu ovládať hlasitosť a čas prehrávania pomocou aplikácie Philips Headphones.

Prípravené práve pre vás

- Jednoduché skladovanie. Ploché a kompaktný skladací dizajn.
- Kompatibilné so zvukovým káblom (3,5 mm konektor)
- Vlastné ovládanie zvuku a ďalšie. Aplikácia pre slúchadlá Philips

Hrajú tam, kde sa hráte vy

- Pohodlie s ohľadom na deti
- Jednoduché ovládanie. Od hudby po hovory
- Čistý zvuk z 32 mm budičov

Zábavné. Štýlové. Bezpečné pre vaše uši.

- Bez káblov. Bez zamotania. 28 hodín prehrávania
- Hlasitosť obmedzená na 85 dB*
- Vždy bezpečné, vždy zábavné. Rodičovská kontrola
- Štýlové farebné svietiace panely v náušníkoch

PHILIPS

Detské bezdrôtové slúchadlá na uši

Bezdrôtové slúchadlá na uši Svietaiace náušníky, Rodičovská kontrola z aplikácie, Hlasitosť obmedzená na < 85 dB

Hlavné prvky

28 hodín prehrávania



Tieto bezdrôtové slúchadlá na uši si deti zamilujú, či už sú na výlete alebo trávia čas pred obrazovkou alebo pri domácich úlohách. Jedno nabitie prinesie 28 hodín prehrávania a úplné nabitie trvá 2 hodiny. Rýchle 15-minútové nabitie zabezpečí ďalšie 2 hodiny prehrávania.

Rodičovská kontrola

Špeciálne navrhnuté tak, aby boli bezpečné pre mladé uši – ich 32 mm budiče sú obmedzené na 85 dB. Rodičia tiež môžu nastaviť maximálnu hlasitosť a časové limity prehrávania v aplikácii Philips Headphones. Zatiaľ čo sa ony zabávajú, vy môžete oddychovať.

Svietaiace náušníky



Náušníky sú vybavené panelmi, ktoré sa rozsvietia, aby dodali zábavný štýl. Na výber sú štyri varianty: červená, zelená, modrá alebo kombinácia všetkých troch. Jednoducho stlačte tlačidlo na náušníku, aby ste prepínali medzi jednotlivými možnosťami osvetlenia.

Pohodlie s ohľadom na deti

Mäkké vankúšiky na náušníkoch a tiež mäkká výstuž na hlavovom oblúku udržia deti v pohodlí, či už počúvajú hudbu alebo sledujú svojich obľúbených YouTuberov. Flexibilný hlavový oblúk sa ľahko nastavuje.

Ľahké ovládanie

Tlačidlá uľahčujú deťom ovládanie hudby a hovorov bez akejkoľvek pomoci. Slúchadlá sú pripravené sa spárovať okamžite po zapnutí Bluetooth. Po spárovaní si pamätajú posledné zariadenie, s ktorým boli spárované.

TAK4206PK/00

Jednoduché odkladanie

Tieto detské náhlavné bezdrôtové slúchadlá majú šikový dizajn, ktorý sa dá zložiť dvoma spôsobmi. Môžete ich zložiť naplocho, ideálne na odloženie do zásuvky v spálni, alebo ich môžete zložiť naplocho a dovnútra, čím vytvoríte kompaktný zväzok, ktorý sa vtasí do vrecka alebo do tašky.

Zvukový vstup (3,5 mm konektor)

3,5 mm zvukový port umožňuje deťom pripojiť ich slúchadlá priamo k smartfónu alebo ručnej konzole.

Aplikácia pre slúchadlá Philips

Aplikácia pre slúchadlá Philips umožňuje nastaviť limity hlasitosti a môžete tiež obmedziť denný alebo týždenný čas prehrávania. Hlasová výzva upozorní vaše dieťa, ak sa dosiahol nastavený časový limit – a aplikácia môže automaticky znížiť hlasitosť, ak je príliš vysoká.

Čistý zvuk z 32 mm budičov

Čistý zvuk z 32 mm budičov

Hlasitosť obmedzená na 85 dB*

Hlasitosť obmedzená na 85 dB*

Detcké bezdrôtové slúchadlá na uši

Bezdrôtové slúchadlá na uši Svietaiace náušníky, Rodičovská kontrola z aplikácie, Hlasitosť obmedzená na $\leq 85\text{ dB}$

Technické údaje

Zvuk

- Frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz
- Priemer reproduktora: 32 mm
- Impedancia: 32 Ohmov
- Maximálny príkon: 10 mW
- Citlivosť: 83 dB (1 000 Hz)
- Typ budiča: Dynamický

Pripojiteľnosť

- Verzia rozhrania Bluetooth: 5,0
- Bezdrôtové
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximálny rozsah: Až do 10 m
- Podporovaný kodek: SBC
- Typ bezdrôtového prenosu: Bluetooth
- Zásuvka slúchadiel: 3.5 mm

Vonkajší kartón

- Dĺžka: 21.3 cm
- Počet používateľských balení: 3
- Šírka: 17 cm
- Hmotnosť brutto: 1.003 kg
- Výška: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 11755 3
- Hmotnosť netto: 0.465 kg
- Hmotnosť obalu: 0.538 kg

Vybavenie a vlastnosti

- Ovlád. hlasitosti
- Podpora aplikácie Philips Headphones
- Možnosť aktualizácie firmvéru
- Typ ovládačov: Tlačidlo
- Obmedzenie hlasitosti (max 85dB)

Príkon

- Nabíjateľná
- Počet batérií: 1 ks
- Čas prehrávania hudby: 28 hodina(y)
- Čas hovoru: 25 h
- Čas nabíjania: 2 hodina(y)

- Rýchly čas nabíjania: 15 mins for 2 hrs
- Hmotnosť batérie (celková): 5.4 g
- Kapacita batérie (Slúchadlá): 240 mAh
- Typ batérie (Slúchadlá): Lítium-polymerová (zabudovaná)

Rozmery balenia

- Výška: 22.5 cm
- Typ balenia: Škatuľa
- Typ policového umiestnenia: Zavesenie
- Šírka: 19.5 cm
- Hĺbka: 5 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 48 95229 11755 6
- Hmotnosť brutto: 0.265 kg
- Hmotnosť netto: 0.155 kg
- Hmotnosť obalu: 0.11 kg

Príslušenstvo

- Stručná príručka spustenia
- Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 500 mm

Dizajn

- Farba: Ružová
- Štýl nosenia: Hlavový oblúk
- Skladacie prevedenie: Ploché / smerom dovnútra
- Materiál prepojenia slúchadiel: Umelá koža
- Prispôsobené tvaru ucha: Na uši
- Typ náušníkov: S uzavretou zadnou časťou

Telekomunikácia

- Mikrofón na volanie: 1 mic

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 14,6 x 18 x 4,5 cm
- Hmotnosť výrobku: 0,128 kg
- Dĺžka hlavového oblúka: 320 - 360 mm

UPC

- UPC: 8 40063 20177 4



Dátum vydania
2024-03-12

Verzia: 6.3.5

EAN: 48 95229 11755 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Hlasitosť obmedzená na $\leq 85\text{ dB}$ v súlade s normami EN 50332 pre bezpečné počúvanie.

* Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.