

Philips Cineos  
Sistema Home Theater  
DVD/SACD con tweeter a  
nastro al neodimio

CINEOS

HTS9800W



HDMI



## La migliore esperienza come al cinema

### Con un'eccellente qualità audio

Prodotto con maestria e precisione, questo sistema Home Entertainment assicura una visione e un ascolto senza confronti. Sottile ed elegante, si integra perfettamente con tutti i Flat TV e si adatta perfettamente al tuo arredamento, grazie alla staffa per il montaggio a muro e all'assenza di cavi visibili.

#### Prestazioni audio e video senza confronti

- Audio Surround cinematografico a 6.1 con Dolby Digital EX
- Uscita HDMI per video digitale ad alta definizione e audio digitale
- Upscaling video per una risoluzione fino a 1080i
- Per un audio nitido come il cristallo
- Per immergersi completamente nella musica

#### Si armonizza con l'arredamento

- Altoparlanti posteriori wireless per ridurre il numero di cavi nella stanza
- Design sottile e flessibile con possibilità di montaggio a parete
- Altoparlanti Flat Panel ultrasottili in armonia con l'arredamento della casa



**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifiche

### Immagine/Display

- **Formato:** 4:3, 16:9
- **convertitore digitale/analogico:** 12 bit, 108 MHz
- **Miglioramento dell'immagine:** High Def (720p, 1080i), Alza ris. video, Upsampling video

### Audio

- **convertitore digitale/analogico:** 24 bit, 192 kHz
- **Risposta in frequenza:** 30-50.000 Hz
- **Rapporto segnale/rumore:** >95 dB
- **Sistema audio:** Stereo, Dolby Digital EX, DTS, Dolby Prologic II, Dolby Digital
- **perfezionamento audio:** Amplificatore digitale classe "D", Controllo alti e bassi, Modalità notte
- **Potenza in uscita (RMS):** 3x125 W (anteriore sx/ dx e centrale) + 2x85 W (posteriore sx/dx) + 105 W (posteriore centrale) + 150 W (subwoofer)
- **Potenza dell'audio totale (RMS):** 800 W
- **Impostazioni equalizzatore:** Azione, Classic, Concert, Digitale, Dramma, Jazz, Rock, Fantascienza

### Riproduzione video

- **Supporti di riproduzione:** DVD-Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modalità Video), DVD-R, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Super Audio CD
- **Formati di compressione:** MPEG I, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- **Sistema riproduzione videodischi:** PAL, NTSC

### Riproduzione audio

- **Supporti di riproduzione:** CD, CD-MP3, SACD multicanale, Stereo SACD, CD-R, CD-RW
- **Formato di compressione:** MP3, PCM, WMA
- **Velocità trasmissione MP3:** 32-256 Kbps e VBR
- **Modalità riproduzione dischi:** Avanzamento/ Indietro veloce, Visualizzazione testo CD, Ricerca album successivo/precedente, Ricerca brano successivo/precedente, Ripeti brano/album/tutto, Ripetizione casuale

### Riproduzione fermo immagine

- **Supporti di riproduzione:** CD immagini
- **Formato di compressione immagini:** JPEG
- **Miglioramento dell'immagine:** Presentazione con riproduzione MP3

### Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- **Bande del sintonizzatore:** Stereo FM, OM
- **Numero canali preimpostati:** 20
- **RDS:** Nome stazione
- **Sintonia digitale automatica**
- **Auto Store**

### Connettività

- **Altri collegamenti:** Ingresso AUX, Ingresso audio analogico L/R, Uscita Component Video progressiva, Ingresso coassiale digitale, Connettori altoparlante Easy-Fit, Antenna FM, Uscita HDMI, Uscita S-video, SCART I (CVBS, S-video/uscita RGB), Ingresso TV (audio, cinch)

### Praticità

- **Protezione per i bambini:** Controllo genitori
- **Lingue OSD (On-Screen Display):** Italiano, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Olandese, Danese, Norvegese, Portoghese, Finlandese, Turco, Polacco, Russo
- **Telecomando:** Multifunzionale

### Alimentazione

- **Alimentazione:** 220-240 V, 50 Hz
- **Consumo energetico in stand-by:** < 1 W
- **Consumo energetico:** 165 W

### Altoparlanti

- **Altoparlante satellitare:** 2 vie, Magneticamente schermato, 4 montanti per cavalletto, Altoparlanti wireless posteriori
- **Driver altoparlante satellitare:** 2 x 3" woofer tipo full range, Tweeter a nastro da 4"
- **Gamma freq. altoparlante satellitare:** 120-50.000 Hz
- **Impedenza altoparlante satellitare:** 6 ohm
- **Altoparlante centrale:** 2 vie
- **Driver altoparlante centrale:** 2 x 3" woofer tipo full range, Tweeter a nastro da 4"
- **Gamma di frequenza centrale:** 120-50.000 Hz
- **Impedenza altoparlante centrale:** 6 ohm
- **Driver subwoofer:** Woofer da 6,5" ad alta efficienza
- **Gamma di frequenza subwoofer:** 30-120 Hz
- **Impedenza subwoofer:** 4 ohm

### Accessori

- **Accessori inclusi:** Manuale dell'utente, Guida rapida, Telecomando, Altoparlante centrale 1x, subwoofer 1x, 2 x altoparl. satellitari frontali, 3 x altoparl. satellitari posteriori, Cavo di interconnessione, antenna FM, Viti per montaggio a parete x 2, Foglio di garanzia internazionale

### Dimensioni

- **Dimensioni set (L x A x P):** 273 x 284 x 144 mm
- **Peso set:** 2,8 Kg
- **Dimensioni altoparlante centrale (L x A x P):** 497 x 139 x 32 mm
- **Peso altoparlante centrale:** 1,5 Kg
- **Profondità altoparlante posteriore:** 32 mm
- **Altezza altoparlante posteriore:** 139 mm
- **Peso altoparlante posteriore:** 1,5 Kg
- **Larghezza altoparlante posteriore:** 497 mm
- **Dimensioni altoparlante Surround (L x A x P):** 106 x 497 x 32 mm
- **Peso altoparlante Surround:** 1,25 Kg
- **Dimensioni Subwoofer (L x A x P):** 300 x 399 x 300 mm
- **Peso subwoofer:** 12 Kg
- **Dimensioni del supporto (L x A x P):** 240 x 830 x 240 mm
- **Peso piedistallo:** 4,5 Kg
- **Peso incluso imballaggio:** 47,5 Kg

## Caratteristiche principali del prodotto

### Dolby Digital EX Surround 6.1

Decodifica Dolby Digital EX è una nuova tecnologia che aggiunge un ulteriore senso di coinvolgimento e di realismo al suggestivo sistema Dolby Digital a 5.1 canali. Il canale surround supplementare crea un effetto sonoro ancora più eccitante e avvolgente.

### Uscita HDMI

HDMI è una connessione digitale diretta in grado di supportare video HD digitale e audio multicanale digitale. Eliminando la conversione dei segnali analogici, consente di ottenere una perfetta qualità delle immagini e dell'audio, completamente privo di rumore. L'HDMI è compatibile con le versioni DVI precedenti.

### Upscaling Video fino a 1080i

La funzione Upscaling Video consente di aumentare la risoluzione dei segnali video usati dal DVD da SD (Standard Definition) a HD (High Definition). In questo modo vengono visualizzati maggiori dettagli grazie a un'immagine più nitida e realistica. Il segnale di uscita video HD può essere inviato a un display HD tramite l'interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

### Altoparlanti wireless posteriori

La totale assenza di cavi consente offre mobilità e flessibilità per posizionare gli altoparlanti. La tecnologia utilizzata garantisce la totale assenza di interferenze e la purezza dell'audio surround senza la scomodità dei collegamenti via cavo.

### Tweeter a nastro al neodimio

Il tweeter a nastro al neodimio genera un audio naturale e purissimo, di una qualità veramente straordinaria. I dipoli che irradiano i suoni ad alta frequenza, a 360 gradi, consentono una riproduzione sonora ad ampio spettro nitida come cristallo, che esalta i toni alti. L'esperienza surround negli ambienti multicanale è decisamente migliore, soprattutto quando si ascolta il suono dei CD Super Audio, in cui la nitidezza è eccellente.

### SACD multicanale

Predisposto per SACD multicanale. Questo nuovo formato musicale della nuova generazione consente una riproduzione musicale di alta qualità, audio surround 5.1 multicanale e compatibilità completa con i CD.



Data di rilascio  
2009-01-21

Versione: 3.0.15

12 NC: 9073 100 12605  
EAN: 87 10895 88359 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)