

Philips  
Микросистема Hi-Fi

Воспроизведение MP3/WMA-  
CD  
Прямой порт USB

MCM700



## Чистый звук и совершенный дизайн

с прямым подключением USB

Все, что необходимо для идеального аудио - модная и компактная микросистема Hi-Fi MCM700 с прямым воспроизведением с USB. Изумительная зеркальная отделка центрального блока и наслаждение от высококачественного звучания шикарных колонок с деревянной отделкой.

### **Бесконечное удовольствие от прослушивания**

- Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
- Воспроизведение MP3/WMA-CD, и CD-RW

### **Новое представление о качестве звука**

- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот
- Музыкальная мощность 2x80 Вт RMS/2x160 Вт

### **Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер (интерьеры)**

- Элегантные динамики с отделкой деревом
- High-end дизайн компонентов

**PHILIPS**

## Основные особенности

### Цифровое управление звуком

Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

### Динамическое усиление басов

Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки,

выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

### Тонкомпенсация низких и высоких частот

Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха - особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

### Прямое подключение USB для MP3/WMA

Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь можно поделиться любимыми отрывками с друзьями и близкими.

### High-end дизайн компонентов

Компонентная микросистема поставляется с подставкой на четырех треугольных ножках. Ее использование обеспечивает отсутствие искажений звучания, вызванных вибрацией, перегревом или электромагнитными помехами от усилителя и устройства загрузки дисков. В результате повышается качество звучания.



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: Музыкальная мощность 2x80Вт RMS/2x160Вт
- Усиление звука: Тонкомпенсация, Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов

## Динамики

- Основной динамик: Двухканальный, 4" НЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex, Съёмные решётки динамика, Пьезоэлектрический ВЧ-динамик

## Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке
- Тип загрузчика: Моторизованный, Верхняя сторона
- Режимы USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/Пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп

## Радио/Прием/Передача

- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Предварительно настроенные радиостанции: 40
- Диапазон радио: FM-диапазон, стерео
- Функция RDS: Радиотекст, Уст. часов RDS, Название станции
- Расширения тюнера: Автосохранение

## Возможности подключения

- Другие соединения: Антенна FM
- Вход Аух: 2x(Л/П)/ RCA
- Наушники: 3,5 мм
- USB: Порт USB

## Функции управления

- Будильники: Звуковой сигнал компакт-диска, Таймер отключения, Звуковой радиосигнал, Сигнал USB
- Часы: На главный экран
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
- Индикаторы: Режим DIM

## Аксессуары

- С дополнительными аксессуарами: Антенна FM, Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Пульт ДУ: 24-кнопочный с литиевыми батареями
- Краткое руководство пользователя: Англ., нем., гол., фр., исп., ит.
- Руководство пользователя: 16 языков

## Размеры

- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 208 x 156 x 268 мм
- Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 145 x 230 x 215 мм
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 475 x 275 x 330 мм
- Вес, включая упаковку: 10,35 кг

## Питание

- Источник питания: 220-240 В, 50 Гц



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 3.0.6

12 NC: 9073 100 13532  
EAN: 87 10895 98245 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)