

Philips
Reproductor de DVD
portátil



PET725



Películas en DVD y DivX® estés donde estés

Zero Bright Dot™ para una visualización perfecta

Disfrutá de películas en DVD estés donde estés con el reproductor PET725 con pantalla LCD color de 7" y Philips Zero Bright Dot™, para una calidad de pantalla óptima. Disfrutá de películas en DivX® y MPEG4, música en MP3 o WMA-CD o imágenes JPEG. Estuche de viaje incluido.

Disfrutá de tu audio y video estés donde estés

- Disfrutá de películas en DVD, DVD+/-R y DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- Disfrutá de música en MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- Compartí archivos de imágenes JPEG con Picture CD

Cómoda visualización en cualquier lugar

- Pantalla Zero Bright Dot™ para una mejor calidad de visualización
- Parlante estéreo integrado de alta calidad
- Disfrutá de películas en formato de pantalla panorámica de 16:9
- Pantalla LCD TFT color de 7" para una visualización de alta calidad

Lo último en comodidad

- Diseño moderno y elegante con cubierta superior en blanco marfil
- Adaptador para coche y control remoto compacto
- Hasta 4 horas de reproducción con batería recargable*
- Compartí el entretenimiento gracias a la entrada doble para auriculares
- Estuche de viaje incluido

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Imagen / pantalla

- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT
- tipo de panel LCD: Polarizador antirreflejos
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 7 pulgada
- Resolución: 480 (An) x 234 (Al) x 3 (RGB)
- Brillo: 200 cd/m²
- Relación de contraste (estándar): 250:1
- Área de visualización efectiva: 154,1 x 86,6 mm
- Píxeles: 0,107 (An) x 0,370 (Al) mm
- Tiempo de respuesta (estándar): 30 ms

Sonido

- Potencia de salida: 250 mW RMS (parlantes integrados)
- Potencia de salida (RMS): 10 mW RMS (auriculares)
- Relación señal / ruido: > 80 dB (auriculares), > 62 dB (parlantes integrados)

reproducción de video

- Discos de reproducción: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, CD de video, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, Picture CD
- Modos de reproducción del disco: OSD, Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, Repetición, Reproducción aleatoria, Retroceso lento, Avance lento, Zoom
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL
- Formatos de compresión: DivX, MPEG4

reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA
- Discos de reproducción: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Joliet

- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
- Frecuencias de bits de WMA: 32 - 192 kbps

Conectividad

- Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)
- Entrada CC: 9 V
- Salida AV: Compuesto (CVBS) x 1
- Entrada AV: Compuesto (CVBS) x 1
- Conexión para auriculares: 2 auriculares estéreo de 3,5 mm

comodidad

- A prueba de golpes
- Indicación de carga de la batería

Accesorios

- Paquete de pilas: DV 7,4 V, pilas de litio-ion recargables
- Adaptador de CA/CC: AY4112/00 (110-240 V, 50/60 Hz)
- Kit para el coche: adaptador de salida para el encendedor, 12 V CC
- Control remoto: RC810 (estilo de tarjeta de crédito, 38 teclas)
- Cables: Cables 1 x AV
- manual de usuario: Inglés/español/portugués
- Accesorios incl.: Funda de viaje

Dimensiones

- Cantidad en la caja principal: 3
- Tipo de embalaje: D-box
- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 193 x 33 x 170 mm
- Peso del producto: 0,85 kg
- Peso de la caja principal: 8,4 kg
- Dimensiones de la caja principal: 350 x 251 x 374 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 355 x 225 x 110 mm

Características destacadas

Reproducción de DVD/DivX® y MPEG4

Disfruta de los videos codificados en DivX® desde la comodidad de tu living. El formato de los soportes DivX® es una tecnología de compresión de video en MPEG4 que permite guardar archivos grandes como películas, trailers y videos de música de CD-R/RW, tarjetas de memoria y DVD-Video. Los CD DivX® se pueden reproducir en reproductores de DVD, grabadoras de DVD y sistemas de Home Theater.

Pantalla Zero Bright Dot™

Disfruta con imágenes de la más alta calidad sin puntos blancos molestos en la pantalla LCD. Las pantallas LCD generalmente tienen imperfecciones que se conocen como "puntos brillantes". Hasta hace un tiempo, se consideraba que la presencia de una cantidad limitada de puntos brillantes era un efecto secundario inevitable de la producción masiva de pantallas LCD. Con los procesos de control de calidad que Philips utiliza en sus reproductores de DVD portátiles, las pantallas LCD se fabrican con una tolerancia cero a los puntos brillantes. Los reproductores de DVD portátiles incluyen la garantía Zero Bright Dot™ de Philips, que asegura una calidad de visualización óptima.



Fecha de publicación
2009-01-21

Versión: 1.0.4

12 NC: 9073 101 02614
EAN: 87 10895 96241 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Las pilas recargables toleran una cantidad limitada de cargas y deben reemplazarse de vez en cuando. La vida de las pilas y la cantidad de cargas varía según el uso.

* La duración de la pila varía según el uso.

* Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y / u otros países.

* DivX, DivX Certified y sus correspondientes logotipos son marcas comerciales de DivX Networks, Inc. y se utilizan en virtud de una licencia.

* Debe evitarse el uso prolongado del equipo con un volumen superior a los 85 decibelios para prevenir lesiones en el sistema auditivo.