

Philips Cineos
DVD/SACD home cinema-
systeem met neodymium-
ribbon-tweeters

CINEOS

HTS9800W



De ultieme bioscoopervaring

Met uitstekende geluidskwaliteit

Dit artistieke en gedetailleerde home entertainment-systeem zorgt voor een ongeken- de kijk- en luisterervaring. Het gestroomlijnde ontwerp past bij iedere Flat TV en, dankzij de opties voor wandmontage en draadloos gebruik, bij ieder interieur.

Onovertroffen geluids- en beeldprestaties

- 6.1 Surround Sound zoals in de bioscoop met Dolby Digital EX
- HDMI-uit voor digitale High Definition-video en digitale audio
- Video upscaling voor een betere resolutie van maximaal 1080i
- Neodymium-ribbon-tweeters voor kristalhelder geluid
- Meerkanaals SACD voor totaal muziekgenot

Past bij ieder interieur

- Met draadloze achterluidsprekers hebt u minder snoeren door uw huis
- Slank en flexibel ontwerp, wandmontage optioneel
- Superslanke flat panel-luidsprekers die bij uw interieur passen



PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

6.1 Dolby Digital EX Surround

Dolby Digital-EX-decodering is een nieuwe technologie die een extra dimensie toevoegt aan de toch al zo opwindende Dolby Digital 5.1-kanaals luisterervaring. Het extra surround-kanaal geeft een nog opwindender en omhullender surround-effect.

HDMI uit

HDMI is een directe digitale verbinding voor digitale HD-video en digitale meerkanaalsaudio. HDMI levert een perfecte beeld- en geluidskwaliteit zonder enige ruis, doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden omgezet. HDMI is volledig compatibel met oude versies van DVI.

Video Upscaling tot 1080i

Video Upscaling verhoogt de resolutie van de SD-videosignalen (Standard Definition),

waarvan DVD gebruikmaakt, naar HD (High Definition). Hierdoor ziet u meer details dankzij een scherper en levensechter beeld. Het verkregen HD-video-uitgangssignaal kan worden doorgestuurd naar een HD-scherm via HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Draadloze achterste luidsprekers

Draadloze achterluidsprekers zorgen voor schaalbaarheid en mobiliteit bij het plaatsen van de luidsprekers. Deze luidsprekers zijn interferentievrij en leveren een puur Surround Sound zonder dat u last hebt van vervelende snoeren.

Neodymium-ribbon-tweeters

Geniet van een ongeëvenaard, natuurlijk en kristalhelder geluid via de mni-directionele

neodymium ribbon-tweeters. Een neodymium ribbon tweeter is een dipool die hoogfrequente geluiden 360 graden in het rond uitzendt. Dat resulteert in een heel 'open' en breed geluidsspectrum dat een helder, duidelijk geluid en veel details in de hogere tonen levert. Dit verhoogt de geluidservaring in dit meerkanaalssysteem nog verder. Het verschil wordt heel duidelijk bij het afspelen van een Super Audio-CD, waarop de muziek een grote helderheid heeft.

Meerkanaals SACD

Compatibel met meerkanaals SACD. Dit allernieuwste muziekformaat levert een uiterst hoogwaardige geluidskwaliteit, 5.1 meerkanaals Surround Sound en is volledig compatibel met oude en nieuwe CD-formaten.

Specificaties

Beeld/scherm

- Beeldformaat: 4:3, 16:9
- D/A-converter: 12-bits, 108 Mhz
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i), Video upscaling, Video-upsampling

Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 30 - 50.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 95 dB
- Geluidssysteem: Stereo, Dolby Digital EX, DTS, Dolby Prologic II, Dolby Digital
- Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker, Treble- en basregeling, Nachtstand
- Uitgangsvermogen (RMS): 3 x 125 W (L/R / midden voor) + 2 x 85 W (L/R achter) + 105 W (middenachter) + 150 W (subwoofer)
- Totaal geluidsvermogen (RMS): 800 W
- Equalizer-instellingen: Actie, Klassiek, Concert, Digitaal, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi

Videoweergave

- Media afspelen: DVD-video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videomodus), DVD-R, Video-CD/ SVCD, CD-R/CD-RW, Super Audio CD
- Compressie-indelingen: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Afspeelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC

Audioweergave

- Media afspelen: CD, MP3-CD, Meerkanaals SACD, SACD-stereo, CD-R, CD-RW
- Compressie-indeling: MP3, PCM, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Weergave van CD-tekst, Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige nummer zoeken, Nummer/album/alles herhalen, Shuffle

Stilstaande beelden weergeven

- Media afspelen: Foto-CD
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Diapresentatie met MP3-weergave

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender, MW
- Aantal voorkeurzenders: 20
- RDS: Zendernaam
- Automatisch digitaal afstemmen
- Automatisch opslaan

Connectiviteit

- Andere aansluitingen: AUX-ingang, Analoge audio links/rechts in, Component Video uit Progressive, Digitale coaxiale ingang, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, FM-antenne, HDMI uit, S-Video-uitgang, SCART1 (CVBS, S-Video/RGB uit), TV-ingang (audio, cinch)

Gemak

- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Nederlands, Deens, Noors, Portugees, Fins, Turks, Pools, Russisch
- Afstandsbediening: Multifunctioneel

Power

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W
- Energieverbruik: 165 W

Luidsprekers

- Satellietluidspreker: Tweerichtings, Magnetisch afgeschermd voorzijde, 4 vloerstaande zuilen, Draadloze achterste luidsprekers
- Satellietluidsprekers: 2 x 3-inch full range-woofer, 4 inch ribbon-tweeter
- Frequentie van satellietluidsprekers: 120 - 50.000 Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 6 ohm
- Middenluidspreker: Tweerichtings
- Middenluidsprekers: 2 x 3 inch full-range woofers, 4 inch ribbon-tweeter
- Middenluidsprekerfrequentiebereik: 120 - 50.000 Hz
- Middenluidsprekerimpedantie: 6 ohm
- Subwoofer: Uiterst efficiënte 6,5 inch woofer
- Frequentiebereik subwoofer: 30 - 120 Hz
- Subwooferimpedantie: 4 ohm

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Gebruiksaanwijzing, Snelstartgids, Afstandsbediening, 1 middenluidspreker, 1 subwoofer, 2 x satellietluidsprekers voor, 3 x satellietluidsprekers achter, Verbindingskabel, FM-antenne, Schroeven voor wandmontage x 2, Wereldwijde garantietaal

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 273 x 284 x 144 mm
- Gewicht van het apparaat: 2,8 kg
- Afmetingen van middenluidspreker (B x H x D): 497 x 139 x 32 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 1,5 kg
- Diepte van de achterluidspreker: 32 mm
- Hoogte van de achterluidspreker: 139 mm
- Gewicht van de achterluidspreker: 1,5 kg
- Breedte van de achterluidspreker: 497 mm
- Afmetingen van surround-luidspreker (B x H x D): 106 x 497 x 32 mm
- Gewicht van de Surround-luidspreker: 1,25 kg
- Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 300 x 399 x 300 mm
- Gewicht van de subwoofer: 12 kg
- Afmetingen van standaard (B x H x D): 240 x 830 x 240 mm
- Gewicht van de standaard: 4,5 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 47,5 kg



Publicatiedatum
2012-07-23

Versie: 3.0.15

12 NC: 9073 100 12605
EAN: 87 10895 88359 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com