

Philips
Micro HiFi-systeem

- MP3/WMA-CD-weergave
- Compact ontwerp

MCM149



Gecombineerd in een all-in-one microsysteem

Het bijzonder compacte en stijlvolle MCM149 microsysteem biedt een superieur geluid. Geniet van uw favoriete MP3-CD's verrijkt door een krachtige Dynamic Bass Boost.

Verrijk uw luisterervaring

- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Totaal uitgangsvermogen van 4 W RMS

Eenvoudig te gebruiken

- Cassettedeck met autostop
- Wekker- en sleeptimerfuncties
- Digitaal afstemmen met 20 voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

Past overal, in elke levensstijl

- Compact ontwerp
- Handige afstandsbediening

PHILIPS

Kenmerken

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of

het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het

basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.



Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 2 W RMS/200 W PMPO
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control 4 modi
- Volumeregeling: Volumeregeling

Luidsprekers

- Hoofdluidspreker: 3 inch woofer

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Geheugen voor 20 nummers, Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle
- Ladertype: Bovenzijde
- Cassettedecktechnologie: Mechanisch

Audio opnamen

- Opnamemedia: Cassette
- Cassetteopnameverbetering: Gesynchroniseerde CD-opname, Automatisch opnameniveau

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender, MW
- Automatisch digitaal afstemmen
- Voorkeurzenders: 20
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan

Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Andere aansluitingen: Vaste pigtail-antenne voor FM, MW-antenne, Lijnuitgang

Gemak

- Alarmfuncties: Sleptimer, CD-alarm, Radio-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: LCD
- Kleur van achtergrondverlichting: Blauw

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: FM/MW-antenne, Garantieboekje, Snelle gebruikershandleiding
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 36 toetsen
- Gebruiksaanwijzing: Engels

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D):
148 x 233 x 216 mm
- Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D):
134 x 230 x 152 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
370 x 270 x 326 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 4,75 kg



Publicatiedatum
2013-05-10

Versie: 2.0.5

12 NC: 8670 000 33207
EAN: 87 12581 35834 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com