

Philips
DVD Player

DivX
Karaoke

DVP3040K



Aprimore sua experiência

Com reprodução DivX e Karaoke

O player dos seus sonhos, com qualidade de imagens incrível, super-realista e capacidade de reproduzir praticamente todos os discos! Com este DVD player Philips, seu entretenimento cinematográfico e musical está garantido.

Som e imagem incríveis

- Progressive Scan por vídeo componente para qualidade de imagem otimizada
- Conversor D/A de áudio 192 kHz/24 bits melhora a entrada de som analógico

Reprodução completa

- Filmes: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Música: CD, CD de MP3, CD R/RW & Windows Media™ Audio
- Fotos: Foto CD (JPEG)

Vai a qualquer lugar, sem problema de adaptação

- Design compacto
- Design ultrafino

Seu show de karaokê

- Karaokê para você se divertir em casa a qualquer hora



PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Imagem/tela

- **Proporção da imagem:** 4:3, 16:9
- **Conversor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Aprimoramento de imagens:** Progressive Scan, Video Upsampling

Som

- **Conversor D/A:** 24 bits, 192 kHz
- **Resposta de frequência:** 30-20,000 Hz
- **Relação sinal/ruído:** 100
- **Distorção e ruído (1kHz):** 85 dB
- **Diafonia (1kHz):** 100 dB
- **Faixa dinâmica (1kHz):** 90 dB
- **Sistema de áudio:** Dolby Digital

Reprodução de vídeo

- **Mídia de reprodução:** CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD de vídeo, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- **Formatos de compactação:** MPEG1, MPEG2, DivX 3, 1.1, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- **Sistema de reprodução de discos:** NTSC, PAL

Reprodução de áudio

- **Mídia de reprodução:** CD, CD de MP3, MP3-DVD, CD de WMA, CD-R/RW
- **Formato de compactação:** MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- **Taxas de transferência de MP3:** 32 - 256 kbps

Reprodução de imagem estática

- **Mídia de reprodução:** DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Foto CD, Kodak Foto CD

- **Formato de compactação de imagens:** JPEG
- **Aprimoramento de imagens:** Virar fotos, Girar, Zoom, Apresentação de slides

Conectividade

- **Conexões frontais / laterais:** Microfone
- **Conexões traseiras:** Saída digital coaxial, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída progressiva Vídeo Componente, Saída áudio analógico E/D

Praticidade

- **Proteção infantil:** Censura para crianças, Censura dos pais
- **Idiomas do menu OSD:** Inglês, Português (Brasil), Espanhol
- **Karaoke:** Volume de MIC

Alimentação

- **Fonte de alimentação:** 110 a 240 V, 50/60 Hz
- **Consumo de energia:** <10 W
- **Consumo de energia no modo de espera:** < 0,8 W

Acessórios

- **Acessórios incluídos:** 2 pilhas AAA, Cabo de áudio/vídeo, Guia de início rápido, Controle remoto, Folheto de garantia mundial, Manual do usuário, Adaptador de VDE para 2 pinos chatos

Dimensões

- **Dimensões do aparelho (L x A x P):** 360 x 37 x 235 mm
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 415 x 82 x 320 mm

Principais especificações do produto

Progressive Scan

O Progressive Scan duplica a resolução vertical da imagem, resultando em uma imagem muito mais nítida. Em vez de enviar para a tela primeiro o campo composto pelas linhas ímpares e, depois, enviar o campo com as linhas pares, os dois campos são projetados ao mesmo tempo. A imagem completa é criada instantaneamente, usando a resolução máxima. Nessa velocidade, o olho humano vê uma imagem mais nítida, sem estrutura linear.

Conversor D/A de áudio 192 kHz/24 bits

A amostragem em 192 KHz permite a representação das curvas sonoras originais. Com uma resolução de 24 bits, a informação é obtida na forma de onda sonora, resultando em uma reprodução de áudio muito mais consistente.

Filmes em formatos múltiplos com DivX

A capacidade de reprodução de múltiplos formatos permite reproduzir a maioria dos discos, para maximizar a compatibilidade e o prazer visual.

Música: Windows Media™ Audio

A capacidade de reprodução de múltiplos formatos permite reproduzir a maioria dos discos, para maximizar a compatibilidade e o prazer auditivo.

Foto CD (JPEG)

A capacidade de reprodução de formatos variados permite visualizar imagens no conforto de sua sala de estar, bem como reproduzir a maioria dos formatos de discos, garantindo o máximo em compatibilidade de discos e satisfação visual.

Design ultrafino

Este projeto tão atraente é muito simples.

Karaoke

A função Karaoke do DVD Player oferece tempo ilimitado de áudio para você cantar e se divertir. Sua apresentação ficará mais requintada com o efeito "eco" em sua voz. Os controles de tecla permitem a seleção da tecla ideal para o seu alcance vocal.



Data de emissão
2007-12-04

Versão: 4.0

12 NC: 8622 810 13153
EAN: 87 10895 93965 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.