

Philips
Microcadena con DVD



MCD296

Disfruta de una gran experiencia cinematográfica

con la reproducción DivX

Estás a la última con la mejor y más reciente tecnología. Prueba ya la nueva microcadena Hi-Fi 2 en 1 con reproducción de DVD, CD de WMA y CD de MP3. Disfruta de tus películas y música favoritas. Accede a la nueva era del entretenimiento en casa.

Disfruta más de tus películas.

- Reproduce DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) y CD de imágenes
- Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica

Enriquece tu experiencia acústica

- Volumen para la mejora de graves y agudos
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Potencia musical: 2 x 15 W RMS/2 x 30 W

Empieza el día a tu manera

- Funciones del despertador y temporizador
- Sintonizador digital con 40 presintonías para una mayor comodidad

Sonido y aspecto refinados

- Cargador de CD motorizado para facilitar el acceso
- Elegantes altavoces acabados en madera

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Potencia

En el espectro acústico, las frecuencias altas y bajas son relativamente menos audibles para el oído humano, especialmente a bajo volumen. Al activar la función de volumen se amplifican los graves y agudos para que disfrutes de una percepción general del sonido más equilibrada.

Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar

automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen

perdersse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Dolby Digital

Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 2 x 15 vatios RMS / 30 vatios de potencia musical
- Mejora del sonido: Control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves, Potencia
- Sistema de sonido: Dolby Digital

Altavoces

- Altavoz principal: 2 vías, Woofer de 4", Sistema de altavoces Bass Reflex, Rejillas desmontables de altavoces

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DivX, DVD+RW, DVD-vídeo, CD de imágenes, CD de vídeo/SVCD
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, Zoom, Cámara lenta, Control paterno, PBC
- Región DVD.: 2

Reproducción de audio

- Tecnología de pletina de cassette: Mecánica
- Modos de reproducción de cassette: Control electrónico de la velocidad
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja, Motorizada

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta
- Mejora de grabación de cintas: Grabación sincronizada de CD, nivel de grabación automático, Grabación con una sola pulsación

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- Sintonización automática digital
- Presintonías: 40
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento

automático

- RDS: Ajuste de reloj RDS, Nombre de emisora, Texto de radio

Conectividad

- Entrada auxiliar: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena OM, Antena FM, Salida de línea, Salida coaxial digital, Salida de subwoofer
- Salida de vídeo: analógico: CVBS comp. (conector cinch amarillo), S-Vídeo (en conector Hosiden)
- Auriculares: 3,5 mm

Cómodas funciones

- Alarmas: Temporizador, Alarma por CD, Alarma por radio
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio
- Idiomas OSD: Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Español, Sueco, Turco

Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM/OM, Cable de vídeo compuesto (Y), Folleto de garantía, Guía de consulta rápida
- Mando a distancia: 40 botones con pilas de litio
- Guía de config. rápida: Inglés, alemán, neerlandés, francés, español, italiano
- Manual de usuario: 16 idiomas

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 152 x 228 x 273 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 140 x 228 x 212 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 442 x 275 x 345 mm
- Peso incluido embalaje: 7,8 kg

Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz



Fecha de emisión
2012-12-06

Versión: 1.0.7

12 NC: 8670 000 27668
EAN: 87 12581 31975 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com