

Philips  
Micro DVD



MCD139B

## Un'esperienza visiva straordinaria

Guarda i tuoi film preferiti con Philips MCD139B. Grazie alla scansione progressiva per immagini di altissima qualità e il Dynamic Bass Boost per prestazioni audio potenti, potrai vivere l'esperienza del cinema direttamente a casa tua!

### **Goditi i film, le foto e la musica che preferisci**

- Riproduce DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) e Picture CD
- Component Video con scansione progressiva per immagini di massima qualità
- Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica

### **Arricchisci la tua esperienza audio**

- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- 100 W RMS totali

### **Inizia la giornata come piace a te**

- Timer sveglia/spegnimento automatico
- Sintonia digitale con 40 stazioni preselezionate per una maggiore comodità

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## In evidenza

### Scansione progressiva

La scansione progressiva raddoppia la risoluzione verticale dell'immagine migliorando nettamente la nitidezza. Anziché inviare allo schermo prima il campo con le righe dispari e poi quello con le righe pari, scrive entrambi i campi contemporaneamente. Ciò consente di creare istantaneamente un'immagine completa con la massima risoluzione. A tale velocità, infatti, l'occhio umano percepisce un'immagine nitida senza la presenza di righe.

### controllo audio digitale



Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

### Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.



# Specifiche

## Audio

- Potenza in uscita: 2x25W + 50W RMS / 1800W PMPO
- perfezionamento audio: 4 modalità controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost
- Sistema audio: Dolby Digital

## Altoparlanti

- Altoparlante principale: Woofer da 3", Woofer da 4"
- Tipo di subwoofer: Passive

## Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD+RW, DVD-Video, CD immagini, Video CD/SVCD, DivX, DVD
- Modalità riproduzione dischi: Angolo, PBC, Rallentatore, Zoom, OSD, Riprendi riproduzione dall'arresto, Controllo genitori, ripetizione A-B
- Regione DVD: 2
- Video migliorato: Scansione progressiva

## Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: WMA-CD, CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Modalità riproduzione dischi: 20 brani programmabili, Ripeti brano/tutto/programma, Ripetizione casuale
- Tipo caricatore: Superiore

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: Stereo FM
- Sintonia digitale automatica
- Stazioni preimpostate: 40

## Connettività

- Uscita video - Analogica: Component Y Pb Pr (cinch), Composite CVBS (cinch giallo), S-Video (su Hosiden), SCART
- Ingresso Aux: 1x(L/R)/RCA
- Altri collegamenti: Uscita audio coassiale digitale, Antenna FM, Uscita, Collegamento DIN

## Praticità

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Spegnimento automatico, Radiosveglia
- Orologio: Su display principale
- Tipo display: FTD bianco
- Lingue OSD: Spagnolo, Francese, Italiano, Olandese, Tedesco, Italiano

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo Composite Video (Y), antenna FM
- Telecomando: 38 tasti con batteria al litio
- Cavi: Din

## Dimensioni

- Dimensioni set (L x A x P): 218 x 90 x 221,5 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 125 x 250 x 232 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 550 x 314 x 330 mm
- Dimensioni Subwoofer (L x A x P): 147 x 250 x 232 mm
- Peso incluso imballaggio: 13 Kg



Data di rilascio  
2009-03-13

Versione: 4.0.6

12 NC: 8670 000 30781  
EAN: 87 12581 34011 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)