

Philips
Multimediální
reproduktory 2.1



SPA2335

Dynamický zvuk

28W výstup podpořený technologií Bass Reflex zajišťuje hluboké tóny. Reprodukční systém je kompatibilní se všemi médii a přináší bohatý a plný zvuk s minimem zkreslení díky rozšířenému basovému průduchu.

Plný prokreslený zvuk

- Celkový výstupní výkon 28 W RMS
- Dobře tlumený reproduktor snižuje vibrace a zkreslení zvuku
- Reprosoustavy Bass Reflex přináší hluboké a silné basy

Moderní design

- Stylový design - vzhledem si nezádá se zvukem

Jednoduchost

- Kompatibilní se všemi médii

PHILIPS

Specifikace

Audiosystémy

- Frekvenční rozsah: 20 Hz–20 kHz
- Vstupní odpor: 25 ohmů
- Celkový výstupní výkon: 28 W
- Spotřeba: 220 V 50 Hz
- Poměr signál/šum: >75 dB
- Celkové harmonické zkreslení (THD): <1 %

Audiosystémy L/P kanály

- Zvukový výkon zesilovače: Zesilovač třídy AB
- Separace kanálů: >45 dB
- Vstupní citlivost: 450 mV
- Jmenovitý výstupní výkon: 6 W x 2

Audiosystémy se subwooferem

- Zvukový výkon zesilovače: Zesilovač třídy AB (BTL)
- Vstupní citlivost: 180 mV
- Jmenovitý výstupní výkon: 16 W

Levé/pravé reproduktory

- Rozsah výkonu reproduktoru: 1–20 W x 2
- Frekvenční rozsah: 100 Hz až 18 kHz
- Jmenovitý odpor: 6 ohmů

- Citlivost: 85 dB (2,83 V/1 m)
- Vnitřní reproduktoru: 2,5" (5 cm) širokopásmový reproduktor

Subwooferový reproduktor

- Rozsah výkonu reproduktoru: 2–60 W
- Frekvenční rozsah: 55–250 Hz
- Jmenovitý odpor: 8 ohmů
- Citlivost: 86 dB (2,83 V při 1 m)

Možnosti připojení

- Délka kabelu: 1,5 m
- Konektor: 3,5 mm stereo
- Audio vstup pro data: Stereo audio (3,5 mm konektor) 1x

Spotřeba

- Indikátor napájení LED: Oranžová

Obsah balení

- Počet satelitů: 2
- Subwoofer: Ano
- 3,5 mm stereofonní linkový kabel: Pevný
- Stručný návod k instalaci: Ano
- Dálkový ovladač: Připojený

Přednosti

28 W RMS

Celkový výstupní výkon 28 W RMS

Reprosoustavy Bass Reflex

Komora za vinutím reproduktoru vede vzduch do akusticky vyladěných otvorů vestavěných v reprosoustavě a basové tóny mají průbojnější, realističtější zvuk.

Kompatibilní se všemi médii

Kompatibilní se všemi médii

Dobře tlumený reproduktor

U reproduktoru obvykle dochází blízko okraje membrány k vibracím konkrétního kmitočtového dělení, které často vede ke zkreslení zvuku. Tento problém je překonán použitím Mylaru, stejnoměrného monomeru a mnohem lehčího materiálu, který se obvykle používá, kolem membrány reproduktoru. Ten obklopuje membránu v dokonale symetrickém prstenci, jehož tlumicí účinek potlačuje asynchronní vibrace. Výsledkem je vyváženější a přirozený zvuk.



Datum vydání 2016-09-15

Verze: 1.2.8

12 NC: 8670 000 95205
EAN: 69 23410 71793 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com