



Philips Fidelio  
dokkolós hangrendszer

Bluetooth® aptX és AAC



DTM9030

## Vezeték nélküli Hi-Fi toronyok

A hangzás bővületében

Élvezze a Philips Fidelio Hi-Fi toronyok által nyújtott hihetetlenül valóságos hangzást. Továbbítson zenét vezeték nélkül Bluetooth® kapcsolaton az aptX® és az AAC technológiával. Játssza le CD-it, vagy bármilyen iPod vagy iPhone eszközt a Philips DualDock technológiával. Élvezze az egész teret betöltő hangzást mindössze két hangsugárzó segítségével.

### Élvezze a szabadságot a Bluetooth® vezeték nélküli technológiával

- A földre helyezhető hangsugárzók ideális hangvisszaadást biztosítanak
- Zenelejátszás Bluetooth® és aptX® technológiával

### Élvezze a több forrásból érkező zenét

- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
- DualDock az iPod/iPhone töltéséhez és lejátszásához (Lightning és 30-érintkezős)

### Tegye gazdagabbá a hangélményt

- 160 W kimeneti RMS összteljesítmény

### Formavilág, mely beleolvad a térbe

- Egyedülálló toronykialakítás az Ön életstílusához tervezve. Egyedülálló toronykialakítás

**PHILIPS**  
Fidelio

## Fénypontok

### USB Direct



Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

### MP3 Link



Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámaikat, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé

teszi mindezt azért, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyezni.

### DualDock töltéshez és játékra



A Lightning és a 30-érintkezős Apple készüléksatlakozóval felszerelt, karcsú stílusú DualDock felbukkan, amikor csatlakozóra van szükség, és iPhone/iPod tartóként is funkcionál

### Padlón álló hangszórók



A Fidelio hangtornyok földre helyezhető hangszórók, amelyek optimális akusztikus hangerőt biztosítanak, ezáltal gazdag és tiszta hangzást nyújtanak. Ötvözik a hagyományos 2-

utas hangszóró középtartományának pontosságát a kiterjesztett basszussal az alsó tartomány támogatásához, így ideális, kifinomult zenei hangzást eredményeznek.

### MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása



A hangtömörítési eljárás a hangminőség radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja Philips lejátszóján a digitális zene világának előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio CD-k rippelésével (konvertálásával), és gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.

### Zenelejátszás Bluetooth technológiával

Játsszon le zenét mobiltelefonjáról és számítógépéről Bluetooth® és aptX® technológiával

# Műszaki adatok

## iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás: 7. generációs iPod nano, 5. generációs iPod touch, iPod classic, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, 5. generációs iPod nano, 6. generációs iPod nano, iPod touch, 2. generációs iPod touch, 3. generációs iPod touch, 4. generációs iPod touch

## iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPhone 5, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

## Hangzás

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 × 80 W (<1% THD)
- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás, 4 üzemmód
- Hangerőszabályzás: fel/le

## Hangszórók

- Fő hangszóró: Bass Reflex hangszóró rendszer, 4"-es mélyhangszóró
- A beépített hangszórók száma: 6

## Audialejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash meghajtó
- Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás, 20 programozható műsorszám, Gyorskeresés előre/visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése
- Betöltő típusa: Motoros
- ID3-tag támogatás
- Direct USB módok: Gyors vissza/Gyors előre, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás
- Tartóegység lejátszási üzemmód: iPhone töltése, iPod töltése

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó

- Automatikus digitális hangolás
- RDS: Programtípus, Állomásvég, RDS órábeállítás
- Programhelyek: 20
- Antenna: FM antenna
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás

## Csatlakoztathatóság

- Egyéb csatlakozások: FM antenna
- 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet: MP3 Link
- Hátdoldali csatlakozók: AUX bemenet, Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet
- Bluetooth® profilok: A2DP, AVRCP, aptX

## Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, Elalváskapcsoló, USB-s ébresztés, iPod ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Kijelző típusa: VFD-kijelző
- Eco készenléti állapot: 0,5 W
- Töltőkészülék: iPhone, iPod
- Kijelző típusa: VFD-kijelző

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, FM antenna, Audiokábel
- Gyors üzembe helyezési útmutató: angol, német, holland, francia, spanyol, olasz
- Távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv

## Méretek

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 560 x 1120 x 390 mm
- Bruttó tömeg: 30,7 kg
- Nettó tömeg: 26,3 kg
- Főegység mélysége: 300 mm
- Főegység magassága: 985 mm
- Főegység szélessége: 300 mm

## Tápellátás

- Tápegység: 220-240 V, 50 Hz



Kiadás dátuma  
2015-05-17

Verzió: 3.1.6

12 NC: 8670 001 06009  
EAN: 08 71258 16962 07

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)