

Philips Streamium
Bezprzewodowe centrum
muzyczne

Streamium



WAC3500D



Funkcje przesyłania muzyki i dokowania urządzeń w jednym zestawie

Wielofunkcyjne, bezprzewodowe centrum muzyczne WAC3500D z twardym dyskiem 80 GB zapewnia prawdziwą wygodę. Pozwala na przesyłanie muzyki z komputera, dokowanie odtwarzacza iPod, podłączanie urządzeń USB oraz odtwarzanie zawartości dysku twardego z dźwiękiem o najwyższej jakości.

Odtwarzanie całej muzyki przez jeden zestaw bezprzewodowy

- Odtwarzaj muzykę i kopij pliki za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”
- Dysk twardy 80 GB do przechowywania i odtwarzania 1500 płyt CD
- Zadokuj i naładuj odtwarzacz iPod i ciesz się muzyką w wysokiej jakości
- Podłączanie i odtwarzanie muzyki bezpośrednio z pamięci flash USB

Prosta nawigacja i sterowanie

- Wyszukiwanie alfanumeryczne za pomocą pilota zdalnego sterowania
- Wyszukuj według wykonawcy, albumu, utworu lub gatunku na dużym wyświetlaczu
- Automatyczne wyszukiwanie informacji o zgranych utworach w bazie Gracenote

Wyjątkowa jakość dźwięku

- 2x40 W RMS Hi-Fi
- Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” zapewnia dźwięk wysokiej jakości

Możliwość rozbudowy

- Rozszerz swój zestaw, dodając nawet do 5 stacji Wi-Fi



PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Dźwięk

- **Ustawienia korektora:** Klasyka, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutralny
- **Funkcje poprawy dźwięku:** 3-stop. dynamiczne wzmocnienie basów, Korektor, Incredible Surround, Regulacja tonów wysokich i niskich, Cyfrowy wzmacniacz klasy „D”, Inteligentny korektor
- **Moc muzyczna:** 160 W
- **Regulacja głośności:** Zwiększanie/zmniejszanie głośności
- **Moc wyjściowa:** 2x40 W (RMS)

Głośniki

- **Wbudowane głośniki:** 2
- **Główny głośnik:** 2-drożny, Niskotonowy 5 cali

Odtwarzanie dźwięku

- **Format kompresji:** MP3, WMA
- **Odtwarzane nośniki:** płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Tryby odtwarzania płyt:** Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Szybkie odtwarzanie do przodu/ do tyłu, Odtwarzanie wielokrotnie
- **Obsługa znaczników ID3**
- **Sposób ładowania:** Szuflada
- **Kodowanie MP3:** 32–320 kb/s i VBR (zmienna)
- **Prędkość przepływu danych WMA:** 16–128 kb/s
- **Tryb odtwarzania z dysku twardego:** Album, Gatunek, Lista odtwarzania, Wszystkie utwory, Ten sam wykonawca, Ten sam gatunek
- **Tryb transmisji strum. z dysku twardego:** Bezprzew. transmisja Wi-Fi do 5 stacji, „My Room, My Music”, „Music Follows Me” (Podążająca muzyka), „Music Broadcast” (Nadawanie muzyki)
- **Częstotliwości próbkowania:** 8–48 kHz (MP3), 16–48 kHz (WMA)
- **Tryb odtw. za pomocą poł. PC Link:** Transmisja plików MP3 przez sieć, Połączenie bezprzewodowe Wi-Fi
- **Tryby bezpośredniego połączenia USB:** Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/ następny, Zatrzymywanie
- **Radio internetowe:** Live365, Radioio, Bluebeat

Nagrywanie dźwięku

- **Nośnik nagrywania:** HDD
- **Prędkość nagrywania:** 1 x, 4 x
- **Format pliku audio:** MP3

Nośnik pamięci

- **Pojemność twardego dysku:** 80 GB

Tuner/Odbiór/Transmisja

- **Pasma tunera:** UKF

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Automatyczny zapis stacji
- **Liczba zaprogramowanych kanałów:** 60

Możliwości połączeń

- **Wejście audio typu cinch:** Analogowe wejście AUX (centrum)
- **Inne połączenia:** Ethernet
- **Słuchawki:** 3,5 mm
- **Antena:** Dipol FM
- **Połączenia bezprzewodowe:** Bezprzewodowa sieć LAN (802.11g)
- **Moc:** 220–240 V, 50 Hz
- **Bezprzew. uniwer. funkcja Plug & Play:** Włączone
- **Przewodowa sieć LAN:** Ethernet (RJ 45) 1x

Udogodnienia

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Podświetlenie**
- **Kolor podświetlenia:** Biały
- **Języki menu ekranowego (OSD):** Angielski, Holenderski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Hiszpański
- **System zarządzania danymi cyfrowymi (Digital Content Management):** Oprogramowanie WADM w zestawie
- **zasilanie Eco Power Standby:** I W
- **Gniazdo słuchawek**
- **Zegar:** Na wyświetlaczu głównym

Akcesoria

- **Przewody:** Przewód Ethernet
- **CD-ROM:** PMM, WADM
- **Pilot zdalnego sterowania:** Pilot 1-kierunkowy
- **Baterie:** 2 x AAA
- **Karta gwarancyjna:** Karta gwarancyjna
- **Stacja dokująca:** Stacja dokująca DCI050 do odtwarzacza iPod oraz przewody
- **Akcesoria w zestawie:** Przewód zasilający sieciowy, antena zakresu UKF
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Angielski, francuski, hiszpański, włoski, holenderski, niemiecki, szwedzki, fiński, norweski, duński
- **Instrukcja obsługi:** Angielski, francuski, hiszpański, włoski, holenderski, niemiecki, szwedzki, fiński, norweski, duński

Wymiary

- **Waga kartonu zbiorczego:** 12,5 kg
- **Wymiary kartonu (SxGxW):** 368 mm x 546 mm x 312 mm
- **Wymiary produktu (szer. x głęb. x wys.):** 505 mm x 280 mm x 220 mm
- **Waga urządzenia:** 9,00 kg

Zalety produktu

Dysk twardy 80 GB / 1500 płyt CD

Dysk twardy o pojemności 80 GB pozwala na przechowywanie cyfrowych plików dźwiękowych i z łatwością mieści do 1500 płyt audio. Umożliwiający oszczędzanie miejsca inteligentny system zarządzania kolekcją plików audio zapewnia łatwy dostęp i pozwala je przechowywać w jednej lokalizacji.

Wzmacniacz klasy „D”

Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” pobiera sygnał analogowy, zamienia go na cyfrowy, a następnie wzmacnia sygnał cyfrowo. Po przejściu przez filtr demodulacji sygnał nabiera ostateczny kształt. Wzmocniony sygnał cyfrowy odznacza się wszystkimi zaletami cyfrowego dźwięku, co poprawia jego ogólną jakość. Ponadto wzmacniacz cyfrowy klasy „D” odznacza się efektywnością o 90% większą niż tradycyjne wzmacniacze klasy AB. Tak wysoka efektywność przekłada się na niewielkie gabaryty, jak na wzmacniacz tak dużej mocy.



Data wydania 2009-02-03

Wersja: 5.1.15

12 NC: 8670 000 33142
EAN: 87 12581 35771 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com