

Philips
Elegancka mikrowieża

podstawka dok. do iPhone'a lub
iPoda
DAB+

DCB293



Fascynacja Dźwiękiem

Dźwięk pasujący do Twojego domu

Ciesz się elegancką mikrowieżą firmy Philips z radiem DAB. Stylowa, płaska konstrukcja, którą można zamontować na ścianie, pasuje do każdego wystroju wnętrza. Ładuj swój telefon iPhone lub odtwarzacz iPod, podczas słuchania muzyki lub podłącz odtwarzacz przenośny do bezpośredniego złącza USB – muzyczna przyjemność bez końca.

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Całkowita moc wyjściowa 20 W RMS

Korzystaj z wielu źródeł muzyki

- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
- Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
- Funkcja DAB zapewniająca wyraźny i pozbawiony zakłóceń odbiór sygnału radiowego
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone
- Cyfrowe strojenie stacji FM umożliwia zaprogramowanie do 20 stacji

Konstrukcja, która pasuje do Twojego wnętrza

- Drzwiczki wysuwane przez silniczek dodają szyku i elegancji
- Możliwość montażu na ścianie: zestaw można umieścić praktycznie w dowolnym miejscu

PHILIPS

Zalety

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)



Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które

pozwała słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone



Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując jednocześnie swój odtwarzacz iPod lub telefon iPhone! Podstawka dokująca umożliwia podłączanie urządzenia przenośnego bezpośrednio do zestawu audiowizualnego ze stacją dokującą, co umożliwia słuchanie ulubionej muzyki z doskonałym nagłośnieniem. Odtwarzacz iPod lub telefon iPhone jest ładowany podczas odtwarzania muzyki, dzięki czemu nie trzeba martwić się o jego rozładowanie. Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą automatycznie ładuje akumulator urządzenia przenośnego po jego zadokowaniu.

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez USB



Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.

Programowanie do 20 stacji



Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka różnych gatunków, której możesz słuchać w zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że znajdziesz żadaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych, można uzyskać szybki dostęp do ulubionych stacji bez konieczności ręcznego strojenia.

Drzwiczki wysuwane przez silniczek



Zmechanizowane, wysuwane drzwiczki przednie sprawiają, że ten stylowy zestaw wygląda jeszcze lepiej. Eleganckie, funkcjonalne drzwiczki na płytę przesuwają się pionowo w górę lub w dół za dotknięciem przycisku. Teraz możesz spokojnie usiąść i cieszyć się dynamicznym dźwiękiem, obserwując odtwarzaną płytę przez przezroczyste okienko.



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 2 x 10 W RMS
- Korekcja dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów, cyfrowa korekcja dźwięku
- Regulacja głośności: w górę/dół

Głośniki

- Przetworniki głośnika: 3-calowy głośnik niskotonowy
- Liczba wbudowanych głośników: 2
- Typy głośników: zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex

Możliwości połączeń

- MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm
- Wyjście audio/wideo: Gniazdo słuchawek (3,5 mm)

Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: wyszukiwanie następnej/ poprzedniej ścieżki, szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, odtwarzanie wielokrotne/losowe/ zaprogramowane
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Pamięć flash USB
- Tryby odtwarzania urządzeń podłączonych do podstawki dokującej: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, następny/poprzedni utwór, odtwarzanie/wstrzymanie
- Inne: Obsługa znaczników ID3
- Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, odtwarzanie zaprogramowane, odtwarzanie wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, zatrzymywanie

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: antena stała FM i DAB w kształcie litery T
- Pasma tunera: UKF stereo, DAB (pasmo L)
- Pamięć stacji: 20
- Funkcja DAB: wyświetlacz informacyjny, menu, smart scan
- RDS: typ programu, zegar z funkcją RDS, nazwa stacji
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne

dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie

Udogodnienia

- Budzenie: budzenie nagraniem z płyty CD, budzenie radiem, budzenie z urządzenia USB, budzenie z odtwarzacza iPod
- Zegar: na wyświetlaczu głównym, wyłącznik czasowy
- Sposób ładowania: przód, napędzany silnikiem
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD
- Ładowarka: iPhone, iPod

Moc

- Źródło zasilania: 110–240 V
- Źródło zasilania: 50/60 Hz

Akcesoria

- Pilot zdalnego sterowania
- Instrukcja obsługi: angielski, francuski, duński, niemiecki, włoski, szwedzki, norweski
- Inne: Skrócona instrukcja obsługi
- Przewody/podłączenie: Przewód do złącza MP3 Link

Wymiary

- Waga brutto: 5,5 kg
- Głębokość jednostki centralnej: 103,5 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 245 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 565 mm
- Wysokość opakowania: 250 mm
- Szerokość opakowania: 620 mm
- Głębokość opakowania: 165 mm

Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod 5. generacji, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1. generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod nano 4. generacji, iPod nano 5. generacji, iPod touch, iPod touch 2. generacji, iPod touch 2. generacji 8/16/32 GB

Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G

Zielony

- Zasilanie Eco Power Standby: 1 W



Data wydania 2024-04-16

Wersja: 2.1.7

EAN: 87 12581 53745 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com