

PHILIPS

Écouteurs sans fils

HP 6 mm/conception arrière fermée

Bluetooth®

Noir

TAUT102BK



Fait pour vous

Écoutez votre musique en tout confort. Ces écouteurs intra-auriculaires compacts au maintien sûr offrent la liberté d'une conception réellement sans fil. Glissez le boîtier de charge compact dans votre poche ou votre sac pour bénéficier de 12 heures d'autonomie.

Prêts à vous suivre. Jusqu'à 12 heures d'autonomie.

- Haut-parleurs de 6 mm en néodyme : un son excellent et des basses puissantes
- Mode mono pour n'écouter que d'une oreille
- Boîtier de charge compact : plusieurs charges dans votre poche.
- Jusqu'à 12 h d'autonomie avec le boîtier de charge

Appairage facile. Commande vocale.

- Micro intégré avec réduction de l'écho pour un son limpide
- Bouton multifonction : contrôle facile de la musique et des appels
- Appairage intelligent. Recherche automatique de votre appareil Bluetooth
- Activez l'assistant vocal de votre téléphone d'une double pression

Compact, ajusté et coloré.

- Cinq coloris mats.
- Maintien et confort optimaux, sans nécessiter d'ailettes.
- Écouteurs compacts
- Trois tailles d'embouts, pour un maintien parfait.

Caractéristiques

Niveau sonore

Diamètre du haut-parleur: 6 mm
Diaphragme: PET
Impédance: 16 ohms
Type d'aimant: NdFeb
Réponse en fréquence: 20 à 20 000 Hz

Connectivité

Version Bluetooth[®]: 5.0
Profils Bluetooth[®]: A2DP, HFP, AVRCP
Portée maximale: Jusqu'à 10 m
Codec pris en charge: SBC

Carton externe

Longueur: 40 cm
Nombre de produits emballés: 24
Largeur: 24 cm
Poids brut: 2.95 kg
Hauteur: 24.5 cm
GTIN: 1 48 95229 10046 3
Poids net: 1.272 kg
Poids à vide: 1.678 kg

Pratique

Gestion des appels: Répondre/terminer l'appel,
Appel en attente, Rejet d'appel, Basculer entre
2 appels

Carton interne

Longueur: 19 cm
Nombre de produits emballés: 3
Largeur: 11 cm
Hauteur: 11.5 cm
Poids net: 0.159 kg

Poids brut: 0.32 kg
Poids à vide: 0.161 kg
GTIN: 2 48 95229 10046 0

Alimentation

Type de batterie: Lithium-Ion
Rechargeable
Autonomie en lecture: 3+9 heure(s)
Autonomie en veille: 50 h
Auton. conv.: 2,5 h
Temps de charge: 2 heure(s)

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 17 cm
Type d'emballage: Carton
Type d'installation en rayon: Les deux
Largeur: 9.5 cm
Profondeur: 3 cm
EAN: 48 95229 10046 6
Poids brut: 0.085 kg
Poids net: 0.053 kg
Poids à vide: 0.032 kg

Dimensions du produit

Hauteur: 2.7 cm
Largeur: 5.3 cm
Profondeur: 3.57 cm
Poids: 0.0296 kg

Accessoires

Guide de démarrage rapide
Embouts: 3 tailles (S, M, L)
Câble de recharge: Câble micro-USB

Design

Couleur: Noire

Points forts

Jusqu'à 12 h d'autonomie.

Une charge offre jusqu'à 3 heures d'autonomie. Si vous vous déplacez avec un boîtier entièrement chargé, vous bénéficierez d'une autonomie cumulée de 9 heures. Placez les écouteurs dans le boîtier à chaque fois qu'ils ont besoin d'être rechargés. Ils se rechargent entièrement en 2 heures.

Écouteurs compacts

Vibrez au son de votre musique tout en profitant d'un confort maximal grâce à une conception légère et ajustée.

Un son toujours d'excellente qualité

Les haut-parleurs de 6 mm en néodyme produisent un son exceptionnel et des basses puissantes. L'embout acoustique ovale maximise l'isolation phonique passive. Le mode mono vous donne la possibilité de n'écouter que d'une oreille afin de percevoir votre environnement.

Bouton multifonction.

Contrôlez la musique et les appels via le bouton multifonction. Vous n'aimez pas le titre en cours de lecture ? Passez au suivant en effectuant une pression longue. Vous voulez refuser un appel pour ne pas interrompre votre musique ? Il vous suffit d'appuyer sur le bouton. Le micro intégré avec suppression de l'écho permet d'obtenir un son clair lorsque vous êtes au téléphone.

Dis Google !

Activez l'assistant vocal de votre téléphone en appuyant deux fois sur un bouton. Demandez à Siri ou à l'Assistant Google de préparer votre prochaine playlist, d'appeler ou d'envoyer des messages à des amis, de consulter la météo et bien plus encore.

Appairage Bluetooth intelligent.

Ces écouteurs sont prêts à être appairés dès que vous les sortez du boîtier de charge. Une fois appairés, ils gardent en mémoire le dernier appareil auquel ils ont été appairés.

